



## Gourmet mlýnek na maso

### Obsah

Správné použití  
Bezpečnostní pokyny  
Obsah balení a přehled zařízení  
Před prvním použitím  
Návod na použití jako mixér  
Návod k použití jako mlýnek na maso  
Čištění a uskladnění  
Řešení problémů  
Technické údaje  
Likvidace

### Legenda



bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte a dodržujte je, aby se zabránilo zranění osob a škodám na majetku.



Vhodné pro použití v potravinářství.



Před použitím si přečtěte návod!

Vážený zákazníku!

Jsme rádi, že jste si zvolili naši horkovzdušnou fritézu.

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte návod k obsluze a uložte ho, abyste si ho mohli i později podívat.

Při předání přístroje třetí osobě přiložte i tento návod.

Výrobci a dodavatelé, nenesou odpovědnost za nedodržení některých z těchto instrukcí které matou zde k dispozici.

Upozorňujeme, že ilustrace v tomto návodu se mohou mírně lišit od skutečného přístroje.

Pokud máte dotazy týkající se zařízení, nebo o součástkách / příslušenství, obraťte se na náš zákaznický servis prostřednictvím našich webových stránek:

**[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)**

### Správné použití:

- Výrobek je vhodný na:
  - Mixování a drcení potravin jako např: ovoce, zelenina, sýr, čokoláda nebo led
  - mletí masa a ryb
  - výrobu klobás a fašírtiek
- Výrobek není vhodný na drcení kostí.
- Mlýnek na maso je nevhodný na mletí zmrazených potravin.
- Příklad je určen pro soukromé použití a ne vyrobený pro profesionální použití ..
- Používejte přístroj pouze tak jak je uvedeno v návodu k použití. Jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné použití. Nesprávné použití může vést k chybné funkci zařízení a uživatel může přijít k úrazu.
- Záruka se nevztahuje na vady, které vyplývají z neodborného zacházení, poškození, nebo pokusy o opravu poruch. To platí i pro běžné opotřebení.

## Bezpečnostní pokyny:

- Výrobek není vhodný aby se používal s externím časovačem nebo dálkovým ovládáním.
- Příklad není určen pro děti mladší než 8 let, osoby s omezenými smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo pro lidi bez znalosti použití výrobku, nebo pokud nepochopí možná rizika při použití výrobku. Děti by se neměly hrát s přístrojem. Údržbu a čištění nesmějí provádět děti, výjimkou jsou děti starší 8 let, pod dohledem ..
- Děti přístroj používat nesmějí! Udržujte děti a zvířata mimo dosah káblů. Riziko udušení!
- Výrobek není hračka.
- Příklad vždy odpojte z elektrické sítě když jej nepoužíváte, skládáte, rozebíráte nebo čistíte.
- Nikdy neponořujte přístroj, napájecí kabel a zástrčku do vody nebo jiné tekutiny, a dejte pozor, aby nespadl do vody nebo aby nebyl vlhký.
- Před použitím zkontrolujte zda není výrobek poškozen. Pokud je nutné spotřebič, kabel nebo zástrčku opravit svěřte to do rukou odborníka. V případě potřeby volejte zákaznický servis. Neodborné opravy znamenají zvýšené riziko pro uživatele.

## Nebezpečí úrazu

- Udržujte děti a zvířata mimo dosah obalových materiálů. Riziko udušení!
- Nebezpečí nehody v důsledku rotujícího příslušenství! Udržujte oblečení, šperky, vlasy, ruce a ostatní části těla mimo zařízení, abyste zabránili tomu, aby se zachytily do rotujících částí.
- Nebezpečí poranění způsobená ostrými čepeli! Buďte opatrní, abyste se vyhnuli nehodě blízko hlavy nože. Ještě před tím než byste vložili ostré čepel do přístroje vypněte ho!
- Upozornění: při mletí masa používejte pýchovadlo, které je součástí balení. Nikdy nezatačujte maso rukama když je mlýnek zapojen do elektřiny!
- Nebezpečí popálení! Nepoužívejte žádné horké jídla mohou během mletí vystřekovat. Nad 50 ° C nezpracovávejte žádné potraviny. Nechte je vychladnout před tím než je vložíte do mlýnku.
- Výrobek v zapnutém režimu nepřemísťujte ani s ním nehýbte. Vytáhněte ho ze zástrčky a nechte aby motor zcela zastavil.

## Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a nebezpečí požáru

- Připojte napájecí kabel jen v souladu s normami na ochranu zásuvkových kontaktů. Zásuvka musí být snadno přístupná po připojení a připojení k síti je možné rychle přerušit. Síťové napětí musí odpovídat specifikaci zařízení. Používejte pouze vhodné prodlužovací kabely, jejichž specifikace jsou shodné s normami.
- Kdyby vám spadl drsnosti do vody ihned vytáhněte kabel z elektřiny. Nikdy nevytahujte přístroj z vody dokud je pod elektrickým napětím.
- Nechtejte drsnosti ani kabel mokřými rukama pokud je pod elektrickým napětím.
- Vypněte a odpojte napájení:
  - když se nepoužívá
  - pokud je zjištěna závada během provozu
  - před bouří
  - před čištěním nebo skladováním
- Nepoužívejte přístroj v místnostech, ve kterých je hořlavý prach nebo jedovaté a výbušné výpary.
- Nepoužívejte zařízení ve velmi vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých materiálů.
- .
- Nepoužívejte spotřebič na varné desce ani na zdroji plynu.
- Neumísťujte zařízení do blízkosti zdroje tepla, jako je kamna, aby nedošlo k poškození spotřebiče. Neumísťujte do blízkosti otevřeného plamene, např. v blízkosti hořící svíčky, výrobku, kabelu a zástrčky.
- Nezakrývejte přístroj během provozu, aby se zabránilo možnému požáru.

## Jak předejít finančním, materiálním škodám a škodám na výrobku

- Vždy používejte spotřebič na volném, suchém a pevném místě.
- Dbejte aby byl spotřebič během používání stabilní.
- Ujistěte se, že připojený síťový kabel nepředstavuje překážku při pohybu. Nedovolte, aby napájecí kabel visel přes okraj opěrné plochy, aby se zabránilo zachycení a následnému spadnutí zařízení.
- Umístěte kabel tak, aby se nemohl stisknout nebo nalomit a zabraňte kontaktu s horkými povrchy.
- Nikdy netahejte a nepřemisťujte přístroj držíc za kabel.
- Nenechte zařízení spadnout a nevystavujte ho silným nárazům.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám nebo vlhkosti.
- Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda je výrobek čistý, suchý, neporušený a správně namontován.
- Nepoužívejte jiné příslušenství než, které je poskytnuto výrobcem nachází se v balení.
- Na ventilační otvory nestavte nic, nebo dávejte pozor, abyste nepřekážely jeho činnosti ..
- Bez potravin nepoužívejte spotřebič, případně nedávejte více potravin do plnicí nádoby jako je povoleno, může dojít k přehřátí motoru.
- Na zařízení vždy používejte pouze jednu funkci. Nebo použijte sekci mixéru nebo mlýnku na motorové jednotce, pouze jeden z nich se dá použít najednou! V ostatních případech se jednotka může přehřát nebo způsobit problémy s motorem.
- Spotřebič není schopen nepřetržitého provozu. Může se používat až 5-10 minut bez přerušení. Nechte ho vychladnout několik minut, než ho znovu nepoužijete
- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Ty mohou poškodit povrch. Nepoužívejte kovové předměty.

## Hygienické instrukce

- Přístroj může obsahovat zbytkové materiály z výrobního procesu. Aby nedošlo k poškození ve vnitřku zařízení doporučujeme před prvním použitím důkladně vyčistit celé zařízení a také příslušenství (viz. "Před prvním použitím" a "čištění" odstavce).
- Přístroj třeba vyčistit po každém použití a udržovat v čistotě, aby se zabránilo růstu mikroorganismů

## Obsah balení a přehled produktu

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Zásobník                  | 11. Příslušenství na Mixér: míchací nádrž, závit, nože a těsnění (vid.používání mixéru)                                |
| 2. Kryt na mixér (velký)     | 12. Kryt s otvory  |
| 3. Motorová základna         | 13. Plnička  |
| 4. Přepínač ON / OFF         | 14. Mlýnek na maso: s dopravní šroubem, nožem, vložkou na hrubou masovku, upínadlem. (Viz produkt jako součást mlýnku) |
| 5. Protiskluzová podrážka    |  |
| 6. Kryt na mlýnek (malý)     |  |
| 7. Disky na výrobu kebbe     |  |
| 8. Disk na střední mletí     |  |
| 9. Disk na jemné mletí       |  |
| 10. Trubice na plnění klobás |  |

## Před prvním použitím

### **POZOR!**

- Udržujte děti a zvířata mimo dosah obalových materiálů. Riziko udušení!

- Vybalte přístroj a zkontrolujte kompletnost dodávky (viz. "Přehled zařízení"), a možné poškození při přepravě. Pokud zjistíte poškození, nepoužívejte zařízení (!), Ale okamžitě kontaktujte zákaznický servis.
- V zařízení mohou být zbytky z výrobního procesu. Aby nedošlo k poškození zdraví třeba zařízení před prvním použitím důkladně vyčistit (viz. Kapitola "Čištění).

#### **Použití spotřebiče jako mixer:**

#### **POZOR!**

- Bez potravin nepoužívejte spotřebič, případně nedávejte více potravin do plnicí nádoby jako je povoleno, může dojít k přehřátí motoru.
- Nebezpečí poranění způsobená ostrými čepelimi! Budte opatrní, abyste se vyhnuli nehodě blízko hlavy nože. Během provozu. Vždy vypněte přístroj ještě před tím než byste vkládali čepel-nože.
- Riziko popálení! Nepoužívejte žádné horké potraviny mohou během procesu vyfrknout. Nepoužívejte teplejší potraviny nad 50 ° c, vždy je nechte před použitím vychladnout.
- Před použitím výrobek zkontrolujte zda kryt správně doléhá na nádrž ..
- Dejte dolů mlýnek ze základny když chcete používat mixer, motor se může přehřát.
- Přístroj je vybaven bezpečnostním mechanismem, který automaticky vypne zařízení při přehřátí. Pokud se zařízení automaticky vypne během provozu, nastavte časovač do polohy 0 a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Nechte přístroj zcela vychladnout před znovu připojením a používáním.

Mixer je vhodný na mixování tvrdších potravin jako např: tvrdý sýr, ořechy, čokoláda nebo led.

#### **Poskládání:**

- Vrchní kryt
- Kryt
- Nádrž
- Gumový kroužek
- Nože

1. Vyberte si příslušné části viz.obrázek.
2. Nože dejte na upevňovací šrouby.Možnost.
3. Dejte gumový kroužek na nože.
4. Našroubujte šroub na nádrž. Ujistěte se zda je šroub daná správně.
5. Umístěte zařízení na suchou a tepelně odolnou, rovnou plochu. Motorovou jednotku trochu přitlačte směrem dolů aby se přilepila na pracovní desku.
6. Pokud je součást masomlýnku namontována na agregátu motoru, otočte sekci mlýnku na maso ve směru hodinových ručiček a vyjměte ji z agregátu motoru.
7. Zasuňte kryt do vstupu mlýnku a šroubujte ho proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví.
8. Pokud máte nahoře na motorové jednotce mixér otočte ho trochu proti hodinovým ručičkám a dejte dolů.
9. Nádobu nasadte na přívod mixéru a dbejte nato aby byl správně nasazen.
10. Trocha tlačte nádobu směrem dolů oproti směru hodinových ručiček.

#### **Návod k použití:**

1. Naplňte nádobu potravinami, které chcete sekat, drtit nebo mixovat.
2. Umístěte víko na nádobu a zatlačte na místo.

- Umístěte víčko do víka a zkontrolujte, zda je uzávěr ve správné poloze. Potom otočte víčko na hodinách ve směru hodinových ručiček ..
- Zasuňte zástrčku do vhodné, stabilní a dobře vybavené zásuvky.
- Zapněte přístroj:
- Přepínač dejte do poloh ON.
- K přerušovanému provozu zapněte knoflík na P, ale nechte ruku na spínači, v případě že ho pustíte přístroj se vypne. Tento přerušovací program používáme při drcení velmi tvrdých potravin nebo ľade. Při používání většího množství potravin klidně víckrát stiskněte tuto fázi.
- Při odstraňování víčka můžete bezpečně dávkovat přísady do nádoby během míchání. Za tímto účelem otočte kryt v opačném směru než hodiny.
- Po dokončení mixování dejte tlačítko do O - polohy a vytáhněte kabel z elektrické sítě.
- Otočte nádobu ve směru hodinových ručiček a sundejte z motorové základny.
- Otevřete nádobu a vylijte vymixovanou směs.
- Vyčistěte veškeré příslušenství (čištění a uskladnění produktu).
- Umístěte kryt ochranného krytu do agregátu motoru. Šipky na krytu a přístroji by měly směřovat jedním směrem a dávat pozor, aby byl kryt správně na svém místě. Potom ho otočte ve směru hodinových ručiček, až nadoraz.

### Návod k použití jako mlýnek na maso

#### POZOR

Nesnažte se plnit potraviny silou do nádoby namletí, může způsobit poškození spotřebiče.

- Nebezpečí úrazu! Nikdy netlačte maso rukama nebo jinými předměty ne na to určenými používejte pěchovadlo k tomu určené.

- Varování před nebezpečím poranění způsobeného ostrými čepelími! Dávejte pozor na nože, abyste neporanili. předišli poškození.

Mlýnek na maso není vhodný na mletí mražených potravin ..

- Sundejte mixér z motorové jednotky pokud používáte mlýnek na maso, může se přístroj přehřát nebo poškodit.

---

Přístroj je vybaven bezpečnostním mechanismem, který automaticky vypne zařízení při přehřátí. Pokud se zařízení automaticky vypne během provozu, nastavte časovač do polohy 0 a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Nechte přístroj zcela vychladnout před znovu připojením a používáním.

#### Sestavení

- Plnicí nádoba
- Násypka
- Mlecí komora
- Šnekový hřídel
- Nože
- Mlecí disk
- Šroubovací uzávěr

1. Vyberte výše uvedené příslušenství na mletí masa.
2. Vložte šnekový hřídel do otvoru.
3. Dejte nůž na šnekový hřídel a to tak aby jejich ostrá strana byla z vnější strany.

4. Vyberte si jeden mlecí disk (jemné, střední nebo hrubé mletí) a správně ho nasadíte. Mlecí disk nesmí vyčnívat.
5. Pokud chcete použít plnič na klobásky dejte ho na mlecí disk.
6. Zašroubujte svorku na mlýnek na maso.
7. Umístěte zařízení na suchou a tepelně odolnou, rovnou plochu. Motorovou jednotku trochu přitlačte směrem dolů aby se přilepila na pracovní desku.

## Základní použití

1. Vložte misku pod mlýnek na maso, kde shromáždíte umleté maso.
2. Zasuňte zástrčku do vhodné, stabilní a dobře vybavené zásuvky
3. Zapněte spotřebič:
  - a. Pro normální používání zapněte ON.
  - b. K přerušovanému provozu zapněte knoflík na P, ale nechte ruku na spínači, v případě že ho pustíte přístroj se vypne.
4. Vložte potravinu, kterou chcete semlít do nádrže a pýchovadlo tlučte směrem dolů.
5. Po ukončení mletí vypněte přístroj (tlačítko otočte na O) a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
6. Stiskněte tlačítko spouště a otočte sekci mlýnku na maso ve směru hodinových ručiček a vyjměte ji z motoru.
7. Veškeré příslušenství, které jste používali očistěte (viz odstavec čištění)
8. Umístěte kryt mlýnku na maso na místo a otočte ho proti směru hodinových ručiček, až zaklapne.

## Plnění klobásy

1. Poskládejte mlýnek tak jak je uvedeno při mletí masa jen přidejte i nástavec na plnění klobásy.
2. Zasuňte zástrčku do vhodné, stabilní a dobře vybavené zásuvky
3. střívka natáhněte na nástavec.
4. Vložte maso, které chcete semlít do nádrže a pomocí zatlačadla ho tlačte směrem dolů.
5. Při plnění masa do střívka v určité vzdálenosti zatočte střívka abyste měli FOREM klobásky. Dbejte abyste střívko nepřeplnili.
6. Po dokončení vypněte přístroj, vytáhněte kabel ze zásuvky a očistěte jej (viz odstavec čištění a uskladnění).

## Použití příslušenství Kebbe

Kebbe je jídlo pocházející z blízkého východu. Jsou to taštičky z Bulgur pšeničné mouky z mletým masem a plněné jehněčím nebo skopovým masem. Zde najdete recept na jeho přípravu.

Vnější vrstva

500g jehněčího nebo skopového masa nakrájené na proužky

500g pšeničného bulgur, umytý a ocedený

1 malá cibule, jemně nakrájená

Důležité:

**Pšeničný Bulgur použijte ihned po ocedení. Ak ho necháte vysušit, může zvýšit zatížení na mlýnek na maso, což může mít za následek jeho poškození!**

1. Poskládejte mlýnek tak jak je uvedeno v návodu jen použijte i nástavec na plnění kebbe použijte mlecí disk na jemné mletí.
2. Vložte jeden proužek masa, který chcete semlít.
3. Zasuňte zástrčku do vhodné, stabilní a dobře vybavené zásuvky
4. Vkládejte střídavě maso a pšeničnou mouku.
5. Promíchejte maso a pšeničnou mouku v jedné míse.
6. Maso a pšeničnou mouku přemelte dvakrát.
7. Přidejte cibuli a promíchejte.

## Náplň:

složení:

400g jehněčí nebo skopové maso, nakrájené na proužky

1 polévková lžíce oleje

2 středně velká cibule na jemno pokrájená

1 polévková lžíce hladké mouky

Sůl, pepř

Předpříprava:

1. Pomocí jemného disku rozemele jehněčí maso
2. usmažte cibuli do zlatohneda.
3. Přidejte k cibuli maso a opečte.
4. Přidejte ostatní ingredience a duste ještě 2 minuty.
5. Odstraňte přebytečný tuk a nechte směs vychladnout.

## Kebbe příprava

1. Připojte příslušenství na výrobu Kebbi.
2. Poskládejte přístroj dle návodu. Namísto nožů a disku nasadte příslušenství Kebbi. Příslušenství na Kebbi musí správně přiléhat.
3. Položte misku pod mlýnek.
4. Zasuňte zástrčku do vhodné, stabilní a dobře vybavené zásuvky
5. Připravenou směs bulgur a masa vkládejte do mlýnku a pomocí zatláčadla ho tlačte, Těsto, které vám bude vycházet otvorem přidržujte rukou a ukládejte na táč.
6. Když jsme celou směs pomleli vypneme přístroj a vytáhneme ze zásuvky.
7. Rúričky nakrájejte na délku 8 cm.
8. Uzavřete trubici stisknutím jednoho konce, Vtlačte trochu nádivky (ne příliš mnoho) do druhého konce pak jej uzavřete. Nedávejme příliš mnoho nádivky může se během pečení natrhnout.
9. Vložme naplněné taštičky do horkého oleje a PECM do zlatohněda.
10. Všechno příslušenství očistíme.



**Čištění a uskladnění  
Pozor!**

- 
1. Před každým čištěním vytáhněte kabel za zástrčku.
  2. Přístroj, napájecí kabel a zástrčku nikdy neponořujte do vody. Nikdy nepokládejte zařízení do myčky
  3. Přístroj třeba vyčistit po každém použití a udržovat v čistotě, aby se zabránilo růstu mikroorganismů
  4. Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Ty mohou poškodit povrch. Nepoužívejte kovové předměty.
- 

1. Zkontrolujte zda přístroj není pod elektrickým proudem.
2. Vyberte veškeré příslušenství z přístroje.
3. Vše použité příslušenství očistěte teplou, čistou vodou z jemným čisticím prostředkem. Všechno příslušenství kromě: motorové základny, mlýnku, šnekového hřídele, úchytek a nádoby kam vkládáte maso je vhodné mýt v myčce.
4. Motorovou jednotku otřete jemným vlhkým hadříkem.



5. Po vyčištění skladujte přístroj na čistém, suchém místě, chraňte jej před sluncem uložte jej mimo dosah dětí a zvířat.

### Řešení problémů

V případě, že výrobek nefunguje správně, nejprve zkontrolujte zda jste schopni sami vyřešit problém.

**Nepokoušejte se porouchaný přístroj sami opravovat!**

Problém	Možné příčiny/řešení
Zařízení nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zástrčka je dobře zapojena do zásuvky?</li> <li>• Chybná zásuvka? Zkuste použít jinou zásuvku</li> <li>• Zkontrolujte síťovou pojistku.</li> <li>•</li> <li>• Je kryt zařízení nepoužitý v přístroji? Pokud nepoužíváte mlýnek na maso nebo mixér, kryt musí být v přístroji.</li> </ul>
Přístroj se sám vypíná během provozu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zařízení je přetížené. Zařízení se automaticky vypne, když je přetížené ochranným systémem. V takovém případě nastavte tlačítko na 0, odpojte spotřebič a nechte spotřebič odpočívat cca. 10 minut chladí se. Zařízení pak můžete znovu použít.</li> </ul>

### Technické údaje

Modell: GBE-216  
 Číslo položky: Z 09899  
 Napájení: 220-240 V ~ 50/60Hz  
 Výkon: 450W  
 Bezpečnostní třída: II  
 Objem nádrže: 1,5l



### Likvidace



Obal je recyklovatelný. Prosím, odstraňte obal ekologicky šetrným způsobem, a uložte do sběrný tříděného odpadu.



Zařízení likvidujte šetrným způsobem k životnímu prostředí. Nelikvidujte s komunálním odpadem. Použitá elektronická zařízení uložte na sběrném místě pro recyklaci. Další informace můžete získat od místní samosprávy. Všechna práva vyhrazena.

Všechna práva vyhrazena..

	Distributor:
	 MediaShop GmbH 695 01, Hodonín, P.O. Boks 31, Tel.: 420 234 261 900 <a href="http://www.medishopcz.eu">www.medishopcz.eu</a>