

3 V 1 ODSTRAŇOVAČ VLASŮ



3 V 1 ODSTRAŇOVAČ CHLUPŮ Z NOSU A UŠÍ

INSTRUKCE

Děkujeme, že jste si koupili odstraňovač chlupů 4 v 1 z nosu a uší. Zařízení používejte pouze k odstranění nosních a ušních chlupů. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uchovávejte je pro budoucí použití.

DOPLNĚK:

- Lze použít bez kabelu
- Hlavice na ušní/nosný řez
- Jemná řezací hlava
- Holicí hlava
- Zastříhovač vousů/knírů
- Pracuje se 2 bateriemi AAA (včetně ne)

VKLÁDÁNÍ BATERIÍ:

1. Otevřete přihrádku na baterie. Stiskněte obě strany a vyjměte kryt z přístroje (nepoužívejte příliš mnoho síly).
2. Vložte 2 baterie AAA s + a - jak je znázorněno v prostoru pro baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie.

ODSTRAŇOVAČ CHLUPŮ Z NOSU A UŠÍ



1. Nainstalujte hlavu zastříhovače uší / nosu
2. Zapněte/vypněte stroj.
3. Nyní opatrně držte řezačku pomalu k uším nebo nosu a odstraňte chlupy. Vložte zařízení do uší nebo nosu.
4. Zasuňte řezačku do ucha nebo nosu a odstraňte nežádoucí vlasy kruhovým pohybem. Nevkládejte přístroj příliš hluboko do uší nebo nosu

Poznámka: Z hygienických důvodů přístroj a jeho příslušenství používá vždy

pouze jedna osoba.

Zastříhování KRKU A BRADY



1. Připojte jemnou řeznou hlavici k zařízení
2. Zapněte přístroj pomocí tlačítka ON/OFF.
3. Zkraťte nežádoucí chloupky pomalými a stálými pohyby. Pro dobrý výsledek se ujistěte, že příslušenství vždy přichází do styku s pokožkou.

HOLENÍ OBLIČEJE HOLICÍ HLAVOU



1. Položte holicí hlavu na přístroj.
2. Zapněte zařízení pomocí tlačítka ON/OFF.
3. Nyní holte obličej pomalými a opatrnými pohyby.

Důležité: Vždy udržujte holicí hlavu v kontaktu s pokožkou. Holicí hlava by měla být snadno posunuta na kůži. V případě potřeby protáhněte pokožku volnými rukama pro lepší výsledek.

ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

1. Odstraňte vlasy z příslušenství po každém použití štětcem.
2. Pro intenzivnější čištění vyčistěte příslušenství pouze horkou a studenou vodou.
3. Pro ještě intenzivnější čištění lze hlavu spotřebiče vyjmout ze spotřebiče otočením ve směru hodinových ručiček.
4. Nyní je možné obě části vyčistit pod tekoucí vodou.
5. Položte hlavu zpět na zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ - snižte riziko zranění osob:

1. Tento přístroj používejte pouze ve vaší domácnosti a používejte jej pouze propopsané účely.
2. Před použitím zařízení se ujistěte, že přístroj není poškozen. Pokud je přístroj poškozený, neměl by se používat. Pokud fréza selže, může způsobit poškození kůže. V případě náhradních dílů kontaktujte zákaznický servis.
3. K opravě vždy používejte originální náhradní díly.
4. Nepoužívejte jiné příslušenství než příslušenství připojené k přístroji.
5. Část zařízení obsahující motor nesmí přijít do styku s vodou.
6. Staré baterie likvidujte v souladu s platnými předpisy pro nakládání s odpady.



Distributor:

MediaShop Group
MediaShop GmbH 695 01,
Hadanín, P.O. Box 31,
Tel.: 420 234 261 900
www.mediashopcz.eu