



5073
NÁVOD K POUŽITÍ
ELEKTRONICKÉHO PARNÍHO HRNCE



V DEUTSCHE
QUALITÄT
KONTROLLE
100% GEWISSEN

BerlingerHaus

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE KOMPLETNÍ POKYNY.

Druh jídla	Přibližná doba přípravy
ZELENINA	
Chřest	15 minut
Fazole	15-20 minut
Brokolice	20 minut
Nakrájená mrkev	20 minut
Květák hlava	25 minut
Nakrájená cuketa	15 minut
Oloupaný hrášek	15 minut
Nakrájené nebo tenké plátky brambor	30 minut
Celé brambory	40 minut
MASO	
Kuřecí prsa	30 minut
RYBYA RYBÍ VÝROBKY	
Plody moře	10-15 minut
Rak	10 minut
Rybí filé	10 minut
Nakrájené ryby	15-20 minut
Celá ryba	20 minut



Návod k použití

Nelikvidujte spotřebič s běžným domovním odpadem. Zařízení zlikvidujte ve společnosti registrované pro likvidaci odpadu nebo jej zlikvidujte pomocí systému likvidace domovního odpadu. Dodržujte platné předpisy. Máte-li pochybnosti, obraťte se na společnost zabývající se likvidací odpadu

1. Před prvním použitím přístroj vyčistěte (Čištění a údržba)
2. Umístěte základní jednotku na stabilní povrch, umístěte turbo kroužek kolem topného tělesa (největší strana ve spodní části).
3. Nalijte vodu z vodovodu přímo do nádrže na vodu až do maximální úrovně.
4. Základny misek mohou být odstraněny, což vám dává více prostoru k vaření nebo vám umožní připravit větší jídlo.
5. Umístěte základnu do misek a umístěte jídlo do středu základny.
6. Umístěte misky na horní část sběrače šťávy a umístěte víko.
7. Připojte zařízení k uzemněné zástrčce a nastavte čas podle doporučené doby vaření (viz tabulka doby vaření), rozsvítí se kontrolka a začne napařování.
 8. Zkontrolujte hladinu vody zobrazením externího indikátoru hladiny vody, v případě potřeby přidejte vodu na stranu sběrače během vaření.
9. Po automatickém vypnutí bude uveden časovač a indikátor se vypne.
10. Jídlo můžete pečlivě ohřívat, pokud je v něm ještě voda.
11. Vyjměte víko a položte misku (misky) na talíř.
11. Odpojte přístroj a počkejte, až se zcela vychladne, dokud se nevyčistí.

Čištění a údržba

1. Vyprázdněte nádrž na vodu a vyčistěte ji vlhkým hadříkem.
2. Všechny ostatní odnímatelné části lze vložit do myčky nádobí.
3. 3. Přístroj vypusťte každých 8krát.
4. Umístí turbo kroužek vzhůru nohama kolem topného tělesa (největší strana nahoře). Naplňte nádrž studenou vodou až do úrovně MAX, naplňte vnitřek turbo kroužku bílým octem na stejnou úroveň. Nezahřívajte (aby ste se vyhnuli zápachu). Nechte to přes noc. Vnitřní část nádrže na vodu několikrát opláchněte teplou vodou.
5. Umístěte misky na jedno místo, 1 ze 2. Umístěte plastovou misku do parní mísy 1. Nakonec položte misky na sběrač šťávy a položte víko na všechny z nich.

Popis

1. Víko
2. Plastová mísa (1 litr)
3. Parní koš, 2
4. Odnímatelná základna se svorkou a vestavěným držákem na vejce
5. Parní mísa, 1
6. Sběrač šťávy
7. Odnímatelný turbo kroužek
8. Maximální hladina vody uvnitř
9. Nádrž na vodu (1 hodina nepřetržitého používání)
10. Palivo
11. Externí indikátor hladiny vody
12. 60 minutový časovač
13. INDIKÁTOR ON
14. Napájecí kabel



