

3 AZ 1 -BEN ORR ÉS FÜLSZŐRZET ELTÁVOLÍTÓ



3 AZ 1 -BEN ORR ÉS FÜLSZÖRZET ELTÁVOLÍTÓ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Köszönjük, hogy megvásárolta a 4 az 1 -ben orr- és fülszűrő eltávolítót. A készüléket csak az orr- és fülszűrő eltávolítására használja. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást, és őrizze meg későbbi használatra.

TARTOZÉKOK:

- Kábel nélkül használható
- Fül/orrszűrőnyíró fej
- Finomvágó fej
- Borotvafej
- Szakál/bajusznyíró
- 2 db AAA elemmel működik (nem tartozék)

ELEMEK BEHELYEZÉSE:

1. Nyissa ki az elemtartót. Nyomja össze mindkét oldalt, és húzza le a kupakot a készülékről (ne használjon túl sok erőt).
2. Helyezze be a 2 darab AAA elemet a + és - pólusokkal, ahogy az elemtartóban meg van jelölve.
3. Zárja be az elemtartót.

ORR-FÜLSZÖRZET VÁGÁSA AZ ORR/FÜLSZÖRNYÍRÓ FEJJEL



1. Szerelje fel a fül / orrszűrőnyíró fejet a készülékre.
2. Kapcsolja a készüléket az ON/OFF kapcsolóval ON (BE) helyzetbe.
3. Most óvatosan tartsa a vágót lassan a füléhez vagy az orrához, és távolítsa el a szűrőzetet. A készüléket ne tegye be a fülébe vagy az orrába.
4. Mozdassa a vágót a fülben vagy orban és körkörös mozdattal távolítsa el a nemkívánt szőrt. A készüléket ne tegye be túl mélyen a fülébe vagy az orrába

Megjegyzés: Higiéniai okokból a készüléket és tartozékait egyszerre csak egy személy használja.

NYAK ÉS SZAKÁL VONALÁNAK NYÍRÁSA



1. Csatlakoztassa a finomvágó fejet a készülékhez
2. Kapcsolja a készüléket ON -ra az ON / OFF gombbal.
3. Rövidítse le a nem kívánt hajat lassú, egyenletes mozdulatokkal. A jó eredmény elérése érdekében ügyeljen arra, hogy a tartozék mindig érintkezzen a bőrrel.

ARC BOROTVÁLÁSA A BOROTVAFEJJELEL



1. Helyezze fel a borotvafejet a készülékre.
2. Kapcsolja a készüléket ON -ra az ON / OFF gombbal.
3. Most borotválja le az arcot lassú és óvatos mozdulatokkal.

Fontos: A borotvafejet mindig tartsa érintkezésben a bőrrel. A borotvafejnek könnyen kell csúsznia a bőrön. Ha szükséges, feszítse meg a bőrt szabad kezével a jobb eredmény elérése érdekében.

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

1. Az ecsettel minden használat után távolítsa el a haját a tartozékokról.
2. Az intenzívebb tisztítás érdekében a tartozékokat csak hideg és meleg vízzel tisztítsa.
3. A még intenzívebb tisztítás érdekében a készülék fejét az óramutató járásával megegyező irányba forgatva lehet eltávolítani a készülékről.
4. Most mindkét alkatrész megtisztítható a folyó víz alatt.
5. Helyezze vissza a fejet a készülékre, az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELEM - a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében:

1. Ezt a készüléket csak a háztartásban használja, és csak a leírt felhasználási célokra használja.
2. A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült -e meg. Ha a készülék sérült, akkor nem szabad használni. Ha a vágó meghibásodik, bőr sérülését okozhatja. Pótalkatrészekért forduljon az ügyfélszolgálatához.
3. A javításhoz mindig eredeti pótalkatrészeket használjon.
4. Ne használjon más, nem a készülékhez tartozó tartozékokat.
5. A motort tartalmazó készülékrész nem érintkezhet vízzel.
6. A régi elemeket a vonatkozó hulladékkezelési előírásoknak megfelelően dobja ki.



Forgalmazza:

Telemarketing International Kft.
H-9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: + 36-96/961-000
Fax: + 36-96/616-662
www.wsteshop.hu