

SZEMÜVEGTISZTÍTÓ – 014627

A vibrációs tisztítóeszköz hatékonyan távolítja el a szennyeződések és a port a szemüvegekről és a napszemüvegekről. A mikrorezgések kis hullámokat bocsátanak ki, és fellazítják a szennyeződések a szemüvegeken.

A tisztítóeszköz alkalmas ékszerek, vízálló órák, kulcsok, érmék és egyéb tisztításra szoruló kisebb tárgyak fertőtlenítésére is.

Használati utasítás:

A készülék használható USB kábellel (tartozék) vagy elemekkel (nem tartozék).

Az elemtartó rekesz a készülék alján található.

1. Nyissa ki az elemtartót, és helyezzen be 3 darab AA típusú elemet. Ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
2. Töltse fel a tartályt 2/3-ig vízzel, és helyezze bele a szemüveget vagy egyéb fertőtlenítendő tárgyat. Az optimális eredmény érdekében egy csepp tisztítószert (mosogatószer, mosószer, antibakteriális szer, stb.) adhatunk hozzá. Ügyeljen arra, hogy a tisztítószert ne keverje az érzékeny anyagokat vagy a tükröződésmentes bevonattal ellátott szemüveget.
3. Nyomja meg egyszer az "ON" gombot. A jelzőfény kékre vált, és egy másodperccel később elindul az 5 perces mosási ciklus (ha kétszer nyomja meg a gombot, a mosási idő 10 perc lesz, ha háromszor nyomja meg a gombot, 15 perc lesz.) Zárja le a fedelet, hogy megakadályozza a víz kiszivárgását.
4. A készülék automatikusan kikapcsol, miután a kiválasztott mosási ciklus befejeződött.

Ha tisztítószert használt, használat előtt öblítse le tiszta vízzel a szemüveget.

Ha korábban le szeretné állítani a mosási folyamatot, nyissa ki a fedelet, és nyomja meg egyszer az „ON” gombot a készülék kikapcsolásához.

Figyelem:

Ne tegye ki a készüléket se hőnek, se közvetlen napfénynek, és ne tárolja nedves vagy poros helyiségben.

Az elemtartó nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal.

Használat közben mindig vízszintesen helyezze el a készüléket.

A készülék nem alkalmas nem vízálló tárgyak (mobiltelefonok, nem vízálló órák stb.) tisztítására.

Tartsa távol a gyermekektől.

Elemek által okozott veszély:

Mindig cserélje ki az összes elemet, ne keverje az új és a használt elemeket.

Ne használjon különböző típusú, márkájú vagy eltérő kapacitású elemeket.

Az elem cseréjekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Vegye ki az elemeket a készülékből, ha azok lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket.

Így elkerülheti az elemek szivárgása által okozott károkat

A nem újratölthető elemeket nem szabad újra feltölteni. A csatlakozó érintkezőket nem szabad rövidre zárn.

A készülék ártalmatlanítása:

Az elektromos és elektronikus alkatrészek hulladékairól (WEEE) szóló 2012/19/EU európai irányelv előírja, hogy a használt háztartási készülékeket nem lehet kommunális hulladékgyűjtőben elhelyezni.

A használt készülékeket szelektív gyűjtőhelyen kell ártalmatlanítani a különböző alkatrészek újrahasznosításának növelése, valamint az egészség és a környezet védelme érdekében.