



® HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Részek ismertetése (1. Ábra)

- A: Védősapka
- B: Pengevédelem
- C: Szőrníró kés külső része
- D: Szőrníró kés belső része
- E: Be-/ki-kapcsoló
- F: Ház
- G: Elemtartó rekesz fedél
- H: Tisztítókefe

Használat előtt

Ez a készülék kizárólag az orr- és a fülszövet nyírására szolgál. Más célra nem alkalmas.

Elemek cseréje (2. Ábra)

Nyomja meg az elemtartó fedelét, és csúsztassa el a fedelet az eltávolításhoz. Helyezzen be egy AA elemet. Hajtsa végre a lépéseket fordított sorrendben a fedél ismételt bezárásához.

Készülék használata (3. Ábra)

Kapcsolja be a készüléket a kapcsoló segítségével. Illessze a külső penge hegyét az orrába vagy a fülébe a szőr vágásához.

Karbantartás (4. Ábra)

A kések eltávolítása, cseréje vagy tisztítása előtt feltétlenül kapcsolja ki a készüléket. A külső szőrníró rész eltávolításához igazítsa az (a) jelzést a (b) jelhez, és húzza felfelé a külső részt. Válassza szét a belső részt a külsőtől. Tisztítsa meg a késeket egy ronggyal, hogy eltávolítsa a szőrt, a port stb. Ezután helyezze vissza a belső késtartó részt a külső részbe. A külső pengetartó házra történő felszereléséhez igazítsa egymáshoz az (a) és (b) jelzéseket, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az a helyére nem kattan.

Vigyázat

A készüléket csak a külső penge hegyéig helyezze az orrába vagy a fülébe. Ne használja a készüléket, ha a külső pengetartó vagy a pengék meghajlottak vagy sérültek – ez orr- vagy fülsérülést okozhat.



Forgalmazza:



Telemarketing International Kft.
 H-9028 Győr, Fehérvári út 75.
 Tel.: + 36-96/961-000
 Fax: + 36-96/616-662
 www.wsteshop.hu