

## **«Pocket» Elektromos konyhai kés**

Cikkszám: 25887

### **Használati utasítás**

Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és őrizze meg későbbi használatra.

A "Pocket" elektromos konyhai kés ideális eszköz fagyasztott termékek és ropogós ételek vágásához.

#### **UTASÍTÁS**

1. Az univerzális kés ropogós ételek (főtt hús, kenyér, gyümölcs, zöldség, stb.) vágására alkalmas.
2. A kemény termékekhez alkalmas kés főként fagyasztott élelmiszereket vág fel.
3. Soha ne próbáljon csontot vágni vele.
4. A kések mindig élesek maradnak a használat közbeni súrlódás miatt. Nem szabad élezni őket.

#### **ÖSSZESZERELÉS**

1. Mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból, amikor pengét cseréli, vagy ha a készüléket nem használja.
2. A kések nagyon élesek. A késeket mindig a tompa oldaluknál vagy a késtartónál fogja meg.
3. Amikor a kések szét vannak választva, az egyik kés csapját be kell csúsztatnia a másik kés hornyába, amíg össze nem illeszkednek.
4. Fogja meg a késeket a késtartónál, és tartsa a pengéssel lefelé. Kattanásig tolja be őket a motorrészbe.

#### **HASZNÁLAT**

1. Csatlakoztassa a dugót a konnektorhoz.
2. Nyomja meg a biztonsági kapcsolót, miközben a szerszámot a fogantyúnál fogja. Ezután hüvelykujjával nyomja meg a be-/kikapcsolót, és csúsztassa előre.
3. A leállításhoz engedje el a kapcsolót.

#### **TIPPEK**

1. Hagyja, hogy a kés magától átcsússzon az ételen. Fűrészmozgás nem szükséges.
2. Vágja a csontot körbe-körbe. Soha ne próbáljon átvágni egy csontot.

#### **TISZTÍTÁS**

1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. A kések meleg szappanos vízben tisztíthatók. Alaposan öblítse le és szárítsa meg azokat.
3. A motorrész és a kábel nedves ruhával tisztítható.
4. Soha ne merítse a motorrészt vízbe vagy más folyadékba, és soha ne tartsa folyó víz alá.

#### **BIZTONSÁG**

1. Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Így elkerülheti a rövidzárlatot.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket működés közben. Különös figyelmet kell fordítani a készülékre, ha gyerekek vannak a közelben.
3. Húzza ki a dugót a konnektorból, ha a készüléket nem használja, a tartozékok felszerelésekor vagy eltávolításakor, valamint a készülék tisztítása előtt.
4. Kerülje a mozgó alkatrészek megérintését.
5. Ha a készülék vagy a kábel megsérült, azt javasoljuk, hogy ne használja tovább a készüléket, hanem javíttassa meg a szakszervízben. A sérült kábelt csak az ügyfélszolgálat cserélheti ki.
6. A nem mellékelt vagy nem ajánlott tartozékok használata veszélyes.
7. Ne használja a készüléket a szabadban.
8. Győződjön meg arról, hogy a kábel vagy bármely hosszabbító kábel úgy van elhelyezve, hogy senki ne eshessen át rajta, és ne érjen hozzá semmilyen forró felülethez.
9. A kések nagyon élesek. Legyen óvatos. Mindig úgy használja, hogy a penge hegye távol legyen a testétől.