



5260_ Használati utasítás

A csomag tartalma és a részek megnevezése:

- 1 x Livingston Cool2Go
- 1 x USB Kábel

- A Levegőnyílások
- B Állítható/flexibilis nyakpánt
- C Töltőnyílás
- D Be/Kikapcsoló gomb & Levegősebesség szabályozó gomb

Használati utasítás

FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:

- Tartsa távol a készüléket a folyadékoktól, és NE merítse folyadékokba.
- NE használja a készüléket nedves vagy nyirkos helyen. Csak száraz helyen használja.
- NE kísérelje meg eltávolítani vagy kicserélni a beépített akkumulátort.
- NE használja nyílt láng vagy tűzforrás közelében.
- NE használjon oldószert vagy alkoholt a tisztításhoz.
- Csak az eredeti USB-kábelt használja, amely a csomagban tartozékként megtalálható.
- NE dugjon be idegen tárgyat a készülékbe.
- Ezt a készüléket 8 évnél fiatalabb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve tapasztalattal és megfelelő tudással nem rendelkező személyek csak felügyelettel használhatják, vagy pedig akkor, ha elsajátították a termék biztonságos használatát, és tisztában vannak az ezzel járó veszélyekkel.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

FELTÖLTÉS (#2, #3, #4)

Fontos információ: A Livingston Cool2Go nincs teljesen feltöltve – a legjobb eredmény érdekében az első használat előtt töltsse fel teljesen.

MEGJEGYZÉS: Ha a Livingston Cool2Go teljesen fel van töltve, a levegősebességtől függően (MAGAS-KÖZEPES-ALACSONY) 3-6 óra üzemidőre számíthat.

1. A mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa a kisebbik végét az eszköz oldalán lévő töltőporthoz #2.
2. Csatlakoztassa az USB-kábel nagyobb végét egy USB-adapterhez, laptophoz stb. (nem tartozék) #3.
3. A be/kikapcsoló gomb villogni kezd, jelezve, hogy az eszköz töltődik. Amikor a jelzőfény abbahagyja a villogást, a készülék teljesen feltöltődött #4.

HASZNÁLAT (#5, #6, #7)

1. Helyezze a készüléket a nyaka köré úgy, hogy a levegőnyílások felfelé nézzenek az arc felé #5.
 2. Illessze a készüléket a nyakához az állítható/flexibilis nyakpánt segítségével #6.
 3. Most nyomja meg a be/kikapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához (#7) – a lámpa világítani kezd, jelezve, hogy a készülék áram alatt van.
- MEGJEGYZÉS:** A ventilátor sebessége alapértelmezés szerint MAGAS. Nyomja meg a ventilátorsebesség szabályozó gombot a KÖZEPES, majd ismét az alacsony fokozatra váltáshoz.
4. Ha végzett, nyomja meg a be/kikapcsoló gombot, amíg a készülék ki nem kapcsol.

Tárolás: Hűvös és száraz helyen tárolandó.

Tisztítás: Törölje le a terméket nedves ruhával.

Műszaki adatok:

Modellszám: M31426

Akkumulátor: Li-ion akkumulátor

Termék: DC5V=1A

Akkumulátor: 3.7V

Teljesítmény: 1800mAh

Élettartamának végén ne dobja ki a terméket a normál háztartási hulladékkal együtt. Vigye el az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre. Ezt ez a szimbólum jelzi a terméken, a használati utasításban és a csomagoláson, illetve tájékozódjon a kereskedőjénél vagy a helyi gyűjtőhelyeknél. A régi készülékek újrahasznosítása fontos hozzájárulás környezetünk védelméhez.

Az elemek nem tartoznak a háztartási hulladékok közé. Ön törvényileg köteles az elemeket és akkumulátorokat használat után visszaküldeni a kiskereskedőknek, hogy azokat környezetbarát módon lehessen ártalmatlanítani és a bennük lévő nyersanyagokat újra lehessen hasznosítani. Az elemek és akkumulátorok visszaküldése ingyenes. A használt akkumulátorok visszanyerése és újrahasznosítása fontos hozzájárulás környezetünk védelméhez, mivel egyes összetevők mérgezőek és károsak a környezetre. Ezek az anyagok a táplálékláncon keresztül bejuthatnak az emberi szervezetbe. A belső és külső rövidzárlatok miatt tűzveszély áll fenn a lítiumot tartalmazó régi akkumulátorok esetén. Ártalmatlanítás előtt ragasszuk le a pólusokat, hogy elkerüljük a külső rövidzárlatot. A nem beépített vagy az újratölthető elemeket el kell távolítani és külön kell ártalmatlanítani. Az elemeket és akkumulátorokat csak lemerült állapotban adja le.

A MediaShoppal szembeni olyan felelősségi igények, amelyek a közölt információk felhasználásából vagy nem felhasználásából, illetve harmadik felek helytelen vagy hiányos információiból eredő vagyoni vagy nem vagyoni károokra vonatkoznak (kivéve az életveszélyt, testi épség vagy egészség veszélyeztetését, ún. személyi sérülést) kizártak, kivéve, ha bizonyítható, hogy a MediaShop szándékosan cselekedett, vagy részéről súlyos gondatlanság esete áll fenn.