

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ezzel a harisnyafelhúzó segédeszközzel lehajolás nélkül húzhatja fel a zoknit és a harisnyát - ez különösen a kezüket korlátozottan használó, hátproblémákkal küzdő és egyéb, a lehajolást megnehezítő korlátokkal küzdő emberek számára nélkülözhetetlen segítség.

Használati utasítás

1. Húzza a harisnyát a harisnyafelhúzó segédeszközre, amíg a lábujjvég el nem éri a műanyag belsőt. Húzza a harisnya felső részét a harisnyafelhúzó segédeszköz oldalsó szárnyai fölé. (1. kép)
2. Helyezze a lábat a harisnyába, és húzza fel a segédeszközt és a zoknit a pántoknál fogva úgy, hogy a harisnya a lehető legjobban fedje a lábat. (2. kép)
3. Húzza ki a harisnyafelhúzó segédeszközt a harisnyából. (3. kép)

A rugalmas műanyag belsőt alacsony súrlódású kék nejlonréteg fedi. A külső oldalát frottírszövet borítja, hogy megakadályozza a harisnya csúszását.



Forgalmazza:

Telemarketing International Kft.
H-9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: + 36-96/961-000
Fax: + 36-96/616-662
www.wstleshop.hu

NÁVOD K POUŽITÍ

S touto pomůckou k navlékání punčoch si můžete navléknout ponožky a punčochy bez ohýbání – je nezbytná zejména pro lidi s omezeným používáním rukou, trpícími problémy se zády a dalšími omezeními, ztěžujícími ohýbání.

Návod k použití

1. Natáhněte punčochu na pomůcku k navlékání punčoch, až dokud špička nedosáhne plastové vnitřní části. Přetáhněte horní část punčochy přes boční křidélka pomůcky k navlékání punčoch. (obrázek 1)
2. Vsuňte nohu do punčochy a pomůcku spolu s punčochou vytáhněte pomocí pásků tak, aby punčocha co nejlépe padla na nohu. (obrázek 2)
3. Vytáhněte pomůcku k navlékání punčoch z punčochy. (obrázek 3)

Flexibilní plastovou vnitřní část pokrývá hladká nylonová vrstva. Vnější strana je pokryta froté látkou, která brání klouzání punčochy.



Distributor:

MediaShop GmbH 695 01,
Hodonín, P.O. Box 31,
Tel.: 420 234 261 900
www.mediashopcz.eu

NÁVOD NA POUŽITIE

Týmto navliekačom ponožiek si môžete obliecť ponožky a pančuchy bez toho, aby ste sa museli zohnúť – je nepostrádeľným pomocníkom pre osoby, ktoré majú ťažkosti s používaním rúk, s bolestami chrbta a iné problémy, ktoré sťažujú ohýbanie.

Návod na používanie

1. Natiahnite pančuchy na navliekač ponožiek, kým špička ponožky/pančúch nedosiahne plastové vnútro. Nasadte hornú časť pančúch medzi bočné krídla navliekača. (obr. č. 1.)
2. Vložte nohu do pančuchy a zatiahnite pomocník za šnúrky tak, aby pančuchy čo najlepšie zakrývali vašu nohu. (obr. č. 2.)
3. Vytihante navliekač ponožiek z pančuchy. (obr. č. 3.)

Pružné plastové vnútro pokrýva modrá nilonová vrstva s nízkym trením. Vonkajšiu stranu pokrýva frotírová látka, ktorá zabraňuje zošmykaniu ponožiek/pančuchy.



GHIDUL UTILIZATORULUI

Cu ajutorul acestui dispozitiv util pentru tragerea şoseteelor sau ciorapilor vă puteţi îmbrăca şosetele şi ciorapii fără a vă apleca - Ezzel a harisnyafelhúzó segédeszközzel lehajolás nélkül húzhatja fel a zoknit és a harisnyát - acest lucru este esențial în special pentru persoanele cu o utilizare limitată a mâinilor, probleme cu spatele şi alte limitări care fac dificilă aplecarea.

Dispoziții de utilizare

1. Trageți ciorapul pe dispozitivul de tragere a ciorapilor până când vârful de la picior ajunge la căptușeala de plastic. Trageți partea superioară a ciorapilor peste aripile laterale ale extractorului de ciorapi. (imagină 1)
2. Așezați piciorul în ciorap și trageți în sus dispozitivul și ciorapul de bretele astfel încât ciorapul să acopere cât mai mult piciorul. (imagină 2)
3. Trageți afară dispozitivul din ciorapi. (imagină 3)

Interiorul din plastic flexibil este acoperit de un strat de nailon albastru cu frecare redusă. Partea exterioară este acoperită cu o cărpă de bumbac pentru a preveni alunecarea ciorapilor.



MediaShop GmbH
RO: 32948394
OP 2 Oradea, CP 2
Jud Bihor, Cod poștal 410670
Telefon 318.114.000
informatii@mediashop.tv