

Használati útmutató



Para cualquier consulta sobre este artículo contacte con nuestro Servicio de Atención al cliente

JOCCA
QUALIMAX INTERNATIONAL



atencionalcliente@jocca.es

RESPUESTA EN 24h.

Tel. 902 420 000

HOT-DOG KÉSZÍTŐ KÉSZÜLÉK

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÁSÁT

JOCCA köszöni az Ön bizalmát. Biztosak vagyunk abban, hogy elégedett lesz termékünkkel.

TERMÉKLEÍRÁS

- a. géptest.
- b. víztartály.
- c. Hot Dog tároló.
- d. tartályfedél.
- e. fűtött kifli-felszúró túske.
- f. Villanyvezeték és dugós csatlakozó.
- g. bekapcsoló.
- h. ellenőrző lámpa.
- i. gőznyílás.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Ez a kezelési útmutató nagyon fontos; alaposan olvassa el, mielőtt a készüléket használja, és őrizze meg a későbbi betekintéshez.
- JOCCA** nem felel a készülék szakszerűtlen használatáért vagy a jelen útmutatóban leírt használatától eltérő használatért.
- A készülék első használata előtt és a csomagolás után kérjük, ellenőrizze, hogy a készülék kifogástalan állapotban van-e. Ha nem így lenne, akkor a készüléket ne használja és lépjen kapcsolatba **JOCCA** –val, mert a garancia minden kiindulási kárt és gyártási hiányosságot lefed.
- Ez a készülék csak otthoni használatra szolgál. A készüléket ne használja szabadon. A készüléket ne tegye ki esőnek, hónak, napnak etc.
- A készüléket felnőttek általi használatra tervezték. A készüléket távol kell tartani olyan személyektől, akik nem ismerik az ilyen készülékeket, a mozgáskorlátozottaktól és a gyermekektől.
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze,

hogy a hálózati kábel és a dugós csatlakozó kifogástalan állapotban van. Ezen kívül ellenőrizze, hogy a készüléken megadott feszültség egyezik –e az Ön elektromos berendezésével.

- Ha megállapítja, hogy a hálózati kábel vagy a dugós csatlakozó sérült, ne használja a készüléket, és ne próbálja meg a hálózati kábelt kicserélni. Közvetlenül a **JOCCA** által jóváhagyott ügyfélszolgálathoz forduljon, amely ezt ki fogja cserélni.

- A készüléket és alkatrészeit ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

- A készülék kábelének kihúzásához soha ne a kábelnél fogva, hanem a dugós csatlakozónál fogva húzza ki.

- Ha a készülék a padlóra vagy folyadékba esett, nem szabad már használni. Ne próbálja meg egyedül megjavítani, hanem forduljon a **JOCCA** ügyfélszolgálatához.

- Az Ön biztonságáért és a készülék jobb üzemelése érdekében csak **JOCCA** tartozékokat és pótalkatrészeket használjon.

- Teljesen tekerje ki az áramkábelt a felmelegedés elkerülésére.

- A készülék csak akkor kapcsol le teljesen, amikor a dugós csatlakozót kihúzzák.

- Mielőtt használatba veszi a Hot-Dog-készítő készüléket, ellenőrizze, hogy a Hot Dog tároló nem sérült vagy repedt. Ez a készülék gőzt és hőt bocsát ki, ami égést okozhat. Legyen óvatos.

- Mielőtt összeköti a készüléket a hálózati csatlakozással, ügyeljen arra, hogy a keze száraz legyen és cipőt viseljen.

- Soha ne töltsen a víztartályt a MAX jelölés fölé.

- Soha ne érintse meg a készülék forró felületeit, amennyiben az üzemel, vagyis a víztartályt és a felfűtött kifli-felszúró tuskét.

- Ne állítsa a készüléket forró felületekre.

- Tisztítás vagy elrakás előtt mindig hagyja a készüléket lehűlni.

FIGYELEM! Húzza ki a készüléket:

- Mielőtt feltölti a víztartályt.
- Ha már nem használja.
- Áramkimaradás alatt.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Készítse el a Hot Dogokat:

1. Állítsa a Hot-Dog-készítő készüléket egyenes, száraz felületre.
2. Töltse fel a víztartályt friss vízzel, soha ne töltse a MAX-jelölés fölé.
3. Helyezze be a Hot Dog tartályt a víztartályba.
4. Tegye a virsliket a kosárba és zárja le a fedelet. Javasoljuk, hogy 6 átlagos virslinél többet ne tegyen be egyszerre.
5. Csatlakoztassa a dugót a dugaljba.
6. Nyomja le lágyan a tartályt és nyomja be a hálózati kapcsolót. Az ellenőrző lámpa felvillan, amint a víz elkezd forni. Ne folytassa a tartályt lenyomását, amint a gőz elkezd bepárásítani a tartályt.
7. **SOHA NE TEGYE A KEZÉT A TARTÁLYFELEDRE, AMÍG FŐZI A VIRSLIKET, MERT VAN EGY GŐZNYÍLÁS, AMELYBŐL GŐZ TÁVOZIK ÉS ÖN MEGÉGETHETI MAGÁT.**
8. Szűrje fel a kiflit a nemesacél felszúró tűskére, hogy felmelegedjenek.
9. Amennyiben úgy gondolja, hogy a kifli forró, távolítsa el a fűtött felszúró tűskéről.
10. Kb. 6-8 percig főzze a virsliket. Ez az idő attól függ, hogy a virslik hidegek vagy fagyottak, mennyi virslit szeretne egyszerre megfőzni, és ezek méretétől.
11. Konyhai kesztyű vagy ruha segítségével távolítsa el a fedelet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartályban kondenzált gőz van és ez égéseket okozhat. **LEGYEN ÓVATOS.**
Konyhai fogó segítségével vegye ki a Hot Dogokat

és szervírozza őket.

FIGYELEM! A főzés után mind a készülék (tartály és felszúró tűske) mind a virslik és a kifli nagyon forró. Legyen óvatos ezekkel.

REINIGUNG UND LAGERUNG

- Miután használta a Hot-Dog-készítő készüléket, nyomja a bekapcsolót balra és húzza ki a dugós csatlakozót a dugaljából.
- Hagyja a készüléket teljesen lehűlni, hogy elkerülje az égési sérüléseket a tisztítás közben.
- Lassan vegye ki a virsliárolót és ürítse ki a maradék vizet a víztartályból.
- Tisztítsa meg a tartályt valamint a felszúró tűskét száraz törő segítségével.
- **SOHA NE MERÍTSE A KÉSZÜLÉKET VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA.**
- A készüléket biztonságos helyen tárolja.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

230V ~ 50 Hz 350 W

Ez a termék megfelel a 2006/95/EC EU-irányelvnek (alacsony feszültségekről szóló irányelv) valamint a 2004/108/EC EU-irányelvnek (Elektromágneses összeférhetőség)