

Cap de duș cu LED-uri

Părți componente:

1. Cap de duș
2. LED



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Următoarele instrucțiuni sunt foarte importante! Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de folosire și pe cele de siguranță, urmați-le întocmai. Păstrați instrucțiunile, pentru a le putea consulta ori de câte ori este nevoie.
- Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru daunele provenite din nerespectarea instrucțiunilor de folosire, a utilizării care nu este în conformitate cu destinația, a reparațiilor necorespunzătoare, a modificărilor neaprobate sau utilizarea pieselor de schimb neaprobate.
- După despachetare, verificați dacă aparatul este în stare perfectă și sunt toate accesoriile în colet. Dacă nu este în perfectă stare, nu-l instalați și nu-l folosiți! Luați imediat legătura cu distribuitorul, Compartiment Relații cu Publicul, la nr. de telefon: 3.18.114.000
- Este adecvat numai pentru uz casnic.
- Se folosește numai în încăperi interioare. Nu se folosește în aer liber, nu se expune intemperiilor (soare, ploaie, îngheț, etc).
- Acest produs nu se utilizează de copii sub 8 ani și nici de persoane cu capacități fizice, senzoriale, mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, numai dacă sunt supravegheate, sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului, precum și de pericolele rezultate la utilizare! Utilizatorii care nu au experiență, sau care nu cunosc cum funcționează aparatul, îl pot folosi numai în prezența unui adult care își asumă răspunderea pentru integritatea acestora.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor! Nu este jucărie!
- Aveți grijă să nu loviți și să nu scăpați pe jos capul de duș cu LED. Pentru o viață lungă de funcționare a produsului, luați în considerare aceste avertismente!
- Este adecvat numai pe țevile turnate de la cadă sau duș
- Se folosește în mod corespunzător, în caz contrar există pericolul deteriorării acestuia!

UTILIZAREA

Este conceput pentru uz casnic. Vă rugăm să citiți cu atenție avertismentele cu privire la utilizare. Este exclusă garanția la produs, dacă acesta este instalat sau folosit necorespunzător!

Asigurați-vă că robinetul este închis!

ATENȚIE!

Urmați pașii de mai jos:

- ✓ Îndepărtați capul de duș pe care l-ați folosit până acum.
- ✓ Verificați să nu fie defecte/deteriorate furtunul de duș/tubul flexibil și garnitura (care nu fac parte din colet). Dacă este cazul le schimbați.
- ✓ Înșurubați capul de duș pe furtunul/tubul flexibil
- ✓ După montare verificați dacă se potrivește perfect
- ✓ Capul de duș este prevăzut cu lumină cu LED-uri
- ✓ LED-urile își schimbă culoarea o dată cu modificarea temperaturii apei.
- ✓ La o temperatură a apei mai mică de 25 C, culoarea diodelor luminoase este verde
- ✓ La o temperatură medie a apei 26 C - 35 C, culoarea diodelor luminoase este albastru
- ✓ La o temperatură ridicată a apei 36 C - 45 C, culoarea diodelor luminoase este roșu
- ✓ La o temperatură a apei mai mare de 46 °C, luminează roșu și albastru
- ✓ LED-urile sunt acționate de energia fluxului de apă (fără baterii!)

CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

Vă rugăm să rețineți că suprafața produsului este cromată, ceea ce înseamnă că necesită atenție și îngrijire specială, din acest motiv vă rugăm să urmați întocmai instrucțiunile de mai jos:

- La curățare, NU folosiți substanțe de curățare abrazive.
- La curățare, NU folosiți benzină, solvenți, agenți de curățare agresivi, sau perii de curățat dure.
- Imediat după curățare pentru prevenirea depunerilor de calcar, ștergeți capul de duș cu o lavetă moale, uscată, care absoarbe bine umezeala.
- În caz de nevoie, curățați capul de duș cu LED-uri cu o lavetă moale și o soluție cu un săpun delicat.
- Pentru a îndepărta depunerile de calcar, în mod regulat mișcați duzele moi pentru detartare.
- Pentru funcționarea corespunzătoare și pentru a asigura integritatea produsului, aceste instrucțiuni trebuie respectate. Nerespectarea acestor instrucțiuni duce la pierderea garanției produsului!

RECICLAREA

Ambalajul: Materialele utilizate la ambalarea produsului, sunt pregătite în conformitate cu sistemul de reciclare, prin urmare, hârtia folosită la ambalare este tratată în acest fel. Luați în considerare acest lucru și depuneți ambalajul în containerele cu însemnul adecvat special de colectare.

Produse electrice/electronice: Respectați directivele și nu aruncați aparatul împreună cu deșeurile menajere din gospodăria dumneavoastră când și-a încheiat durata de viață. Vă rugăm ca prin respectarea acestor directive, să contribuiți și dumneavoastră la protejarea mediului și a sănătății oamenilor. Neutralizarea se face în conformitate cu legile și reglementările în vigoare din fiecare țară. Legea obligă ca bateriile/acumulatorii uzați să fie predate numai în punctele de colectare speciale. Nu tratați produsul ca și gunoi menajer. Vă rugăm să-l predați în locurile amenajate pentru colectarea aparatelor electrice/electronice. Prin tratarea în mod corect a produsului devenit inutil, puteți evita poluarea mediului care dăunează sănătății. Reciclarea materialelor ajută la păstrarea materiilor prime naturale. Pentru reciclarea produsului, adresați-vă organelor competente din raza dumneavoastră de domiciliu, la centrul de recuperare local. Aparatele electrice și electronice, acumulatorii și bateriile, conțin substanțe periculoase care dăunează atât mediului înconjurător, cât și oamenilor, deci, trebuie refolosite în mod corespunzător. Prin faptul că predați bateriile/acumulatorii, îndepliniți obligațiile legale și contribuiți la protejarea mediului. Niciodată nu aruncați în foc bateriile și/sau acumulatorii. Acest produs nu conține concentrații de substanțe care să dăuneze mediului înconjurător.

DISTRIBUITOR: Mediashop Holding GmbH.
318.114.000.



O.P. nr 2 Oradea. C.P. nr 2. Jud: Bihor. Cod poștal: 410670. Tel: