

Trimmer pentru îndepărtarea părului din nas și urechi 3 în 1

Pentru tăiat părul din nas și urechi

Vă mulțumim că ne-ați onorat cu încrederea dumneavoastră și ați optat pentru noul nostru produs, trimmerul pentru îndepărtarea părului din nas și urechi. Utilizați aparatul numai în scopul pentru care a fost conceput. Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile, urmați-le întocmai, și păstrați-le, pentru a le putea consulta ori de câte ori este nevoie. Pentru a evita daunele materiale și vătămările corporale, respectați indicațiile de folosire și de siguranță. Dacă înstrăinați produsul terților, neapărat înmânați și instrucțiunile de folosire!



Ușor de utilizat. Cu geantă practică de voiaj. Vă puteți îndepărta cu ușurință părul din nas și urechi în câteva secunde! Cu trei accesorii diferite, o perie de curățat și o geantă practică de călătorie!

ACCESORII

Poate fi utilizat fără cablu

Cap pentru tuns părul din urechi/nas

Cap de tăiere fin

Cap de bărbierit

Tuns barba/mustața

Funcționează cu 2 baterii tip AAA (coletul NU conține baterii)

INTRODUCEREA BATERIILOR

1. Deschideți compartimentul pentru baterii. Strângeți ambele părți și trageți capacul de pe dispozitiv (nu folosiți prea multă forță).
2. Introduceți cele 2 baterii AAA cu polii + și - așa cum este indicat în compartimentul pentru baterii.
3. Închideți compartimentul pentru baterii.

CAP PENTRU TĂIEREA PĂRULUI DIN NAS ȘI URECHI

1. Instalați capul pentru nas și urechi pe aparat.
2. Porniți aparatul cu butonul ON/OFF
3. Acum țineți ușor aparatul la de urechi sau nas și îndepărtați orice păr. Nu introduceți aparatul în urechi sau nas.
4. Mișcați aparatul de tuns în ureche sau nas și îndepărtați orice păr nedorit printr-o mișcare circulară. Nu introduceți aparatul prea adânc în urechi sau nas.



NOTĂ: Din motive de igienă, aparatul și accesoriile sale pot fi utilizate doar de o singură persoană odată.

TĂIEREA LINIEI FORMELOR PE GĂT ȘI BARBĂ



1. Atașați capul de tăiere fin la aparat
2. Porniți aparatul cu butonul ON/OFF.
3. Scurtați părul nedorit cu mișcări lente și uniforme. Pentru cele mai bune rezultate, asigurați-vă că accesoriul este întotdeauna în contact cu pielea.

BĂRBIERITUL FEȚEI CU CAPUL DE RAS

1. Așezați capul de bărbierit pe aparat.
2. Porniți aparatul cu butonul ON/OFF.
3. Acum bărbierește-ți fața cu mișcări lente și blânde.

Important: Păstrați întotdeauna capul de bărbierit în contact cu pielea. Capul de bărbierit trebuie să alunece ușor pe piele. Dacă este necesar, întindeți pielea cu mâna liberă pentru rezultate mai bune.



CURĂȚAREA APARATULUI

1. Folosiți peria pentru a îndepărta părul de pe accesorii după fiecare utilizare
2. Pentru o curățare mai intensivă, curățați accesoriile doar cu apă caldă și rece.
3. Pentru o curățare și mai intensă, capul aparatului poate fi scos rotindu-l în sensul de mers al acelor de ceasornic pentru a-l scoate din aparat.
4. Acum ambele părți pot fi curățate sub jet de apă.
5. Înlocuiți capul pe dispozitiv rotindu-l în sensul invers de mers al acelor de ceasornic.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

ATENȚIE: pentru a reduce riscul de rănire corporală:

1. Utilizați acest aparat numai pentru uz personal și numai în scopul pentru care a fost conceput.
2. Înainte de a folosi aparatul, asigurați-vă că acesta nu este deteriorat. Dacă dispozitivul este deteriorat, acesta nu trebuie utilizat. Dacă aparatul funcționează defectuos, poate cauza deteriorarea pielii. Contactați serviciul clienți pentru piese de schimb.
3. Pentru reparații utilizați întotdeauna piese de schimb originale pentru reparații.
4. Nu folosiți alte accesorii decât cele furnizate împreună cu aparatul.
5. Partea aparatului care conține motorul nu trebuie să intre în contact cu apa sau alte lichide.
6. Aruncați bateriile vechi în conformitate cu reglementările în vigoare privind eliminarea deșeurilor.

CONȚINUT COLET

1x Trimmer pentru îndepărtat părul din nas și urechi

1 x Accesorii diferit

1 x Cap pentru tăiat părul din nas și urechi

1 x Cap de tăiere fin pentru aranjat barba/mustața și linia părului pe gât

1 x Cap aparat de ras pentru bărbierit 1 x perie pentru curățat trimmer-ul

1 x Geantă de voiaj practică 1 x Instrucțiuni de folosire

DATE TEHNICE

Se poate folosi fără cabluelectric

Funcționează cu 2 baterii tip AA (*Coletul NU conține baterii*)



MediaShop GmbH
RO: 32948394
OP 2 Oradea, CP 2
Jud Bihor, Cod poștal 410670
Telefon 318.114.000
informatii@mediashop.tv