

## Használati és kezelési útmutató

Flexi evőeszköztartó, állítható

A Flexi szétnyitható evőeszköztartó - minden háziasszony praktikus segítőtársa. Segít fenntartani a rendet és az áttekinthetőséget a fiókban. Az evőeszköztartó széthúzható, így méretében alkalmazkodik a fiók méretéhez és az Ön igényeihez. 5 db rekeszt tartalmaz, a szétnyitást követően pedig akár 7 rekeszt az evőeszközökre és konyhai tárgyakra. Anyaga: bambuszfa, mérete: 6 x 43 x 33 – 47 cm.



## Návod k použití a manipulaci

Držák příborů Flexi, nastavitelný

Flexi je skládací držák příborů - praktický pomocník pro všechny ženy v domácnosti. Pomáhá udržovat pořádek a jasnost ve vaší kuchyni. Držák příborů lze oddělit tak, aby vyhovoval velikosti zásuvky a vašim potřebám. Obsahuje 5 přihrádek a až 7 pro příbory a kuchyňské nádobí po otevření. Materiál: bambusový strom, velikost: 6 x 43 x 33 - 47 cm.



## Návod na použitie a manipuláciu

Držiak na príbory Flexi, nastaviteľný

Flexi je skladačiaci držiak príborov - praktický pomocník pre všetky ženy v domácnosti. Pomáha udržiavať poriadok a prehľadnosť vo vašej kuchyni. Držiak príborov je možné oddeliť, aby vyhovoval veľkosti zásuvky a vašim potrebám. Obsahuje 5 oddelení a až 7 pre príbory a kuchynský riad po otvorení. Materiál: bambusový strom, veľkosť: 6 x 43 x 33 - 47 cm.



## 24947 Flexi - Suport tacâmuri (reglabil)

### Accesoriu practic în orice gospodărie

- ✓ Întotdeauna ordine în sertare
- ✓ Reglabil
- ✓ 5 - 7 compartimente



Suportul pliabil pentru tacâmuri Flexi este un ajutor indispensabil pentru fiecare gospodină! Ajută la menținerea ordinii și a transparenței în sertar. Suportul pentru tacâmuri poate fi extins pentru a se potrivi dimensiunii sertarului și nevoilor dumneavoastră.

### CONȚINUT COLET

1 x Suport tacâmuri Flexi

### DATE TEHNICE

Dimensiuni: 6 x 43 x 33 – 47 cm.

Material: lemn de bambus

5 compartimente pentru tacâmuri și ustensile de bucătărie  
până la 7 compartimente după extindere/deschidere



**MediaShop GmbH**  
**RO: 32948394**  
OP 2 Oradea, CP 2  
Jud Bihor, Cod poștal 410670  
Telefon 318.114.000  
informatii@mediashop.tv