

9276 BH Cântar de bucătărie cu bol

Cântărește precis, cu exactitate

- ✓ Bol practic
- ✓ Rezistent la impact
- ✓ Afișaj LCD



DESCRIEREA PRODUSULUI

O să vă placă cântarul de bucătărie cu un bol, deoarece un cântar bun este esențial pentru operațiile din bucătărie. Puteți cântări până la 5 kg, cantitatea poate fi citită pe display-ul LCD în formate g/lb/oz/kg. Corpul cântarului este fabricat din material plastic rezistent la impact. Cântărirea ingredientelor este ușoară, datorită bolului din material plastic, cu care măsurați atât materiile prime lichide, cât și pe cele solide.

formate g/lb/oz/kg.

Corpul cântarului este fabricat din material plastic

rezistent la impact. Cântărirea ingredientelor este

ușoară, datorită bolului din material plastic, cu care **măsurați atât materiile prime lichide, cât și pe cele solide.**

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE folosire.

FUNCȚII PRIMCIPALE

Tasta ON/OFF/ITARE (pornit/oprit-ZERO)

Tasta UNIT pentru a schimba unitatea de masă

UTILIZARE

1. Scoateți cântarul și deschideți capacul compartimentului pentru baterii, și introduceți bateriile având grijă la polaritate.
2. Puneți cântarul pe o suprafață orizontală și stabilă.
3. Tastele cu senzor asigură o operare ușoară și confortabilă.

PAȘII FOLOSIȚI PENTRU CÂNTĂRIRE

1. Apăsarea scurtă înseamnă pornire și tara, iar apăsarea lungă este pentru a opri.
2. Apăsăți tasta „UNIT”, „g/oz” pentru greutate, „ml” pentru apă sau lapte.
3. Puneți alimentul pe/în bol, ecranul LCD va afișa greutatea.

CÂTEVA CUVINTE DESPRE INDICATORII DE EROARE

Când cântarul este supraîncărcat, pe afișaj va apărea „0-Ld”.

Când ecranul arată „LO”, înseamnă că există o lipsă de energie, vă rugăm să schimbați bateriile cât mai curând posibil.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI INSTALARE A BATERIILOR

Utilizați 2 baterii tip AAA

Când schimbați bateriile, vă rugăm să deschideți capacul bateriei din spate, puneți 2 baterii AAA în compartimentul pentru baterii, apoi închideți bine capacul compartimentului pentru baterii.

SFATURI DE UTILIZARE ȘI MANEVRARE

Așezați cântarul pe o masă curată și plată

Cântărire maxim: 5 kg

Pentru a asigura durata de viață a cântarului, nu-l așezați într-un loc umed, cald sau rece

Produsul este un dispozitiv electronic de măsurare de înaltă precizie, vă rugăm să nu-l puneți sub presiune excesivă, să nu îl supuneți la șocuri/căderi, deoarece cântarul se poate deteriora cu ușurință

Dacă suprafața este murdară, curățați cântarul cu o lavetă moale, nu folosiți detergenți chimici și nu lăsați apa să pătrundă în cântar.

Cântarul este potrivit doar pentru a cântări greutatea ușoare, nu-l utilizați în nici un alt scop

Dacă rezultatul nu apare corect, verificați bateria și contactele. Înlocuiți bateria dacă a fost folosită o perioadă lungă de timp, apoi încercați din nou. Contactați dealerul/distribuitorul dumneavoastră dacă este necesar.

CONȚINUT COLET

1 x BH Cântar de bucătărie cu bol

DATE TEHNICE

Pentru a asigura precizia cântăririi, cântarul are un senzor „presiune” foarte sensibil și o unitate centrală de procesare performantă.

Unități de masă: g / lb / oz / kg.

Unitate lichidă pentru apă: ml/cană

Funcțiile zero și tara

Oprire automată

Indicator de suprasarcină

Indicator baterie descărcată

Temperatura de lucru adecvată: 10-40°C

Ecran LCD cu iluminare de fundal pentru citire ușoară.

Cântărește până la max. 5 kg

Diviziune: 1g

Material: material plastic

Culoare: negru

Funcționează cu 2 baterii tip AAA de 1,5 V (*Bateriile sunt incluse în colet*)



MediaShop GmbH
RO: 32948394
OP 2 Oradea, CP 2
Jud Bihor, Cod poștal 410670
Telefon 318.114.000
informatii@mediashop.tv