

Aparat pentru curățat ochelari

Ultrasunetele elimină murdăria

- ✓ Ochelari, bijuterii, ceasuri antiacvatice etc. - pentru curățare în profunzime
- ✓ Cablu USB

Acest aparat folosește tehnologia cu ultrasunete pentru a curăța ochelari, bijuterii, ceasuri rezistente la apă, monede, sau alte obiecte mici care necesită curățare. Poate fi folosit cu baterii sau cu cablul USB furnizat. Tehnologia cu vibrații îndepărtează eficient murdăria și praful de pe ochelari și ochelari de soare. Vibrațiile microbiene emit valuri mici și slăbesc murdăria de pe ochelari.



INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Poate fi folosit cu baterii (*Coletul NU conține baterii*) sau cu cablul USB furnizat.

Compartimentul pentru baterii este situat în partea de jos a aparatului.

1. Deschideți compartimentul pentru baterii și introduceți 3 baterii tip AA. Asigurați-vă că polaritatea este corectă (+/-).
2. Umpleți recipientul 2/3 cu apă și introduceți paharele sau alt obiect de dezinfectat. Pentru rezultate optime se poate adăuga o picătură de detergent (detergent, detergent de vase, agent antibacterian etc.). Asigurați-vă că agentul de curățare nu dăunează materialelor sensibile sau ochelarilor cu strat de protecție antireflex.
3. Apăsăți butonul „ON” o dată. Lumina devine albastră și ciclul de spălare de 5 minute începe o secundă mai târziu (dacă apăsați butonul de două ori, timpul de spălare este de 10 minute, dacă apăsați butonul de trei ori timpul de spălare este de 15 minute.) Închideți capacul pentru a preveni scurgerea apei.
4. Aparatul se oprește automat când ciclul de spălare selectat este finalizat.

Dacă ați folosit un agent de curățare, clătiți ochelarii cu apă curată înainte de utilizare.

Dacă doriți să opriți mai devreme procesul de spălare, deschideți capacul și apăsați butonul „ON” o dată pentru a opri aparatul.

ATENȚIE

Nu expuneți aparatul la căldură sau la lumina directă a soarelui și nu îl depozitați într-o încăpere umedă sau cu praf. Compartimentul bateriei nu trebuie să intre în contact cu apa sau alte lichide. În timpul utilizării așezați întotdeauna aparatul orizontal pe o suprafață plană, stabilă. Aparatul

nu este potrivit pentru curățarea obiectelor care nu sunt impermeabile (telefoane mobile, ceasuri care nu sunt antiacvatic, etc.). A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

PERICOL CAUZAT DE BATERII

Înlocuiți întotdeauna toate bateriile, nu amestecați bateriile noi și uzate.

Nu utilizați baterii de diferite tipuri, mărci sau capacități diferite.

Când înlocuiți bateria, asigurați-vă că polaritatea este corectă (+/-). Scoateți bateriile din aparat dacă sunt descărcate sau dacă nu folosiți aparatul o perioadă lungă de timp. Acest lucru previne deteriorarea cauzată de scurgerea bateriilor. Bateriile de unică folosință nu este voie să le reîncărcați. Contactele de conectare nu evoie să fie scurtcircuitate.

RECICLAREA/PROTECȚIA MEDIULUI



Aparatul corespunde Directivei Uniunii Europene 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acest aparat este fabricat din materiale de o așa calitate, care se pot recicla și refolosi. Dacă aparatul devine deșeu (și-a încheiat durata de viață), țineți cont de pericolul pe care îl prezintă pentru mediul înconjurător. Reciclarea materialelor ajută la păstrarea materiilor prime naturale. Vă rugăm să vă interesați de locurile de colectare locale pentru reciclarea și refolosirea, produselor electrice și electronice.

Procedați conform normelor locale în vigoare pentru deșeurile electrice și electronice. Nu tratați produsul ca deșeu menajer. Reciclarea aparatului, ajută la protejarea mediului înconjurător și sănătatea oamenilor.

CONȚINUT COLET

1x Szemüvegtisztító

DATE TEHNICE

Dimensiuni: 17,5×10×7 cm

Dimensiuni rezervor interior: 16,5×8 cm (5,5 cm în zona de mijloc)×3,5cm.

