

Maximex

## Lampă LED de noapte cu senzor de mișcare

### DATE TEHNICE


Sursa de lumină: 3 LED-uri cu lumină caldă albă (11 000 - 13 000 mcd)

Interval de detectare a senzorului de mișcare în infraroșu (PIR): <3 m/110 °

Alimentare: Funcționează cu 3 baterii tip AAA de 1,5 V  
(Coletul NU conține baterii!)



### INTRODUCEREA/ÎNLOCUIREA BATERIILOR

 Introduceți bateriile înainte de a utiliza lampa de noapte: Pentru a face acest lucru, deschideți compartimentul pentru baterii de pe spatele lămpii (glisați capacul în jos). Introduceți 3 baterii AAA de 1,5 V (LR03) (Coletul NU conține baterii!) și asigurați-vă că polaritatea este corectă. Apoi închideți din nou compartimentul pentru baterii.

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Pentru a activa modul automat, setați comutatorul din partea de jos a lămpii pe „AUTO”. De îndată ce detectorul de mișcare în infraroșu (PIR) detectează o sursă de căldură în mișcare în întuneric pe o rază de detectare de 3 m, lampa se aprinde automat. După 20 de secunde, luminile se vor stinge din nou automat. Pentru a dezactiva modul automat, setați manual comutatorul pe „OFF”. Pentru a acționa lumina de noapte în modul continuu, glisați comutatorul în poziția „ON”. Atenție: Lampa nu se stinge automat în acest mod! Pentru a opri, setați din nou comutatorul pe „OFF”.

### AVERTIZĂRI

A se proteja de umiditate! Lampa LED este potrivită numai pentru utilizare în interior în locuri uscate! Vă rugăm să rețineți acest lucru! Corpul de iluminat din lampă nu poate fi înlocuit!

Asigurați-vă că polaritatea este corectă (+/-).



MediaShop GmbH  
RO: 32948394  
OP 2 Oradea, CP 2  
Jud Bihor, Cod poștal 410670  
Telefon 318.114.000  
informatii@mediashop.tv