



® GHIDUL UTILIZATORULUI 5151_Trimmer_12221

Prezentarea părților (Imaginea nr. 1)

- A: Capac protector
- B: Protecția lamei
- C: Partea exterioară a lamei de tuns
- D: Partea interioară a lamei de tuns
- E: Comutator pornire/oprire
- F: Carcasă
- G: Capac compartiment baterie
- H: Perie de curățat

Înainte de folosire

Acest dispozitiv este destinat exclusiv tunderii părului din nas și urechi. Nu este potrivit pentru alte scopuri.

Înlocuirea bateriilor (Imaginea nr. 2)

Apăsăți capacul compartimentului de baterie și glisați capacul pentru a scoate bateria. Introduceți o baterie AA. Efectuați pașii anteriori în direcție inversă pentru a închide capacul din nou.

Utilizarea dispozitivului (Imaginea nr. 3)

Porniți dispozitivul folosind comutatorul. Introduceți vârful lamei exterioare în nas sau ureche pentru a tăia părul.

Întreținere (Imaginea nr. 4)

Asigurați-vă că opriți aparatul înainte de a scoate, schimba sau curăța lamele. Pentru a îndepărta partea exterioară a dispozitivului de tuns, mișcați marcajul (a) la semnul (b) și trageți partea exterioară în sus. Separați partea interioară de cea exterioară. Curățați lamele cu o cârpă pentru a îndepărta părul, praful etc. Apoi puneți suportul interior pentru cuțit înapoi în elementul exterior. Pentru a instala suportul exterior al lamei pe carcasă, aliniați marcajele (a) și (b) împreună, și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când se fixează cu un clic.

Atenție

Introduceți dispozitivul în nas sau ureche doar până la vârful lamei exterioare. Nu utilizați dispozitivul dacă suportul sau lamele exterioare sunt îndoite sau deteriorate – acest lucru poate provoca leziuni ale nasului sau urechilor.



MediaShop GmbH
RO: 32948394
 OP 2 Oradea, CP 2
 Jud Bihor, Cod poștal 410670
 Telefon 318.114.000
 informatii@mediashop.tv