

Cod produs: 26469

Mod de utilizare – Insecticid turbo pentru țânțari și insecte

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza produsul.

Acest produs nu se poate utiliza de copii cu vârsta sub 8 ani sau de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea produsului și cunosc pericolele aferente.

Acest produs nu este o joacă de copii. Copiii nu au voie să curețe sau să întrețină produsul fără supraveghere.

Dacă cablul de alimentare s-a deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similar.

Operațiune

Insecticidul «turbo» este un produs ușor de utilizat, este eficient și netoxic pentru exterminarea insectelor. Folosește o sursă de lumină LED pentru a atrage insectele. Cu fluxul de aer generat de duză insecta intră în rezervor și moare.

Lampa își atinge eficiența optimă atunci când este plasată într-un loc întunecat la aproximativ un metru de sol.

Utilizare

- Conectați lampa la un port USB sau la o priză electrică folosind un adaptor.
- Lampa se aprinde automat.
- Pentru stingere scoateți ștecherul.

Curatare

- Curățați produsul cel puțin o dată pe lună
- Deconectați aparatul înainte de a scoate rezervorul
- Goliți rezervorul și curățați-l cu o perie
- Puneți rezervorul înapoi pe bază

Avertizare

Numai pentru uz interior

Lampa nu este impermeabilă și nu poate să intre în contact cu apa.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor

Neutralizare

Aparatele electrice și bateriile nu se pot arunca împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie furnizate la un punct de colectare local sau la un punct de colectare cu amănuntul.



MediaShop GmbH

RO: 32948394

OP 2 Oradea, CP 2

Jud Bihor, Cod poștal 410670

Telefon 318.114.000

informatii@mediashop.tv