



5260_Instrucțiuni

Conținutul pachetului și denumirea părților:

- 1 x Livingston Cool2Go
- 1 x cablu USB

- A Orificii de aerisire
- B Curea de gât reglabilă / flexibilă
- C Orificiu pentru încărcare
- D Buton de pornire / oprire &
Buton pentru reglarea vitezei aerului

Modul de folosire

NOTE IMPORTANTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ:

- Țineți dispozitivul departe de lichide și NU îl scufundați în lichide
- NU utilizați dispozitivul într-un loc umed. Utilizați numai într-un loc uscat
- NU încercați să scoateți sau să înlocuiți bateria încorporată
- NU utilizați lângă o flacără sau o sursă de aprindere
- NU folosiți solvenți sau alcool pentru curățare
- Utilizați numai cablul USB original inclus în pachet
- NU introduceți obiecte străine în dispozitiv
- Acest aparat se poate folosi numai cu supraveghere de către copii cu vârsta sub 8 ani și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane cu lipsă de experiență și cunoștințe, sau atunci când au învățat utilizarea sigură a produsului și cunosc riscurile utilizării.
- Copiii nu se pot juca cu aparatul.

ÎNCĂRCARE (#2, #3, #4)

Informație importantă: Aparatul Livingston Cool2Go nu este încărcat complet – pentru rezultatul optim încărcăți-l înaintea primii folosiri.

NOTĂ: Dacă aparatul Livingston Cool2Go este încărcat complet, în funcție de viteza aerului (MARE-MEDIE-JOASA) puteți să așteptați un timp de operare de 3-6 ore.

2. Conectați capătul mai mare al cablului USB la un adaptor USB, laptop, etc. (nu este inclus) #3
3. Butonul de pornire/oprire va clipi pentru a indica faptul că dispozitivul se încarcă. Când lumina încetează să mai clipească, dispozitivul este complet încărcat #4.

FOLOSIRE (#5, #6, #7)

1. Așezați dispozitivul în jurul gâtului, cu orificiile de ventilație în sus spre fata #5
2. Atașați dispozitivul la gât folosind cureaua de gât reglabilă / flexibilă #6
3. Acum apăsați butonul de pornire / oprire pentru a porni aparatul (# 7) - lumina se va aprinde, indicând că aparatul primește curent

NOTĂ: Viteza ventilatorului este MARE în mod implicit. Apăsați butonul de control al vitezei ventilatorului pentru a comuta la MEDIE și apoi din nou la scăzut

4. Când ați terminat, apăsați butonul de pornire / oprire până când dispozitivul se oprește.

Depozitare: Depozitați la un loc răcoros și uscat.

Curățare: Ștergeți produsul cu o cârpă umedă.

Date tehnice:

Model: M31426

Acumulator: acumulator Li-ion

Produs: DC5V=1A

Acumulator: 3.7V

Performanță: 1800mAh

1. Cu cablul USB furnizat conectați capătul mai mic la portul de încărcare de pe partea laterală a dispozitivului #2

La sfârșitul duratei de viață nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere normale. Duceți-l la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Acest simbol este indicat pe produs, în instrucțiunile de utilizare și pe ambalaj sau vă rugăm să contactați distribuitorul sau punctul local de colectare. Reciclarea dispozitivelor vechi este o contribuție importantă la protejarea mediului.

Bateriile nu sunt deșeuri menajere. Sunteți obligat prin lege să returnați bateriile și acumulatorii la comercianți cu amănuntul după utilizare, astfel încât să poată fi eliminate într-un mod ecologic, iar materiile prime pe care le conțin să poată fi reciclate. Returnarea bateriilor și acumulatorilor este gratuită. Recuperarea și reciclarea bateriilor uzate reprezintă o contribuție importantă la protejarea mediului, deoarece unele componente sunt toxice și dăunătoare mediului. Aceste substanțe pot pătrunde în corpul uman prin lanțul trofic. Există riscul de incendiu din cauza bateriilor vechi care conțin litiu din cauza scurtcircuitelor interne și externe. Înainte de aruncare lipiți bornele pentru a evita un scurtcircuit extern. Bateriile neinstalate sau reîncărcabile trebuie îndepărtate și aruncate separat. Duceți bateriile și acumulatorii la punctul de colectare numai când sunt descărcați.

Sunt excluse pretențiile de răspundere împotriva MediaShop pentru daune materiale sau non-proprietate (altele decât pericolul pentru viață, membre, sănătate sau vătămare corporală) care rezultă din utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate sau din informații incorecte sau incomplete de la terți, cu excepția dacă se poate dovedi că MediaShop a acționat intenționat sau cu neglijență gravă din partea sa.



MediaShop GmbH
RO: 32948394
OP 2 Oradea, CP 2
Jud Bihor, Cod poștal 410670
Telefon 318.114.000
informatii@mediashop.tv