



**Rollstempel  
Hengeres pecsét**



**MediaShop GmbH**  
**RO: 32948394**  
OP 2 Oradea, CP 2  
Jud Bihor, Cod poștal 410670  
Telefon 318.114.000  
informatii@mediashop.tv

Gebrauchsanweisung | Mod de utilizare

PLUSZ!!! Hengeres pecsét – Sigiliu cilindric

DE: Haftungsansprüche gegen die Firma Mediashop, welche sich auf Schäden (außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person, sogenannten Personenschäden), materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen seitens Dritter verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Mediashop kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. EN: Liability claims against the company Mediashop, which relate to damage (except in the case of injury to life, body or health of a person, so-called personal injuries), material or immaterial in nature caused by the use or non-use of the information provided or through the use of incorrect and incomplete information provided by third parties is fundamentally excluded, unless it can be proven that Mediashop acted with wilful intent or gross negligence RO: Este exclusă validarea unei cereri de răspundere împotriva firmei Mediashop în privința daunelor de natură materială sau intelectuală ivite prin utilizarea sau neutilizarea informațiilor puse la dispoziție respectiv ivite prin informația necorespunzătoare sau incompletă a părților terțe (cu excepția cazului de vătămare a vieții, corpului sau sănătății umane) atâta timp cât nu este dovedita infracțiunea intenționată sau neglijent grav din partea firmei Mediashop.

Importeur | Importator:

CH: MediaShop Schweiz AG | Leuholz 14. | 8855 Wangen | Svájc


EU: MediaShop GmbH | Schneiderstrasse 1., Top 1. | 2620 Neunkirchen | Ausztria

HU | AT | CHH: 0800 376 36 06 – Ingyenes forródrót | SOR +43 1 267 69 67

office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv

#1

Stempelbasis  
Baza sigiliului  
Stempelroller  
Sigiliu cilindric



Stempelkappe

Capac de

închidere \



AVERTIZARE ȘI INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ: INSTRUCȚIUNE IMPORTANTĂ DE SIGURANȚĂ: CITIȚI ȘI URMAȚI TOATE AVERTISEMENTELE ȘI INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS. UTILIZAREA NEPOTRIVITĂ POATE CAUZA RĂNIRE. PĂSTRAȚI INSTRUCȚIUNILE CU ATENȚIE

- Niciodată nu lăsați produsul la îndemâna copiilor
- Produsul nu este o jucărie
- Este posibil ca sigiliul cilindric de confidențialitate să nu ascundă perfect toate datele
- Este posibil ca urmele lăsate de sigiliul cilindric să nu reziste la solvenții puternici sau la încercările de răzuire prea puternice.
- Utilizați acest produs pentru a preveni furtul și pierderea informațiilor dumneavoastră personale
- Folosiți dispozitivul cu grijă. Urmele lăsate de sigiliul cilindric se pot îndepărta greu de pe mâini și de pe îmbrăcăminte
- Păstrați dispozitivul la temperatura camerei și ferit de temperaturi ridicate
- Când presiunea aerului se schimbă (de exemplu, la un avion), cerneala se poate scurge
- După utilizare puneți capacul înapoi pe dispozitiv.
- Utilizați sigiliul cilindric pe o linie cât mai dreaptă posibilă
- Lichid de cerneală se poate acumula în capac. Acest lucru afectează negativ funcționarea sigiliului
- Sigiliul cilindric nu poate fi reumplut



#### UTILIZARE:

1. Pentru a deschide dispozitivul, scoateți capacul. (Vezi figura #1)
2. Rotiți sigiliul încet și cu mai multă presiune asupra datelor care urmează să fie ascunse. Aplicați o presiune uniformă pentru a elimina punctele neuniforme. (Vezi figura #2)
3. După utilizare puneți capacul înapoi pe sigiliul cilindric pentru a preveni uscarea cernelei. Dacă suprafața sigiliului cilindric se usucă, produsul nu va mai funcționa corect. (Vezi figura #3)

Timpii de uscare depind de materialul folosit. Nu atingeți cerneala până când nu este complet uscată

În funcție de presiunea aplicată, o parte din cerneală poate umezi hârtia. Din acest motiv vă recomandăm să testați în prealabil sigiliul cilindric de protecție a datelor pe o bucată de hârtie.

Obiecte care nu se pot masca în mod fiabil:

- Hârtie cu suprafața dura
- Hârtie care absoarbe multă cerneală
- Hârtie cu un strat special
- Text făcut cu imprimare 3D
- Text color
- Litere mari

Praful sau murdăria de pe rola de cerneală pot afecta funcționarea sigiliului. Îndepărtați murdăria de pe rola de cerneală apăsând ușor o bandă adezivă pe aceasta. Folosirea unei perii poate deteriora cilindrul. Cerneala se poate subția dacă sigiliul cilindric este folosit de mai multe ori într-o perioadă scurtă de timp. Puteți evita această problemă dacă nu folosiți sigiliul timp de 12 ore.

Tara de origine: China