

DOZATOR AUTOMAT DE SAPUN - 051138

Introducerea bateriilor / înlocuirea bateriilor

1. Înainte de a introduce sau de a înlocui bateriile, asigurați-vă că comutatorul de pe partea de jos a dispozitivului este în poziția OPRIT.
2. Scoateți capacul compartimentului bateriei din partea de jos a dispozitivului.
3. Introduceți cele 4 baterii AAA așa cum este indicat în suportul bateriei, acordând atenție polarității corecte (+/-).
4. Așezați capacul înapoi pe compartimentul bateriei.

IMPORTANT:

Pentru a evita picurarea accidentală a săpunului, se recomandă introducerea bateriilor înainte de a umple dispozitivul cu săpun.

Aparatul trebuie curățat cu un burete umed. Nu-l scufundați în apă, deoarece acest lucru poate deteriora dispozitivul.

Încărcarea săpunului lichid:

1. Înainte de a încărca săpunul, asigurați-vă că comutatorul din partea de jos a dispozitivului este în poziția OPRIT.
2. Folosiți degetul mare pentru a apăsa distribuitorul de săpun în locul marcat și scoateți capacul!
3. Umpleți rezervorul cu săpun lichid, gel dezinfectant sau loțiune de corp. De exemplu, dacă umpleți dispozitivul cu o cremă hidratantă, asigurați-vă că acesta este diluat ca un gel dezinfectant sau un săpun lichid, altfel dispozitivul s-ar putea să nu poată distribui în mod optim.
4. Remontați capacul.

Asigurați-vă că nivelul de umplere este întotdeauna peste cel puțin 1/8 din înălțimea recipientului și sub marcajul „Max”, altfel dispozitivul nu va distribui săpunul în mod optim.

Operațiune:

1. **Setați comutatorul în poziția „OFF” pentru a opri toate funcțiile (dozator de săpun, lumină și sunet).**
2. Glisați comutatorul în poziția „ON” pentru a activa funcțiile de distribuire a săpunului, lumină și sunet.
3. Rotiți comutatorul la jumătatea distanței între „ON” și „OFF” pentru a activa funcțiile de distribuire a săpunului și iluminare.
4. Puneți mâna sub orificiul de distribuire. Senzorul de mișcare cu infraroșu încorporat îți detectează mișcarea, iar dispozitivul distribuie automat o anumită cantitate de săpun, gel dezinfectant sau loțiune de corp, în funcție de ce ai încărcat dispozitivul.

Sfaturi:

1. Dacă umpleți recipientul cu loțiune de corp, asigurați-vă că nu este prea gros, dar are consistența săpunului lichid sau a gelului dezinfectant.
2. Înlocuiți bateriile de îndată ce simțiți că dispozitivul distribuie mai puțin săpun sau că lumina sau sunetul sunt mai puțin.
3. Țineți întotdeauna strâns capacul recipientului pentru săpun când schimbați bateriile pentru a evita vărsarea săpunului la întoarcerea aparatului.

Pericole de la elemente

- Înlocuiți întotdeauna toate bateriile, nu amestecați bateriile noi și uzate. Nu utilizați baterii de diferite tipuri, mărci sau capacități. Când înlocuiți bateria, acordați atenție polarității corecte (+/-).
- Scoateți bateriile din dispozitiv dacă sunt descărcate sau dacă dispozitivul nu va fi folosit o perioadă lungă de timp. În acest fel, puteți evita daunele cauzate de scurgeri.
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie încărcate din nou.
- Contactele de conectare nu trebuie scurtcircuitate.



MediaShop GmbH
RO: 32948394
OP 2 Oradea, CP 2
Jud Bihor. Cod poștal 410670
Telefon 318.114.000
informatii@mediashop.tv