

❶ GĂSEȘTE MĂRIMEA POTRIVITĂ

– Așezați centura în jurul taliei și măsurați circumferința.

Puteți scurta cu ușurință centura dacă este necesar.

– Notă: Nu tăiați cureaua prea scurt.

Adăugați 5 cm la circumferința dvs. reală și tăiați-o acolo.

Exemplu: Dacă circumferința este de 100 cm, tăiați-o la 105 cm.

În cazul unei circumferințe de 116 cm, nu este necesară scurtarea centurii.

Important: Vă rugăm să verificați dimensiunea înainte de a scurta centura.

Nu luăm înapoi curele scurtate!

❷ DEMONTAȚI CATARAMA

– Puteți elimina și monta la loc rapid și ușor singur

catarama. Pentru a face acest lucru, încuietorea cataramei trebuie împinsă în sus, ceea ce deblochează fixarea. (Figura A)

ATENȚIE: Obiectele ascuțite pot lăsa zgârieturi.

Nu folosiți foarfece sau un cuțit pentru a deschide catarama.

❸ MONTAREA LA LOC A CATARAMEI

– Acum puneți catarama înapoi pe centura scurtată și apăsați clema de blocare înapoi în cataramă (Figurile C, D și E).

– Asigurați-vă că catarama de fixare nu acoperă suprafața de blocare a curelei. Atașați catarama la centură ca înainte.

Mențiune: Când închideți catarama, este posibil să simțiți contrapresiunea din partea curelei. Aceasta nu este o problemă, deoarece pătrunde doar în piele pentru a menține catarama în poziție.

Asigurați-vă că catarama se fixează la loc corect.

❹ ÎNCHIDERE ȘI DESCHIDERE CURELEI

– Trageți cureaua prin cataramă așa cum se arată și fixați-o la loc. La închidere, se aude un clic când piesele de prindere sunt conectate.

– Pentru deschidere, ridicați catarama și trageți cureaua afară.



MediaShop GmbH
RO: 32948394
OP 2 Oradea, CP 2
Jud Bihor, Cod poștal 410670
Telefon 318.114.000
informatii@mediashop.tv