

Instrucțiuni de utilizare - Umbrela de protecție UV

Vă rugăm să citiți cu atenție înainte de utilizare și să păstrați pentru referințe ulterioare

Părți • Umbrelă • Mâner

Asamblare • Înșurubați tija umbrelei la mâner (1).

- Rotiți mânerul de rotire în sens invers acelor de ceasornic pentru a deschide clema scaunului și a fixa umbrela pe scaun. (2)

- Rotiți parasolarul în sensul acelor de ceasornic până când parasolarul se fixează în poziție (3).

Reglarea balamalei • Umbrela de soare poate fi rotita la 180° prin apăsarea butonului din lateral și rotește ușor și ușor umbrela de soare în poziția dorită. Nu folosiți forță pentru a regla parasolarul deoarece se poate rupe (4).

Cum se deschide • Pur și simplu apăsați butonul de pe partea laterală a umbrelei pentru a deschide (5)

- Atenție: Umbrela de soare se deschide rapid, vă rugăm să nu vă apropiați prea mult de umbrela de soare la deschidere. Când deschideți umbrela de soare, nu vă apropiați de umbrelă de soare.

Curățire • Ștergeți umbrela de soare cu o cârpă moale și umedă. Ștergeți mânerul și acoperiți cu o cârpă moale și uscată.

Indepărtare • Vă rugăm să aveți grijă de mediu!

- Aruncați ambalajul în conformitate cu reglementările locale de reciclare.

- La sfârșitul duratei de viață a dispozitivului, aruncați dispozitivul într-un mod ecologic

Specificație:

Dimensiuni:

97,8 x 4,5 cm

Diametru deschis

105 cm

Material:

Metal, PP și mătase pongee



MediaShop GmbH
RO: 32948394
OP 2 Oradea, CP 2
Jud Bihor, Cod poștal 410670
Telefon 318.114.000
informatii@mediashop.tv

