

VELFORM® Epilwiz

Vă mulțumim că ați achiziționat dispozitivul de îndepărtare a părului Velform® Epilwiz care îndepărtează chiar și cele mai fine fire de păr de la rădăcină

ATENȚIE!

- Înainte de a utiliza Velform® Epilwiz pentru prima dată, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni.
- Utilizați dispozitivul Velform® Epilwiz numai în scopurile specificate în manualul de utilizare.
- Păstrați instrucțiunile de utilizare; s-ar putea să aveți nevoie de ele mai târziu
- Nu lăsați dispozitivul Velform® Epilwiz la îndemâna copiilor.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta peste opt ani, precum și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, chiar și cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția ca acestea să fie supravegheate sau să fi fost suficient instruite în utilizarea în siguranță a aparatului și că au înțeles posibilele riscuri asociate cu utilizarea dispozitivului.
- Pentru a evita riscurile, țineți dispozitivul Velform® Epilwiz oprit. Când nu este utilizat, scoateți bateria din dispozitiv.
- Păstrați întotdeauna dispozitivul Velform® Epilwiz uscat. Nu depozitați într-un loc umed, aburos sau lângă recipiente cu apă. Dacă dispozitivul cade în apă, nu-l atingeți și nu mai utilizați dispozitivul sub nicio circumstanță.
- Utilizați întotdeauna dispozitivul Velform® Epilwiz pe pielea curată, uscată, fără produse cosmetice și loțiuni.
- Asigurați-vă că țineți dispozitivul Velform® Epilwiz departe de gene, păr și îmbrăcăminte în timpul utilizării, deoarece acestea pot fi ciupite de dispozitiv.
- Nu utilizați aparatul Velform® Epilwiz: pe pielea cu acnee, pe pielea cu alunițe, dacă aveți diabet, eczeme, sângerări, aveți imunodeficiență, rozacee, vene varicoase sau răni, sau dacă pielea este iritată sau inflamată. În astfel de cazuri, asigurați-vă că cereți sfatul medicului dumneavoastră înainte de utilizare.
- Dacă aveți vreo boală anterioară, consultați-vă medicul înainte de a utiliza dispozitivul. - Dacă utilizați un stimulator cardiac, consultați medicul înainte de a utiliza dispozitivul.
- Dacă nu v-ați îndepărtat niciodată părul de pe corp sau nu l-ați îndepărtat de mult timp, este posibil să aveți o senzație de mâncărime sau disconfort după utilizarea dispozitivului. După prima utilizare acest lucru nu va mai fi cazul. Simțiți aceste simptome deoarece Velform® Epilwiz îndepărtează firele de păr de la rădăcini.
- Deoarece aparatul Velform® Epilwiz îndepărtează părul de la rădăcină, părul nou poate crește sub piele. Dacă se întâmplă acest lucru, vă recomandăm să frecăți zona afectată cu mișcări de masaj folosind un burete de lufa pentru a elibera firele de păr.
- Dacă aveți pete roșii sau iritații pe piele mai mult de trei zile după utilizarea dispozitivului, consultați un medic.
- Ștergeți aparatul Velform® Epilwiz înainte și după fiecare utilizare pentru a preveni contactul bacteriilor cu pielea, deoarece aceste bacterii pot provoca iritații ale pielii.
- Pentru a îndepărta părul de pe linia bikini și subsuoară, vă recomandăm să ștergeți sau să exfoliați pielea afectată înainte de utilizare pentru a elibera firele de păr încarnate. Dacă aceste zone nu au fost depilate mult timp, este indicat să tundeți sau să radeți zona înainte de primul tratament.

DESCRIERE

1. Compartiment pentru baterie
2. Buton ON/OFF (pornire / întrerupere)
3. Capac de protecție pentru capul de epilare
4. Accesoriu pentru zone sensibile
5. LED

MOD DE FOLOSIRE

1. Introduceți o baterie AA de 1,5 V în compartimentul pentru baterii din partea de jos a aparatului Velform® Epilwiz și închideți compartimentul. Bateria nu este inclusă în pachet.
2. Pentru a deschide compartimentul bateriei, rotiți aparatul Velform® Epilwiz spre stânga (în direcția indicată de simbolul Δ).
3. Pentru a închide compartimentul, rotiți aparatul Velform® Epilwiz în direcția opusă până când se

aude un clic.

4. Când utilizați dispozitivul Velform® Epilwiz, pentru a evita disconfortul, folosiți cealaltă mână pentru a tensiona suprafața pielii în zona în care lucrați cu dispozitivul.
5. Porniți aparatul Velform® Epilwiz glisând butonul ON/OFF spre dreapta (poziția 1). Lumina LED se aprinde.
6. Aparatul nu trebuie să fie apăsat pe zona pielii care urmează să fie epilată.
7. Pentru a cunoaște dispozitivul, vă recomandăm să îl încercați mai întâi pe pielea bărbiei.
8. Glisați aparatul Velform® Epilwiz peste piele în direcția opusă creșterii părului.
9. Când ați terminat de utilizat dispozitivul, glisați butonul ON/OFF în poziția 0 (OFF, oprire).
10. Accesoriul pentru zonele sensibile (4) este utilizat pentru îndepărtarea părului în zonele sensibile. Dacă scopul este o îndepărtare mai profundă a părului sau zona nu este sensibilă, îndepărtați acest accesoriu și utilizați aparatul Velform® Epilwiz cu capul complet expus. Pur și simplu glisați accesoriul pentru zonele sensibile în sus pentru a-l scoate din dispozitiv.
11. Curățați capul epilatorului cu atenție după fiecare utilizare (consultați secțiunea Curățarea dispozitivului)
12. Vă recomandăm să folosiți o cremă hidratantă după îndepărtarea părului pentru a calma pielea iritată
13. Dacă îndepărtați firele de păr pentru prima dată, vă recomandăm să faceți îndepărtarea seara, astfel încât roșeața să dispară în timpul nopții.

SFATURI UTILE

- Puteți utiliza aparatul Velform® Epilwiz pentru îndepărtarea părului de pe pielea de deasupra buzelor superioare, obrazilor, bărbiei și între sprâncene.
- Aparatul Velform® Epilwiz poate fi folosit pentru a îndepărta părul de pe sprâncene și din jurul sprâncenelor, dar nu îl utilizați pentru a modela sprâncenele.
- Pentru epilarea părului picioarelor, linia bikini sau la subraț, firele de păr trebuie să aibă o lungime de cel puțin 5 mm
- Fiți foarte atenți când îndepărtați părul de deasupra buzei superioare. Întindeți pielea cu degetele.

CURĂȚAREA DISPOZITIVULUI

1. Înainte de a curăța dispozitivul, asigurați-vă că dispozitivul Velform® Epilwiz este oprit și scoateți bateria.
2. Scoateți accesoriul pentru zonele sensibile.
3. Utilizați o perie de curățare pentru a îndepărta firele de păr prinse în dispozitiv.

IMPORTANT: Pentru a îndepărta urmele de ulei sau grăsime, folosiți vată cu câteva picături de alcool. Nu înmuiați vata cu alcool.

BATERIE

Înlocuiți bateria dacă este necesar. Deschideți compartimentul rotind aparatul Velform® Epilwiz la stânga (spre marcajul AJ) Fig. A.

Introduceți o baterie AA în dispozitiv conform marcajelor de polaritate de pe produs. Puneți înapoi capacul bateriei ajustând aparatul Velform® Epilwiz în poziția 0. Înainte de a înlocui bateria, asigurați-vă că mâinile și dispozitivul sunt uscate.

Nu încărcați bateriile normale.

Nu amestecați diferitele tipuri de baterii și nu utilizați baterii noi și vechi împreună. Păstrați întotdeauna bateriile nefolosite în ambalajul lor original, departe de obiecte metalice care ar putea provoca un scurtcircuit.

În timpul utilizării, păstrați aparatul Velform® Epilwiz departe de gene, păr și îmbrăcăminte.

- Nu utilizați aparatul Velform® Epilwiz: pe pielea cu acnee, pe pielea cu alunițe, dacă aveți diabet, eczeme, sensibilități ale sângelui, imunodeficiență, rozacee, vene varicoase sau răni, sau dacă pielea este iritată sau inflamată. În astfel de cazuri, asigurați-vă că cereți sfatul medicului dumneavoastră înainte de utilizare.

- Dacă aveți vreo boală anterioară, consultați-vă medicul înainte de a utiliza dispozitivul. - Dacă utilizați un stimulator cardiac, consultați medicul înainte de a utiliza dispozitivul.

- Dacă nu v-ați îndepărtat niciodată părul de pe corp sau nu l-ați îndepărtat de mult timp, este posibil să aveți o senzație de mâncărime sau disconfort după utilizarea dispozitivului. După prima utilizare, acest lucru nu va mai fi cazul. Simțiți aceste simptome deoarece aparatul Velform® Epilwiz îndepărtează firele de păr de la rădăcini.

- Deoarece aparatul Velform® Epilwiz îndepărtează părul de la rădăcină, părul nou poate crește sub piele. - Dacă se întâmplă acest lucru, vă recomandăm să frecăți zona afectată cu mișcări de masaj folosind un burete de lufa pentru a elibera firele de păr.

- Dacă aveți pete roșii sau iritații pe piele mai mult de trei zile după utilizarea dispozitivului, consultați un medic.
- Ștergeți aparatul Velform® Epilwiz înainte și după fiecare utilizare pentru a preveni contactul bacteriilor cu pielea, deoarece aceste bacterii pot provoca iritații ale pielii.
- Pentru a îndepărta părul de pe linia bikini și subsuoară, vă recomandăm să ștergeți sau să exfoliați pielea afectată înainte de utilizare pentru a elibera firele de păr încarnate. Dacă aceste zone nu au fost depilate mult timp, este indicat să tundeți sau să radeți zona înainte de primul tratament.

DESCRIERE

1. Compartiment pentru baterie
2. Buton ON/OFF (pornire / întrerupere)
3. Capac de protecție pentru capul de epilare
4. Accesoriu pentru zone sensibile
5. LED

MOD DE FOLOSIRE

1. Introduceți o baterie AA de 1,5 V în compartimentul pentru baterii din partea de jos a aparatului Velform® Epilwiz și închideți compartimentul. Bateria nu este inclusă în pachet. Pentru a deschide compartimentul bateriei, rotiți aparatul Velform® Epilwiz spre stânga (în direcția indicată de simbolul Δ).
- Pentru a închide compartimentul, rotiți aparatul Velform® Epilwiz în direcția opusă până când se aude un clic.
2. Când utilizați dispozitivul Velform® Epilwiz, pentru a evita disconfortul, folosiți cealaltă mână pentru a întinde suprafața pielii în zona în care lucrați cu dispozitivul.
3. Porniți aparatul Velform® Epilwiz glisând butonul ON/OFF spre dreapta (poziția 1). Lumina LED se aprinde.
4. Aparatul nu trebuie să fie apăsat pe zona pielii care urmează să fie epilată.
5. Pentru a cunoaște dispozitivul, vă recomandăm să îl încercați mai întâi pe pielea bărbiei.
6. Glisați aparatul Velform® Epilwiz peste piele în direcția opusă creșterii părului.
7. Când ați terminat de utilizat dispozitivul, glisați butonul ON/OFF în poziția 0 (OFF, oprire).
8. Accesoriu pentru zonele sensibile (4) este utilizat pentru îndepărtarea părului în zonele sensibile. Dacă scopul este o îndepărtare mai profundă a părului sau zona nu este sensibilă, îndepărtați acest accesoriu și utilizați aparatul Velform® Epilwiz cu capul complet expus. Pur și simplu glisați accesoriul pentru zonele sensibile în sus pentru a-l scoate din dispozitiv.
9. Curățați capul epilatorului cu atenție după fiecare utilizare (consultați secțiunea Curățarea dispozitivului)
10. Vă recomandăm să folosiți o cremă hidratantă după îndepărtarea părului pentru a calma pielea iritată
11. Dacă îndepărtați firele de păr pentru prima dată, vă recomandăm să faceți îndepărtarea seara, astfel încât roșeața să dispară în timpul nopții.

SFATURI UTILE

- Puteți utiliza aparatul Velform® Epilwiz pentru îndepărtarea părului de pe pielea de deasupra buzelor superioare, obrazilor, bărbiei și între sprâncene.
- Aparatul Velform® Epilwiz poate fi folosit pentru a îndepărta părul de pe sprâncene și din jurul sprâncenelor, dar nu îl utilizați pentru a modela sprâncenele.
- Pentru epilarea părului picioarelor, linia bikini sau la subraț, firele de păr trebuie să aibă o lungime de cel puțin 5 mm
- Fiți foarte atenți când îndepărtați părul de deasupra buzei superioare. Întindeți pielea cu degetele.

CURĂȚAREA DISPOZITIVULUI

1. Înainte de a curăța dispozitivul, asigurați-vă că dispozitivul Velform® Epilwiz este oprit și scoateți bateria.
2. Scoateți accesoriul pentru zonele sensibile.
3. Utilizați o perie de curățare pentru a îndepărta firele de păr prinse în dispozitiv.

IMPORTANT: Pentru a îndepărta urmele de ulei sau grăsime, folosiți vată cu câteva picături de alcool. Nu înmuiați vata cu alcool.

BATERIE

Înlocuiți bateria dacă este necesar. Deschideți compartimentul rotind aparatul Velform® Epilwiz la stânga (spre marcajul AJ) Fig. A.

Introduceți o baterie AA în dispozitiv conform marcajelor de polaritate de pe produs. Puneți înapoi capacul bateriei ajustând aparatul Velform® Epilwiz în poziția 0. Înainte de a înlocui bateria, asigurați-vă că mâinile și dispozitivul sunt uscate.

Nu încărcați bateriile normale.

Nu amestecați diferitele tipuri de baterii și nu utilizați baterii noi și vechi împreună. Păstrați întotdeauna bateriile nefolosite în ambalajul lor original, departe de obiecte metalice care ar putea provoca un scurtcircuit.

- Scoateți bateriile din aparat dacă nu intenționați să-l utilizați o perioadă lungă de timp.

■ Nu așezați niciodată bateriile lângă foc, deoarece pot exploda.

GARANȚIE DE CALITATE:

Acest produs este acoperit de o garanție pentru defecte de fabricație pe durata specificată în legile în vigoare în fiecare țară.

Această garanție nu acoperă daunele rezultate din utilizare greșită, utilizare comercială neglijentă, uzură anormală, accident sau utilizare greșită.

URMĂTOARELE SUNT VALABILE NUMAI ÎN AUSTRALIA ȘI NOUA ZELANDĂ:

Acest produs are anumite garanții pentru consumatori. Acestea sunt cerute de legea Australiana pentru Protecția Consumatorului și Legea pentru Protecția Consumatorului din Noua Zeelandă din 1993; ambele servesc la protejarea intereselor consumatorilor. Nu există o garanție expresă pentru acest produs în Australia și Noua Zeelandă. Alineatul de mai sus se aplică altor țări.

ATENȚIE

ELIMINAREA PRODUSULUI CA DEȘEU ÎN CONFORMITATE CU MATERIALUL PROPRIU

--Simbolul coșului de gunoi șters înseamnă că ar trebui să fiți conștienți și să respectați reglementările locale cu privire la eliminarea acestui tip de produs ca deșeu.

Nu aruncați acest produs ca alte deșeuri menajere.

Aruncați produsul în conformitate cu reglementările locale aplicabile.

Dispozitivele electrice și electronice conțin substanțe periculoase care pot avea un efect dăunător asupra mediului și/sau...



MediaShop GmbH

RO: 32948394

OP 2 Oradea, CP 2

Jud Bihor, Cod poștal 410670

Telefon 318.114.000

informatii@mediashop.tv