

3 V 1 ODSTRAŇOVAČ CHLPOV Z NOSA A UŠÍ



3 V 1 ODSTRAŇOVAČ CHLPOV Z NOSA A UŠÍ

INŠTRUKCIE

Ďakujeme, že ste si kúpili odstraňovač ochlpenia z nosa a uší 4 v 1. Zariadenie používajte len na odstránenie chlpkov nosa a uší. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto pokyny a nechajte si ich na budúce použitie.

PRÍSLUŠENSTVO:

- Môže byť použitý bez kábla
- Hlava strihu uší/nosa
- Jemná rezacia hlava
- Holiaca hlava
- Zastrihávač na bradu/fúzy
- Pracuje s 2 batériami AAA (vrátane nie)

VKLADANIE BATÉRIÍ:

1. Otvorte priehradku na batérie. Stlačte obe strany a vytiahnite kryt zo zariadenia (nepoužívajte príliš veľa sily).
2. Vložte 2 batérie AAA s pólmí + a - ako je uvedené v priehradke na batérie.
3. Zatvorte priehradku na batérie.

ZASTRIHÁVAČ S HLAVOU ZASTRIHÁVAČA VLASOV NOSA /UCHA



1. Nainštalujte hlavu zastrihávača chlpkov ucha / nosa na piest.
2. Zapnite/vypnite prístroj.
3. Teraz opatrne držte rezač pomaly pri ušiach alebo nose a odstráňte kožušinu. Vložte zariadenie do uší alebo nosa.
4. Posuňte rezač do ucha alebo nosa a odstráňte nežiaduce vlasy kruhovým pohybom. Zariadenie nekladajte príliš hlboko do uší alebo nosa

Poznámka: Z hygienických dôvodov zariadenie a jeho príslušenstvo používa

len jedna osoba naraz.

STRIHANIE LÍNIE KRKU A BRADY



1. Pripojte jemnú reznú hlavu k zariadeniu
2. Zapnite zariadenie pomocou tlačidla ZAPNUTIE / VYPNUTIE.
3. Skrátte nežiaduce chlčky pomalými, stabilnými pohybmi. Ak chcete dosiahnuť dobrý výsledok, uistite sa, že príslušenstvo vždy príde do kontaktu s pokožkou.

HOLENIE TVÁRE HOLIACOU HLAVOU



1. Holiacu hlavu položte na prístroj.
2. Zapnite zariadenie pomocou tlačidla ZAPNUTIE/VYPNUTIE.
3. Teraz oholte tvár pomalými a opatrnými pohybmi.

Dôležité: Holiacu hlavu vždy udržiavajte v kontakte s pokožkou. Holiaca hlava by sa mala ľahko posúvať na pokožke. Ak je to potrebné, natiahnite pokožku voľnými rukami, aby ste dosiahli lepší výsledok.

ČISTENIE SPOTREBIČA

1. Odstráňte vlasy z príslušenstva po každom použití štetcom.
2. Pre intenzívnejšie čistenie čistíte príslušenstvo len horúcou a studenou vodou.
3. Pre ešte intenzívnejšie čistenie je možné hlavu zariadenia odstrániť zo zariadenia otočením v smere hodinových ručičiek.
4. Teraz je možné obe časti čistiť pod tečúcou vodou.
5. Položte hlavu späť na zariadenie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VAROVANIE - znížiť riziko zranenia osôb:

1. Toto zariadenie používajte iba v domácnosti a používajte ho len na popísané účely.
2. Pred použitím zariadenia skontrolujte, či nie je zariadenie poškodené. Ak je zariadenie poškodené, nemalo by sa používať. Ak rezačka zlyhá, môže spôsobiť poškodenie kože. V prípade náhradných dielov sa obráťte na zákaznícky servis.
3. Na opravu vždy používajte originálne náhradné diely.
4. Nepoužívajte iné príslušenstvo ako príslušenstvo spojené so zariadením.
5. Časť zariadenia obsahujúceho motor nesmie prísť do styku s vodou.
6. Staré batérie zlikvidujte v súlade s platnými predpismi o nakladaní s odpadom.



Forgalmazza:



Telemarketing International Kft.
H-9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: + 36-96/961-000
Fax: + 36-96/616-662
www.wsteshop.hu