

OCHRANNÁ FÓLIA DO RÚRY

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Všeobecné informácie

- Pred prvým použitím si najprv prečítajte tento návod na používanie.
- Návod uchovávajte na bezpečnom mieste. Ďalej odovzdajte všetky dokumenty, keď výrobok dáte tretej osobe.
- Výrobok používajte iba podľa určenia. Iné používanie alebo úprava výrobku sa považuje za nesprávne používanie, môže spôsobiť zranenia a škody. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nevhodným používaním.
- Výrobok nie je určený na komerčné používanie.

Bezpečnostné opatrenia

UPOZORNENIE

Predstavuje nebezpečenstvo ohrozenia života a nehôd pre batoľatá a deti! Nikdy nenechávajte deti s balením bez dozoru. Baliaci materiál predstavuje riziko udusenía. Drobné súčiastky je možné prehltnúť! Deti často podceňujú nebezpečenstvá!

Ochrannú fóliu nezohrievajte nad teplotu 260 °C. Predchádzajte kontaktu s ohňom! Nepoužívajte na ochrannej fólii ostré predmety, nepoužívajte ju ako podložku na krájanie!

Návod na používanie

- Fóliu umiestnite na plech alebo nádobu na pečenie. Pripravte jedlo obvyklým spôsobom, ale plech alebo nádobu na pečenie nevymastite maslom / olejom.
- K čisteniu používajte teplú vodu a jemný čistiaci prostriedok.

Prednosti

Ochrannú fóliu môžete používať v hociakej rúre (plynovej, elektrickej alebo mikrovlnnej rúre). Vďaka ochrannej fólii už nemusíte formu na pečenie alebo plech vymastiť maslom alebo olejom, a jedlá sa dajú na konci pečenia ľahko vybrať.

Nápady

Obe strany ochrannej fólie môžete používať niekoľko mesiacov. Môžete odstrihnúť na požadovanú veľkosť. Je výborná na pečenie zákuskov.

Technické údaje

- Rozmery: cca. 33 x 40 cm
- Materiál: plast, nepríľnavá povrchová úprava



Distribútor:

MediaShop GmbH 930 07,
Medvedov, Post Box 17,
Tel.: 421 220 990 800
www.mediashopsk.eu