



Made in China | 12221 | 022021

® 5151 - NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Súčiastky (obr. č. 1.)

- A: Ochranný kryt
- B: Ochrana čepele
- C: Vonkajšia časť strihacej hlavice
- D: Vnútoraná časť strihacej hlavice
- E: Spínač
- F: Kryt prístroja
- G: Kryt priehradky na batériu
- H: Čistiaca kefka

Pred prvým použitím

Tento prístroj slúži výlučne na zastrihávanie chĺpkov z nosa a uší. Nie je vhodný na iné účely.

Výmena batérie (obr. č. 2.)

Stlačte kryt priehradky na batériu a stiahnite ho k jeho odstráneniu. Vložte batériu typu AA. Vykonajte tieto kroky v opačnom poradí k uzatvoreniu krytu priehradky na batériu.

Používanie prístroja (obr. č. 3.)

Zapnite prístroj stlačením spínača. Priložte koniec vonkajšej časti strihacej hlavice do nosa alebo ucha k zastrihávaní chĺpkov.

Údržba (obr. č. 4.)

K odstráneniu, výmene alebo čistení čepele je nevyhnutné, aby ste prístroj vypli. K odstráneniu vonkajšej časti strihacej hlavice nastavte znak (a) k znaku (b), a vonkajšiu časť ťahajte smerom hore. Oddeľte vnútornú časť od vonkajšej. Handrou očistite čepele, aby ste odstránili chĺpky, prach atď. Potom nasadte naspäť vnútornú časť do vonkajšej časti. K jej namontovaniu na vonkajšiu časť strihacej hlavice nastavte k sebe znaky (a) a (b) následne otočte v smere chodu hodinových ručičiek, kým nezapadne na svoje miesto.

Upozornenie

Prístroj vložte do nosa alebo ucha len do konca vonkajšej časti strihacej hlavice. Prístroj nepoužívajte, ak vonkajšia strihacia hlavica alebo čepele sú zahnuté alebo inak poškodené – môže to spôsobiť poranenie nosa alebo uší.



Distribútor:



MediaShop GmbH 930 07,
Medvedov, Post Box 17,
Tel.: 421 220 990 800
www.mediashopsk.eu