

## «Pocket» Elektrický kuchynský nôž

Číslo materiálu: 25887

### Návod na použitie

Pozorne si prečítajte tento návod na použitie a uchovajte ho pre neskoršiu potrebu.

"Pocket" elektrický kuchynský nôž je ideálnym pomocníkom na krájanie mrazených výrobkov a chrumkavých jedál.

#### NÁVOD

1. Univerzálny nôž je vhodný na krájanie chrumkavých jedál (dusené mäso, chlieb, ovocie, zelenina, atď.).
2. Nôž k tvrdým výrobkom je vhodný na krájanie hlavne mrazených výrobkov.
3. Nikdy s ním nepokúšajte krájať kosti.
4. Nože zostanú vždy ostré v dôsledku stáleho trenia počas používania. Nikdy ich neostrite.

#### MONTÁŽ

1. Napájacie vedenie vždy vytiahnite zo zásuvky, keď práve vymieňate čepeľ, alebo prístroj práve nepoužívate.
2. Nože sú veľmi ostré. Nože chytte vždy po tupej strane alebo po držiaku.
3. Keď nože sú rozobraté, čap jedného noža musíte vsunúť do štrbiny druhého noža, kým sa nespoja.
4. Nože chytte za držiak a držte čepeľovou stranou smerom dole. Vsuňte ich do motorovej časti, kým nezapadnú na miesto.

#### POUŽÍVANIE

1. Pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
2. Stlačte bezpečnostný spínač, pričom prístroj držte za rukoväť. Následne palcom stlačte spínač a posuňte ho dopredu.
3. Pre vypnutie pustite spínač.

#### RADY

1. Nechajte, aby nôž sám prešiel po jedle. Píliaci pohyb nie je potrebný.
2. Krájajte okolo kosti. Nikdy sa nepokúšajte prerezať kosť.

#### ČISTENIE

1. Vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
2. Čepele môžete umývať teplou saponátovou vodou. Dôkladne ich opláchnite a osušte.
3. Motorová časť a vedenie môže byť čistené vlhkou handrou.
4. Motorovú časť nikdy neponárajte do vody alebo inej tekutiny a nikdy nedávajte pod tečúcu vodu.

#### BEZPEČNOSŤ

1. Prístroj nikdy neponárajte od vody alebo inej tekutiny. Môžete tak predísť elektrickému skratu.
2. Prístroj nikdy nenechávajte počas fungovania bez dozoru. Venujte osobitnú pozornosť prístroji, ak sú v blízkosti deti.
3. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, ak prístroj práve nepoužívate, pri odstránení alebo namontovaní príslušenstva a pred čistením prístroja.
4. Vyhýbajte sa dotyku pohybujúcich sa súčiastok.
5. Ak sa prístroj alebo vedenie poškodilo, doporučujeme, aby ste prerušili používanie prístroja a nechali ho opraviť v odbornom servise. Poškodené vedenie môže vymeniť iba odborník na zákazníckej linke.
6. Používanie nepriloženého alebo neodporúčeného príslušenstva je nebezpečné.
7. Prístroj nepoužívajte na voľnom priestranstve.
8. Uistite sa, že vedenie alebo predlžovací kábel je umiestnený tak, že nikto sa nemôže na nich potknúť a nedotýkali sa nijakého horúceho povrchu.
9. Nože sú veľmi ostré. Buďte opatrný. Používajte ho vždy tak, že sa koniec čepele smeroval od vášho tela.