

Használati útmutató

EverLoc

EverLoc termékek felhelyezése

1. Alaposan tisztítsa meg a felületet. **(1. kép)**
2. Távolítsa el a tapadókorong hátulján található védőburkolatot.
3. Távolítsa el a sapkát a tapadókorongról, és tegye félre. **(2. kép)**
4. Tartsa a tapadókorongot hátulról a tartóeszközhöz. **(3. kép)**
5. Enyhén csavarja rá a kupakot (a) és az (b) közbenső gyűrűt a tapadókorongra a tartóeszköz másik oldaláról. **(4. kép)**
6. Nyomja rá a tapadókorongot arra a felületre, ahová fel szeretné helyezni a tapadókorongot. A tapadókorong most már magától a felülethez tapad, még akkor is, ha elengedi. **(5. kép)**
7. Húzza meg a kupakot az óramutató járásával megegyező irányban. **(6. kép)**
8. Ha több, mint egy tapadókorongot szeretne elhelyezni, ugyanaz az eljárás, mint az 1–7. pont. Először megfelelően igazítsa be a második tapadókorongot vízszintesen és függőlegesen, mielőtt meghúzza a kupakot az óramutató járásával megegyező irányba.

EverLoc termékek eltávolítása

1. Lazítsa meg teljesen a kupakot az óramutató járásával ellentétes irányba, és tegye félre.
2. Távolítsa el a tapadókorong fedelét a tapadókorongról, és tegye azt is az félre. **(7. kép)**
3. Lassan és óvatosan az ujjával távolítsa el a tapadókorongot a felületről. **(8. kép)**
4. Helyezze a tapadókorongot kb. 10 percre meleg vízbe, majd hagyja teljesen megszáradni **(9. ábra)**
5. Ezután a tapadókorongot ismét szerelje össze, és használatra kész egy új helyen.

Tudnivaló

Az EverLoc nem tapad porózus felületekre, mint például kezeletlen kő, kezeletlen fa, terrakotta stb., mivel ezek az anyagok légáteresztőek, ezért nem tud a vákuum kialakulni.



www.everloc.com
Leuholz 14
8855 Wangen
Svájc

