

Drain Buster duguláselhárító
Használati utasítás

Mostantól könnyedén tisztíthatja az eldugult lefolyókat a levegőnyomás erejével. Környezetszennyező, agresszív vegyszerektől mentes és a lehető legegyszerűbb módszer.

A. teljes dugulásnál (áll a víz)

1. Szigetelje le a túlfolyókat.
2. Helyezze fel a gumi adaptert.
3. Pumpálja fel a Drain Buster-t. Ehhez tartsa a nyomástartályt lefelé, miközben a gumi adapter csőtoldatával lefelé néz.
4. Pumpálja tovább a Drain buster-t (kb. 5-7-szer, amíg már nem megy tovább), hogy a dugattyú leszigeteljen.
5. A ravasz segítségével lője ki a tárolt nyomást. Ehhez a Drain Buster-t nyomja szorosan a lefolyóhoz. Ha elsőre nem tapasztalja a kívánt eredményt, akkor ismételje meg többször a folyamatot.

B. Nehezen lefolyó víz (részleges dugulás)

1. Szigetelje le a túlfolyókat.
2. Helyezze fel a gumi adaptert.
3. Pumpálja fel a Drain Buster-t. Ehhez tartsa a nyomástartályt lefelé, miközben a gumi adapter csőtoldatával lefelé néz.
4. Pumpálja tovább a Drain Buster-t (kb. 5-7-szer, amíg már nem megy tovább), hogy a dugattyú leszigeteljen. Tegyen egy kevés mosogatószert a lefolyóba, majd öntsön rá forró vizet (ez leoldja az olajat és az egyéb szennyeződéseket). Várjon mindenkorban legalább 20 percet, amíg a forró víz megteszi hatását. Amint kihúlt, használhatja a Drain Buster-t.
5. A ravasz segítségével lője ki a tárolt nyomást. Ehhez a Drain Buster-t nyomja szorosan a lefolyóhoz. Ha elsőre nem tapasztalja a kívánt eredményt, akkor ismételje meg többször a folyamatot.

C. Kád és zuhanyzó

Itt mindenkorban szükséges, hogy 10-15 cm mosogatószerekkel vegyített forró vizet engedjen a kádba (vagy zuhanytálcába). A kád lefolyóját zárja le a dugóval. Húzza ki a dugót, és a Drain Bustert a 3. pontban leírtak szerint használja, miközben a víz lefolyik.

D. Pumpáló erő

Fürdőkádak, zuhanytálca, mosdókagyló, bidé és kis lefolyók esetében 4-6-szor szükséges felpumpálni.
WC, padlólefolyó esteében 12-15-szor szükséges felpumpálni.

Tipp: Többszöri gyenge lövéssel különösen kímélő módon tisztíthatja a csöveket.

Fontos:

1. **GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ!**
2. Figyeljen arra, hogy amikor elteszi a Drain Buster-t, az ne legyen nyomás alatt.
3. Nagy levegőnyomás esetén ajánlott a rosszul illeszkedő szifonokat megtámasztani.
4. Defektes sifonokért és csővezetékekért nem vállalunk felelősséget.



Drain Buster proti ucpaní
Instrukce

Od této chvíle můžete snadno čistit ucpané odtoky silou vzduchu. Znečišťující, bez agresivních chemikálií a nejjednoduší možný způsob.

E. v úplném zablokování (stojící voda)

1. Izolujte přepad.
2. Nainstalujte adaptér gumy.
3. Napumpujte vypouštěcí buster. Chcete-li to provést, držte tlakovou nádrž směrem dolů, zatímco gumový roztok z trubky směřuje dolů.
4. Pokračujte v čerpání vypouštěcí sběrnice (asi 5-7krát, dokud nebude pokračovat), abyste izolovali píst.
5. Pomocí spouště můžete vypálet uložený tlak. Pro toto teplo stiskněte pevně vypusťte Buster, abyste vypouštěli. Pokud zpočátku nevidíte požadované výsledky, opakujte postup několikrát.

F. Voda, která je obtížně odtékávána (částečné zablokování)

1. Izolujte přepad.
2. Nainstalujte adaptér gumy.
3. Napumpujte vypouštěcí buster. Chcete-li to provést, udržujte tlak dolů, zatímco roztok trubky gumového adaptéra směřuje dolů.
4. Pokračujte v čerpání vypouštěcího busteru (asi 5-7krát, dokud nebude pokračovat), abyste izolovali píst. Vložte do odtoku malou mycí kapalinu a nalijte na ni vroucí vodu (tím se uvolní olej a další nečistoty). Nezapomeňte počkat nejméně 20 minut, než horká voda účinně proudí. Jakmile je zima, můžete použít odtokový buster.
5. Pomocí spouště vystřelte uložený tlak. Pro toto teplo stiskněte pevně vypusťte Buster, abyste vypouštěli. Pokud zpočátku nevidíte požadované výsledky, opakujte postup několikrát.

G. Vana a sprcha

Zde je naprosto nezbytné povolit teplou vodu smíchanou s 10-15 cm mycího prostředku ve vaně (nebo ve sprše). Zavřete odtok vany zátkou. Odpojte a použijte vypouštěcí kolektor, jak je popsáno v bodě 3, když voda odtéká.

H. Čerpací výkon

Pro vany, sprchy, umyvadla, bidety a malé odtoky je nutné je pumpovat 4-6krát.
Ve večerních hodinách musí být toalety a podlahové odtoky čerpány 12-15krát.

Tip: S několika nízkými záběry můžete trouby čistit obzvláště jemným způsobem.

Důležité:

1. ZŮSTAŇTE MIMO DOSAH DĚtí.
2. Ujistěte se, že když položíte odtokový buster, není pod tlakem.
3. V případě vysokého tlaku vzduchu se doporučuje podporovat špatně vybavené sifony.
4. Nejsme zodpovědní za ploché kolejnice nebo trubky.



Drain Buster proti upchávaniu

Inštrukcie

Odteraz môžete ľahko čistiť upchaté odtoky silou vzduchu. Znečisťujúce, bez agresívnych chemikálií a najjednoduchší možný spôsob.

I. pri úplnej blokáde (stojaca voda)

1. Izolujte pretečenie.
2. Nainštalujte gumový adaptér.
3. Pumpujte odtokový buster. Za týmto cieľom držte tlakovú nádrž smerom nadol, zatiaľ čo gumový roztok z trubice smeruje nadol.
4. Pokračujte v čerpaní zbernice odtoku (asi 5-7x, kým už nebude pokračovať), aby piest izoloval.
5. Použite spúšť, ktorá pomáha vystreliť uložený tlak. Pre toto teplo stlačte Drain Buster pevne k odtoku. Ak sa spočiatku nezobrazujú požadované výsledky, postup zopakujte niekoľkokrát.

J. Voda, ktorá sa ťažko vypustí (čiastočné zablokovanie)

1. Izolujte pretečenie.
2. Nainštalujte gumový adaptér.
3. Pumpujte odtokový buster. Ak to chcete urobiť, držte tlak nadol, zatiaľ čo roztok trubice gumového adaptéra smeruje nadol.
4. Pokračujte v čerpaní Drain busteru (asi 5-7 krát, kým už nebude pokračovať), aby sa piest izoloval. Do odtoku vložte malú kvapalinu na umývanie riadu a potom na ňu nalejte vriacu vodu (to uvoľní olej a iné nečistoty). Nezabudnite počkať aspoň 20 minút, kým horúca voda bude účinkovať. Akonáhle je zima, môžete použiť Drain buster.
5. Pomocou spúšťe vystrelte uložený tlak. Pre toto teplo stlačte Drain Buster pevne k odtoku. Ak sa spočiatku nezobrazujú požadované výsledky, postup zopakujte niekoľkokrát.

K. Vaňa a sprchovací kút

Tu je absolútne nevyhnutné umožniť horúcu vodu zmiešanú s 10-15 cm čistiaceho prostriedku na umývanie riadu do vane (alebo sprchy). Zavorte odtok vane zástrčkou. Odpojte a používajte odtokový zberač, ako je opísané v oddiele 3, zatiaľ čo voda odteká.

L. Čerpacia síla

Pre vane, sprchy, umývadlá, bidety a malé odtoky je potrebné ho čerpať 4-6 krát .

Vo večerných hodinách toaliet a podlahových vpustkov je potrebné čerpať 12-15 krát.

Tip: S viacerými slabými zábermi môžete rúry čistiť obzvlášť jemným spôsobom.

Dôležité:

1. DRŽTE SA MIMO DOSAHU DETÍ.
2. Uistite sa, že keď odložíte odtokový buster, nie je pod tlakom.
3. V prípade vysokého tlaku vzduchu sa odporúča podporovať zle priliehajúce sifóny.
4. Nie sme zodpovední za ploché koľajnice alebo potrubia.



DRAIN BUSTER PENTRU DESFUNDAT CONDUCTE

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Acum puteți curăța foarte ușor conductele înfundate cu puterea presiunii aerului, în cel mai simplu mod, fără chimicale, protejând mediul înconjurător!

A. Înfundare totală (apa stă – nu se scurge deloc)

1. Astupați orificiile de scurgere a supraplinului
2. Montați adaptorul din cauciuc
3. Pompați aer în Drain Buster. Pentru a face acest lucru țineți rezervorul de presiune în jos, în timp ce prelungirea din țeavă a adaptorului de cauciuc se îndreaptă în jos.
4. Pompați în continuare (cca 5 – 7 ori), până face presiune în rezervor.
5. Cu ajutorul trăgaciului dați drumul la aerul din rezervorul de presiune, în timp ce apăsați Drain Buster pe orificiul de scurgere. Repetați operația de câte ori este nevoie până conducta se desfundă complet.

B. Apa se scurge greu (înfundare parțială)

1. Astupați orificiile de scurgere a supraplinului
2. Montați adaptorul din cauciuc
3. Pompați aer în Drain Buster. Pentru a face acest lucru țineți rezervorul de presiune în jos, în timp ce prelungirea din țeavă a adaptorului de cauciuc se îndreaptă în jos.
4. Pompați în continuare (cca 5 – 7 ori), până face presiune în rezervor. Puneți puțin detergent în scurgere, turnați apoi apă fierbinte (înmoaie uleiul și alte mizerii). Așteptați cel puțin 20 minute până apa fierbinte își face efectul. Când s-a răcit, folosiți Drain Buster.

5. Cu ajutorul trăgaciului dați drumul la aerul din rezervorul de presiune, în timp ce apăsați Drain Buster pe orificiul de scurgere. Repetați operația de câte ori este nevoie până conducta se desfundă complet.

C.Cada/Vana și dușul

Nu uitați mai întâi să puneti dopul la cadă/vană. Este absolut necesar să puneti în cadă/vană sau în cabina de duș apă fierbinte și detergent până la un nivel de 10 – 15 cm. Scoateți dopul de la scurgerea din cadă/vană,

2

pompați aer în Drain Buster. Pentru a face acest lucru țineți rezervorul de presiune a în jos, prelungirea din țeavă a adaptorului de cauciuc se îndreaptă în jos, în timp ce apa curge din cadă.

D. Puterea de pompare

La cadă/vană, pisuar, duș, chiuvetă, scurgeri mărunte, trebuie pompat de 4 – 6 ori.

La WC, scurgerea din pardoseală, trebuie pompat de 12 – 15 ori.

IDEE: Cu ușoare lovitură repetată, curătați protejând țevile

IMPORTANT

1. NU SE ȚINE LA ÎNDEMÂNA COPIILORI SE PĂSTRAZĂ ÎNCHIS!
2. Când puneti la păstrat Drain Buster, aveți grijă să nu fie sub presiune!
3. Dacă folosiți aparatul cu presiune mare, sprijiniți sifoanele care nu sunt bine fixate!
4. Nu ne asumăm răspunderea pentru sifoane și/sau conducte defect



MediaShop GmbH
RO: 32948394
OP 2 Oradea, CP 2
Jud Bihor, Cod poștal 410670
Telefon 318.114.000