



Includes
TRAVEL SIZE!

Vhodné i pro cestování!
Samočisticí, opakovaně použitelné na odstranění chloupků!

**PŘED POUŽITÍM VÝROBKU POZORNĚ PŘEČTĚTE UPOZORNĚNÍ A NÁVOD K POUŽITÍ!
NESPRÁVNÉ POUŽITÍ MŮŽE ZPŮSOBIT PORANĚNÍ, UCHOVEJTE TUTO PŘÍRUČKU NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ!**




UPOZORNĚNÍ


- Před čištěním vždy dejte zpět kryt!
- K čištění kartáče nikdy nepoužijte tekoucí vodu!
- Nepoužívejte přímo na zvířatech!

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Používejte na odstraňování chlupů ze zvířat z čalouněného nábytku nebo ze šatů!
- Můžete ho použít na gaučích, židlích, přikrývkách a jiných površích.



1. Posuňte kartáč ve směru šipky, abyste odstranili zvířecí chloupky a drobné nečistoty!




2. Pro vyčištění kartáče posunujte kryt směrem dovnitř a ven!

Poznámka: kartáč na cestování nelze vybrat jen jednoduše posunete kryt!

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Odpovědnost se vztahuje pouze na kupní cenu tohoto produktu. Společnost TeleBrands Corp. nezaručuje produkt za jakékoliv náhodné nebo následné škody nebo záruky. Některé státy nepovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, proto se tento limit nemusí vztahovat na vás



3. Pokud se kartáč naplnil otevřete kryt na spodní části a vysypte nečistoty!



Distributor:



MediaShop GmbH 695 01,
Hodonín, P.O. Box. 31,
Tel.: 420 234 261 900
www.mediashopcz.eu



Includes
TRAVEL SIZE!

Vhodné i pro cestování!
Samočisticí, opakovaně použitelné na odstranění chloupků!

**PŘED POUŽITÍM VÝROBKU POZORNĚ PŘEČTĚTE UPOZORNĚNÍ A NÁVOD K POUŽITÍ!
NESPRÁVNÉ POUŽITÍ MŮŽE ZPŮSOBIT PORANĚNÍ, UCHOVEJTE TUTO PŘÍRUČKU NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ!**




UPOZORNĚNÍ


- Před čištěním vždy dejte zpět kryt!
- K čištění kartáče nikdy nepoužijte tekoucí vodu!
- Nepoužívejte přímo na zvířatech!

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Používejte na odstraňování chlupů ze zvířat z čalouněného nábytku nebo ze šatů!
- Můžete ho použít na gaučích, židlích, přikrývkách a jiných površích.




1. Posuňte kartáč ve směru šipky, abyste odstranili zvířecí chloupky a drobné nečistoty!



2. Pro vyčištění kartáče posunujte kryt směrem dovnitř a ven!

Poznámka: kartáč na cestování nelze vybrat jen jednoduše posuňte kryt!



3. Pokud se kartáč naplnil otevřete kryt na spodní části a vysypte nečistoty!

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Odpovědnost se vztahuje pouze na kupní cenu tohoto produktu. Společnost TeleBrands Corp. nezaručuje produkt za jakékoliv náhodné nebo následné škody nebo záruky. Některé státy nepovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, proto se tento limit nemusí vztahovat na vás



Distributor:



MediaShop GmbH 695 01,
Hodonin, P.O. Box. 31,
Tel.: 420 234 261 900
www.medishopcz.eu