







NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme Vám za zakoupení DIP'N DRY MAX. Mop je možné vyčistit a vysušit v nádobě s dvěma (jedním čistícím a jedním sušícím) oddělením bez míchání vody.

Před prvním použitím si přečtěte všechny pokyny na správné používání výrobku. Tento návod uchovávejte na snadno přístupném místě pro budoucí použití.



bezpečnostní příručka

Nepoužívejte výrobek, pokud není v dobrém stavu.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nepoužívat v blízkosti dětí nebo zvířat.

Když je hlava již nainstalována, vložte podložku z mikrovlákna na místo.

Dip'N Dry Max® je určen pouze pro použití v domácnosti.

obsah balení

Dip'N Dry Max® vědro

rukojeť a otočná hlava

2 podložka z mikrovlákna

návod k použití

Návleky z mikrovlákna jsou vyrobeny ze 100% polyesteru.

Montáž

1. krok

Poskládejte čtyři části rukojeti a zasuňte otvor nejmenšího prvku rukojeti do hlavy mopu (Obrázek 1).

2. krok

Připojte konec podložky z mikrovlákna k příslušnému konci otočné hlavy. Připojte podložku z mikrovlákna k hlavě pomocí rychlospojky, jak je znázorněno na obrázku (2).

3. krok

Srovnejte dvě přihrádky kbelíku uprostřed (obrázek 3) a zajistěte. Za tímto účelem otočte zámek v opačném směru (obrázek 4).

Poznámka: Ujistěte se, že plastové zámky, které jsou v nádobě, jsou správně zasunuty na své místo. (Obrázek 5).

4. krok

Nasaďte kryt na čisticí přihrádku ("WASH") na vědro, která také ukazuje WASH. Stejným způsobem postupujte i s krytem pro prostor vysoušeče ("DRY"). (Obrázek 6)

5. krok

Průhledné zátky zasuňte do otvoru v nádobě, aby se zabránilo úniku vody. (Obrázek 7).

Návod k použití

1. Čisticí nádobu (WASH) naplňte vodou (a dle potřeby čisticím prostředkem) až na úroveň uvedenou na vnitřní straně. Nepoužívejte bělidlo.

2. Posuňte hlavu mopu na okraj tak, aby se mohla zasunout do otvoru. (Obrázek 8)

3. Pokud chcete opláchnout mop, vložte jej do slotu "WASH", pevně držte rukojeť a pohybujte ho nahoru a dolů tak často, jak je to jen možné, abyste ho vyčistili. (Obrázek 9)

4. Nakonec v otvoru "DRY" postupujte tak často, jak je třeba, aby se voda vytlačila z hlavy mopu. Tímto způsobem můžete čistit povrch, který chcete. Pro dosažení optimálních výsledků tento postup opakujte podle potřeby.

5. Po ukončení práce vypusťte vodu z přihrádek tak, že odstraníte průhlednou zátku nebo ji jednoduše vylijete.

Poznámka

Dip'N Dry Max® dokonale využijete na všech tvrdých podlahách, jako je podlaha, dlažba, linoleum, dřevo, plovoucí podlahy, mramor, žula, atd.

Čištění

Dip'N Dry Max® lze čistit a sušit pomocí tkaniny

Doporučujeme vyprázdnit a opláchnout obě oddělení kbelíku. Demontujte dvě přihrádky a uložte je úsporným způsobem.

Vankúše z mikrovlákna možno umývať v práčke.

Lze prát v pračce při 60 ° C.
Nepoužívejte bělidlo.
Nesušte v sušičce.

Místo výroby: Čína



International patents pending. All imitations will be prosecuted.
DIP N DRY MAX® is a registered EU/CTM trade mark.



Distributor:



MediaShop GmbH 695 01,
Hodonin, P.O. Box. 31,
Tel.: 420 234 261 900
www.mediashopcz.eu