


livington®

FOLD & COLD




TV

Návod k použití



ODNÍMATELNÝ KRYT



VENTILÁTOR



DÍLY A FUNKCIA

TELESKOPICKÁ
tyč

ZÁMEK




UKAZATEL RYCHLOSTI A
NABÍJENÍ

PŘIPOJENÍ MICRO-USB
(pro nabíjení)

Stojan POZICE VENTILÁTORU

180° nastavení

nabíjení



1. MOŽNOST: Jeden konec konektoru USB připojte k síťovému adaptéru (není součástí dodávky) a druhý konec ke konektoru micro USB na boční straně ventilátoru. Připojte AC adaptér do elektrické zásuvky.

2. MOŽNOST: Připojte konec micro USB do konektoru micro-USB na boční straně ventilátoru a druhý konec kabelu USB do libovolného napájeného portu USB. (Např. Laptop)

2

Po připojení se proces nabíjení spustí automaticky. Displeje zobrazují proces nabíjení.


Ventilátor je možné provozovat i během procesu nabíjení.

Nabití baterie je méně než 39%: LED diody na displeji se během nabíjení mění z nízké na střední a pak na vysokou.


Úroveň nabití 40% až 69%: LED diody na displeji se mění z Med (vysoká) na vysokou (nízkou), zatímco kontrolka nízké (nízké) úrovně nabití svítí nepřetržitě.

Úroveň nabití od 70% do 99%: LED diody vysokého (vysokého) nabití blikají, zatímco indikátory nízkého a středního (středního) stavu svítí nepřetržitě. Stav úplného nabití: Všechny tři kontrolní světla nepřetržitě svítí.


INSTALACE VENTILÁTORU NA STOLE



Jednou rukou uchopte základnu ventilátoru a druhou rukou zvedněte horní část.




Sklopte páku nahoru.





Zajistěte páčku zatlačením zajišťovací západky DOLŮ.


INSTALACE PARKOVACÍCH VENTILÁTORU




Držte ventilátor. Vyklopte páku nahoru. základna jednou rukou stlačené a další rukou zvedni vyšší část.




Vytáhněte teleskopickou páku do požadované výšky.



Zajistěte páčku zatlačením zajišťovací západky DOLŮ.



Stisknutím a podržením tlačítka 1 (ON / OFF) na tři sekundy přepnete ventilátor do režimu LOW. Toto je standardní režim. Krátko se rozsvítí kontrolka LOW. Zapnutí režimu MED: Stiskněte a podržte tlačítko 2 na tři sekundy. Krátko se rozsvítí kontrolka MED. Zapnutí režimu VYSOKÉ: Stiskněte a podržte tlačítko 3 na tři sekundy. Krátko se rozsvítí kontrolka HIGH.



Chcete-li vypnout ventilátor, stiskněte a podržte tlačítko 1 (ON / OFF) na tři sekundy.


TABULKA KAPACITY BATERIE

LED DISPLEJOVÉ SVĚTLÁ	ZBÝVAJÍCÍ NABITÍ BATERIE
	od 100 % do 70 %
	od 69 % do 40 %
	od 39 % do 10 %
	méně 10 %

Když je ventilátor zapnutý, 3 LED diody zobrazují aktuální stav nabití baterie, informace o aktuální kapacitě baterie zařízení najdete v tabulce kapacity baterie (viz tabulka). Když je baterie vybitá, ventilátor se automaticky vypne.


ČISTĚNÍ

Důležité: Před čištěním se vždy ujistěte, zda není přístroj připojen nebo vypnutý.



Chcete-li odstranit kryt, stiskněte ho ještě dvakrát a otočte ho proti směru hodinových ručiček.

Z krytu odstraňte prach. Potah je pratelný. K čištění vnitřních částí ventilátoru používejte měkký vlhký hadřík. Nikdy neponořujte ventilátor do vody nebo jiné tekutiny.




Srovnejte drážku na ventilátoru a krytu. Věnujte pozornost označení. Namontujte kryt.

Otáčejte krytem ve směru hodinových ručiček, přičemž obě palce zatlačte dolů.

SKLADOVÁNÍ

Pokud již ventilátor nepoužíváte, ujistěte se, že je v složené poloze.



Uvolněte páčku zatlačením zajišťovací západky nahoru

Sklopte páku dopředu.

Sklopte horní část ventilátoru.

Vážení zákazníci!

Máme rádi Livingston® Fold & Cold a jsme si jisti, že od nynějška se vám bude líbit!

Pokud se ptáte, proč dostal zakoupený produkt název "MyFoldaway Fan", rádi vám vysvětlíme, že v současnosti pracujeme na designu našich chlazených obalů. Tímto jsme také změnili název na "Livingston® Fold & Cold". Abyste od dnešního dne mohli flexibilně a snadno ochlazovat své prostředí, nemusíte čekat, až s novým designem skončíme. Proto budete produkt nadále dostávat pod původním názvem "MyFoldaway Fan". Název sem nebo tam - produkt je samozřejmě stejný.

Pokud máte jakékoliv dotazy, samozřejmě jsme vám kdykoliv k dispozici. Jednoduše zavolejte našemu přátelskému personálu našeho bezplatného zákaznického servisu, abychom vám mohli poskytnout naši radu: 0800 376 36 06



Tento výrobek je v souladu s evropskými směrnicemi.



Na konci životnosti nevyhazujte výrobek do běžného domovního odpadu. Odneste ho do sběrného dvora k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tento symbol je uveden na výrobku, v návodu k obsluze a na obalu. Informace o sběrných místech získáte od svého prodejce nebo místního úřadu. Opětovné použití a recyklace starých spotřebičů je důležitým příspěvkem k ochraně našeho životního prostředí.



použité staré baterie nepatří do komunálního odpadu. Vezměte je na oficiální sběrné místo.



Pouze pro vnitřní použití.

Dovozca

EU: MediaShop GmbH | Schneiderstraße 1 Top 1 | 2620 Neunkirchen | Ausztria

CH: MediaShop | Industriering 3 | 9491 Ruggell | Liechtenstein

Distribútor: Telemarketing International Kft. | 9028 Győr | Fehérvári út 75. | Magyarország

DE | AT | CH: 0800 376 36 06 – Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat

ROW: +423 388 18 00

office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv

04/2020 | M23266 | Made in China

TECHNICKÉ DATA

Velikost: 19,7 x 19,7 x 10,2 cm (složený)
Velikost: 19,7x19,7x101,0 cm (rozšířený)
Čistá hmotnost: 1020 g
Režim: Nízký / Střední / Vysoký
Kapacita baterie: 3600 mAh
Výdrž baterie: nízká / střední / vysoká (10 / 4,5 / 2,2 h)
Doba nabíjení baterie: 5,5 h
Elektrický výkon: nízký / střední / vysoký (1,4 / 2,6 / 4,9 W)
Napětí (V): 3,7 V = 3 600 mAh
Nabíjecí vstup: 5V = 2A

GRATULUJEME! Děkujeme vám za zakoupení nabíjením ventilátoru LIVINGTON Fold & Cold! Snadno zaměnitelné ze stolního ventilátoru na ventilátor. Teleskopické rameno lze vysunout až na 101 cm. Úžasně kompaktní ventilátor lze snadno složit a snadno se skladuje, když se nepoužívá. Povinné pro každý dům!

• DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Před použitím elektrického náradí musíte vždy dodržet následující základní bezpečnostní opatření:
- Přečtěte si všechny provozní pokyny.
- Ventilátor uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen, spadlý nebo jakkoli poškozen. Odešlete přístroj do nejbližšího autorizovaného servisního střediska pro kontrolu, opravu nebo elektrické nebo mechanické nastavení.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že se s přístrojem nebudou hrát.
- Nikdy ventilátor neumísťujte mimo dosah dětí.
- Nikdy nepokládejte nic na ventilátor, když je v chodu.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do otvorů přístroje.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení venku.
- Ventilátor vždy umístěte na pevný, rovný a vodorovný povrch.
- Ventilátor by se NEMĚL zapnout, když jej nepoužíváte nebo nečistíte.
- Nepohybujte přístrojem během provozu.