

## NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ STĚNA VARIO

1. Namontujte dřevěné podpěrné nohy pomocí dodaných šroubů (podle obrázku)
2. Lze vytáhnout až do 22-100 cm.

Ideální způsob, jak zajistit bezpečnost dětí a / nebo domácích mazlíčků. S bezpečnostní stěnou Vario můžete snadno a bez námahy zavřít schody nebo průchod na zahradě, abyste chránili děti nebo zvířata. Stěna se perfektně přizpůsobí podmínkám tím, že je roztažitelná až do 22-100 cm, s výškou cca. 90 cm. Vyrobeno z pravého dřeva s opěrnými nohami pro dokonalou stabilitu.

