

Használati és kezelési útmutató

Fokhagyma aprító

A fokhagyma aprítóval könnyedén szeletelheti fel a fokhagymát anélkül, hogy hozzáérne. Egyszerűen használható és megőrzi a tápanyagtartalmat. Mosogatógépben mosható. Méret: kb. 17.5 x 7.5 x 5 cm.



Návod k použití

Sekáček na cesnek

Sekáček na cesnek usnadňuje krájení česneku, aniž byste se ho museli dotknout. Snadno se používá a zachovává výživové hodnoty. Lze mýt v myčce nádobí. Velikost: přibližně 17,5 x 7,5 x 5 cm.



Návod na použitie a ošetrovanie

Sekáč na cesnak

Sekáčom na cesnak môžete ľahko nakrájať cesnak bez toho, aby ste sa ho dotkli. Jednoducho sa používa a uchová sa obsah živín. Umývať môžete aj v umývačke riadu. Rozmery: cca. 17.5 x 7.5 x 5 cm.



Tocător de usturoi



Usturoi tocat în câteva secunde

- ✓ Ușor de folosit
- ✓ Taie usturoiul în cubulețe egale
- ✓ Păstrează valoarea nutritivă
- ✓ Tocați fără ca pielea să intre în contact cu usturoiul

Cu tocatorul de usturoi, puteți toca ușor usturoiul fără să îl atingeți. Ușor de utilizat. Păstrează conținutul de nutrienți.

CONȚINUT COLET

1 x Tocător de usturoi

DATE TEHNICE

Dimensiuni: circa 17.5 x 7.5 x 5 cm.

Se poate curăța și în mașina de spălat vase



MediaShop GmbH
RO: 32948394
OP 2 Oradea, CP 2
Jud Bihor, Cod poștal 410670
Telefon 318.114.000
informatii@mediashop.tv