



## ® 5151 - NÁVOD K POUŽITÍ

### Popis (obr. 1)

- A: Ochranný kryt
- B: Ochrana břitů
- C: Zastříhovač chloupků vnější strana
- D: Zastříhovač chloupků vnitřní strana
- E: Vypínač
- F: Pouzdro
- G: Kryt místa pro baterie
- H: Čistící kartáč

### Před použitím

Tento přístroj slouží výhradně k zastříhování chloupků v nose a v uších. Není vhodný k používání na jiné účely.

### Výměna baterií (obr. 2)

Stiskněte kryt místa pro baterie a odsuňte ho. Vložte 1 ks baterie AA. Proveďte kroky v opačném pořadí a kryt založte zpět.

### Používání přístroje (obr. 3)

Vypínačem zapněte přístroj. Vložte špičku vnějšího zastříhovače do nosu nebo do ucha a ostříhejte chlupy.

### Údržba (obr. 4)

Před odstraněním, výměnou nebo čištěním zastříhovače musí být přístroj bezpodmínečně vypnutý. Pro odstranění vnější strany zastříhovače nastavte znak (a) ke znaku (b) a tahejte vnější část směrem ven. Oddělte vnější a vnitřní část. Zastříhovač očistěte utěrkou, odstraňte chloupky, prach atd. Poté vložte vnitřní část zastříhovače do vnější části. Pro založení vnějšího držáku břitů na pouzdro nastavte k sobě znaky (a) a (b) a otáčejte směrem pohybu hodinových ručiček až zacvakne na místo.

### Upozornění

Přístroj vkládejte do nosu nebo do ucha pouze po vrchol vnějšího zastříhovače. Nepoužívejte přístroj, pokud je vnější držák zastříhovače nebo zastříhovač ohnutý nebo poškozený - můžete tak způsobit poranění nosu nebo ucha.

Made in China | 12221 | 022021

	Distributor:
	<p>MedioShopGroup MedioShop GmbH 695 01, Hadanín, P.O. Box 31, Tel.: 420 234 261 900 www.medioshopcz.eu</p>