

M30350 termosový kryt na jídlo v sadě 3 kusů

Tato sada krytů na potraviny udržujících teplotu udržuje čerstvě připravené jídlo teplé a chrání ovoce a zeleninu před sluncem. Vnitřní izolační vrstva zabraňuje tomu, aby potraviny vystydly nebo se



ohřály.

- Rozměry: 21 x 21 x 10,5 cm / 36,5 x 36,5 x 28 cm / 47,5 x 47,5 x 35 cm
- Pokrm jednoduše přikryjte, aby se udrželo teplo.

