

M30551 silikonová napařovací vložka

Vařte zeleninu v hrnci nebo pomalém hrnci s použitím silikonové vložky pro vaření v páře, abyste zachovali vitamíny a živiny. Rozděluje se na 3 samostatné části. Průměr 18 cm.



- Silikonovou napařovací vložku vložte do nádoby s trochou vody.
- Vložte zeleninu do parního koše s oddělovačem nebo bez něj.
- Vařte, dokud zelenina nedosáhne požadované konzistence.

