

5252 - Használati és kezelési útmutató

Asztali szökőkút

2 db AA elemmel működik.

Töltse fel a víztartályt kb. 180-230 ml vízzel. Kapcsolja be a vizes dísztárgyat.

Ha a víz nem folyik azonnal, akkor a szivattyú feltöltéséhez és a vezetékben lévő levegő eltávolításához kapcsolja ki –és be a készüléket 2-3 alkalommal.

Tisztítása puha, nedves ronggyal.

Forgalmazza:

Telemarketing International Kft.

9028 Győr, Fehérvári út 75.

www.mediashop.hu

Ügyfélszolgálat: 96/961-000



Návod k použití a údržbě

Stolní fontána

Funguje na 2 ks AA baterií.

Do nádržky na vodu nalijte 180 - 230 ml vody. Zapněte ozdobnou fontánku.

Pokud voda nezačne okamžitě téct, pak pro naplnění čerpadla a odstranění vzduchu z hadičky přístroj 2 - 3 krát zapněte a vypněte.

Čištění měkkým, vlhkým hadrem.



Návod na použitie a ošetrovanie

Stolová fontána

Napájanie 2 batériami typu AA.

Nádobu na vodu naplňte cca. 180-230 ml vody. Zapnite ozdobný predmet.
Ak voda nezačne hneď tiecť, k naplneniu čerpadla a odstráneniu vzduchu z trúbky 2-3 krát vypnite a zapnite zariadenie.

Čistenie mäkkou, vlhkou handrou.



Fântână decorativă de masă

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Umpleți rezervorul de apă cu aproximativ 180-230 ml apă. Porniți ornamentul de apă.
Dacă apa nu curge imediat, opriți și porniți aparatul de 2-3 ori pentru a umple pompa și a elimina aerul din conductă.

CONȚINUT COLET 1 X Fântână decorativă de masă

DATE TEHNICE Dimensiuni: 11,5 x 11,5 x 17 cm. Capacitate rezervor apă: 230 mililitri
Funcționează cu 2 baterii tip AA (*Coletul NU conține baterii*) Se curăță cu o lavetă moale, umedă.

Țara de proveniență: R.P.C.

