




**Rollstempel
Hengeres pecsét**



Gebrauchsanweisung | Náv od k použití

Hengeres pecsét – Válcové razítko

DE: Haf tungsansprüche gegén die Firma Mediashop, welche sich auf Schäden (aufier im Falle dér Verletzung des Lebens, des Körpers oder dér Gesundheit einer Person, sogenannten Personenschäden), materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung dér dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen seitens Dritter verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Mediashop kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlássiges Verschulden vorliegt. EN: Liability claims against the company Mediashop, which relate to damage (except in the case of injury to life, body or health of a person, so-called personal injuries), material or immaterial in nature, caused by the use or non-use of the information provided or through the use of incorrect and incomplete information provided by third parties is fundamentally excluded, unless it can be proven that Mediashop acted with wilful intent or gross negligence CZ: Uplatnění nároku z odpovědnost za škodu materiálního nebo duševního charakteru, způsobenou použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací, respektive nesprávných a neúplných informací poskytnutých třetí stranou (s výjimkou případu škody způsobené na lidském životě, těle nebo zdraví), vůči společnosti Mediashop je v podstatě vyloučeno, pokud se ze strany společnosti Mediashop nejedná vysloveně o záměrný přečin nebo přečin z hrubé nedbalosti.


Importeur | Importér:

CH: MediaShop Schweiz AG | Leuholz 14. | 8855 Wangen | Svájc

EU: MediaShop GmbH | Schneiderstrasse 1., Top 1. | 2620 Neunkirchen | Ausztria

HU | AT | CHHH: 0800 376 36 06 – Ingyenes forródrót | SOR +43 1 267 69 67

office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv



UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A NÁVOD A DODRŽUJTE POKYNY V NĚM UVEDENÉ. NEODBORNÁ MANIPULACE MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK RIZIKO ÚRAZU. NÁVOD K POUŽITÍ SI PEČLIVĚ ODLOŽTE.

- Razítko uložte mimo dosah dětí. Produkt není hračka.
- Může se stát, že válcové razítko na ochranu údajů dokonale neschová všechny údaje.
- Může se stát, že pásy, které válcové razítko zanechává, neodolají účinku silného rozpouštědla, nebo velmi silnému pokusu o seškrábání.
- Tento produkt je určen k zabránění odcizení nebo ztrátě osobních údajů.
- S razítkem zacházejte opatrně. Pásy, které válcové razítko zanechává, se těžko odstraňují z pokožky ruky nebo z oděvu.
- Razítko skladujte při pokojové teplotě, nevystavujte ho působení vysoké teploty.
- Při změně tlaku vzduchu (např. v letadle) může inkoust vytékat.
- Po použití vraťte uzávěr na razítko.
- Při používání válcového razítka se snažte dosáhnout co nejpřímější čáry.
- V uzávěru se může hromadit inkoust. To má pak nepříznivý vliv na funkčnost razítka.
- Válcové razítko nelze znovu naplnit.



POUŽITÍ

1. Produkt otevřete odšroubováním uzávěru. (Viz obr. #1)
2. Razítkem rolujte pomalu, s větším tlakem na data, která mají být skryta. Rovnoměrným tlakem odstraníte nerovnosti. (Viz obr. #2)
3. Po použití nasadte víčko zpět na válcové razítko, aby inkoust nevyschl. Pokud povrch válcového razítka vyschne, produkt již nebude správně fungovat. (Viz obr. #3)

Doba schnutí záleží na použitém materiálu. Nedotýkejte se inkoustu, dokud úplně neuschl.

V závislosti na použitém tlaku může část inkoustu prosáknout papírem. Z tohoto důvodu doporučujeme předem otestovat válec na ochranu osobních údajů na listu papíru.

Některé povrchy nelze spolehlivě zakrýt:

- Papír s velmi drsným povrchem
- Papír, který příliš absorbuje inkoust
- Papír potažený speciální vrstvou
- Vyrobený pomocí 3D tisku
- Barevný text
- Velký typ písma

Prach nebo nečistoty na inkoustovém válci mohou zhoršit funkci razítka. Odstraňte nečistoty z inkoustového válce opatrným přitlačením lepicí pásky. Použití kartáče může poškodit válec. Inkoust může zřidnout při opakovaném použití válcového razítka během krátké doby. Tento problém lze odstranit tak, že razítko nebudete používat 12 hodin.

Místo původu: Čína