

## Návod k použití a údržbě - Turbo lapač komárů a hmyzu

Před použitím produktu si, prosím, přečtěte tento návod k použití.

Tento produkt není určen k používání osobám mladším 8 let, ani osobám se sníženými fyzickými, sensorickými či duševními schopnostmi, respektive osoby nedisponujícími potřebnými zkušenostmi nebo znalostmi mohou produkt používat pouze pod dohledem, nebo pokud se obeznámí s jeho bezpečným používáním, a jsou si vědomi nebezpečí, z používání plynoucího.

Tento produkt není dětská hračka. Čištění a údržbu produktu nemohou provádět děti bez dozoru.

Výměnu poškozeného elektrického kabelu musí provést zákaznický servis výrobce, nebo osoba s podobnou kvalifikací.

### Fungování

«Turbo» lapač hmyzu je snadno použitelný, účinný a netoxický přípravek k lapání hmyzu. K přitahování hmyzu používá LED světelný zdroj. Pomocí proudu vzduchu, generovaného dýzou se hmyz dostane do nádoby a uhyne.

Lampa dosáhne optimálního stupně účinnosti umístěna na tmavém místě, ve výšce přibližně metr nad zemí.

### Použití

- Zapojte lampu na USB přípojku nebo pomocí adaptéru do elektrické zásuvky.
- Lampa se automaticky zapne.
- Lampa se vypíná vytažením zástrčky z elektrické zásuvky.

### Čištění

- Produkt čistěte alespoň jednou měsíčně.
- Před vyjmutím nádoby přístroj odpojte z elektrické zásuvky.
- Vyprázdněte nádrž a vyčistěte ji kartáčem.
- Umístěte nádrž zpět na podstavec.

### Upozornění

Pouze pro vnitřní použití. Lampa není vodotěsná, nesmí se dostat do kontaktu s vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí.

### Likvidace

Elektrické přístroje a baterie nesmí být likvidovány spolu s domovním odpadem, odevzdejte je na místním sběrném místě nebo na maloobchodním sběrném místě.