




Használati útmutató (takaró)

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a párna belső részét kimosni és tűző napra kitenni szigorúan tilos ! A termék csak a használati útmutatóban foglaltak betartása mellett tesz eleget rendeltetésének. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget! Csak simafejes (kefe nélküli) porszívóval, vagy puhaszőrű kefével portalanítsuk. A kárpitozott szövetfelületek tisztítását a kereskedelemben kapható száraz hab tisztítószerrel végezzük a dobozunkon található útmutató figyelembe vételével. Ajánlatos a tisztítás előtt kevésbé látható helyen próbát végezni, hogy a szer nem okoz-e maradandó színváltozást vagy egyéb kárt a szövetfelületen. A párna huzatába varrt tisztítási útmutató jelentése:

 30 fokon mosható

 nem vasalható

 nem klórozható

 vegyileg tisztítható

 mosógépben nem mosható

Forgalmazza:



Telemarketing International Kft.

H-9028 Győr, Fehérvári út 75.

Tel.: + 36-96/961-000

Fax: + 36-96/616-662

www.wsteleshop.hu
