










HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy a **DIP'N DRY MAX®** vásárlása mellett döntött. A felmosó a két- (egy tisztító- és egy szárító-) rekeszes vödörben tisztítható és szárítható a víz vegyítése nélkül.
Kérjük, első használat előtt olvasson el minden útmutatást a termék megfelelő használatához. Őrizze meg ezt az útmutatót jól hozzáférhető helyen, hogy később is rendelkezésére álljon.





Biztonsági útmutató

Ne használja a terméket, ha annak állapota nem kifogástalan.

Gyermekektől tartsa távol.

Ne használja gyermekek vagy állatok közelében.

A mikroszálas párnát akkor illessze a helyére, ha a fejet már felszerelte.

A Dip'N Dry Max®-ot kizárólag háztartásban történő használatra tervezték.

A csomag tartalma

Dip'N Dry Max® vödör

nyél és forgatható fej

2 mikroszálas párna

használati útmutató

A mikroszálas párnák anyaga: 100% poliészter.

Összeszerelés

1. lépés

Illessze össze a nyél négy részét, és csúsztassa a nyél legkisebb elemének nyílását a felmosófejbe (1. kép).

2. lépés

Erősítse a mikroszálas párna végét a forgatható fej megfelelő végére. Rögzítse a mikroszálas párnát a gyorscsatlakozó segítségével a fejre, mint ahogy az a (2.) képen látható.

3. lépés

Illessze össze a vödör két rekeszét középen (3. kép), és rögzítse. Ehhez fordítsa a zárat az ellenkező irányba (4. kép).

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a műanyag zárok, amelyek az adott vödörben találhatóak, megfelelően a helyükre csússzanak. (5. kép)

4. lépés

Rögzítse a tisztító-rekeszre való fedőt („WASH” felirat) azon a vödrön, amelyiken szintén WASH felirat látható. A szárító-rekeszre való fedővel („DRY” felirat) ugyanígy járjon el. (6. kép)

5. lépés

Illessze az áttetsző dugókat a vödör adott nyílásába, hogy megakadályozza a víz kifolyását. (7. kép)

Használati útmutató

1. Töltse meg a tisztításhoz való vödröt (WASH) a belsejében jelölt töltési szintig vízzel (és igény szerint tisztítószerrel). Ne használjon fehérítőszert.
2. Állítsa a felmosófejet az élére, hogy az arra kialakított nyílásba beilleszthető legyen. (8. kép)
3. A felmosó kiöblítéséhez illessze azt a „WASH” nyílásba, tartsa erősen a nyelet, és mozgassa olyan gyakran fel és le, míg tisztára nem mosta. (9. kép)
4. Végül járjon el ugyanígy, ahányszor szükséges, a „DRY” nyílásnál, hogy a vizet kinyomja a felmosófejből. Így már tisztíthatja is a kívánt felületet. Az optimális eredményhez ismételje ezt az eljárásmodot ahányszor szükséges.
5. A munka befejezése után engedje le a vizet a vödör rekeszeiből az áttetsző dugó eltávolításával, vagy egyszerűen borítsa ki.

Megjegyzés

A Dip’N Dry Max® tökéletesen működhet mindennemű keménypadlón, mint pl. járólap, linóleum, fa, laminált padló, márvány, gránit, stb.

Tisztítás

A Dip’N Dry Max® egy kendő segítségével tisztítható és szárítható.

Javasoljuk, a vödör mindkét rekeszét ürítse és öblítse ki. A két rekeszt válassza szét, és egymásba illesztve, helytakarékosan tárolja.

A mikroszálas párnák mosógépben moshatók.

Mosógépben 60°C-on mosható.

Ne használjon fehérítőszert.

Ne szárítsa szárítógépben.

Gyártási hely: Kína



International patents pending. All imitations will be prosecuted.
DIP N DRY MAX® is a registered EU/CTM trade mark.



Forgalmazza:

Telemarketing International Kft.
H-9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: + 36-96/961-000
Fax: + 36-96/616-662
www.wsteshop.hu