

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A műfogsortisztítóval olyan professzionálisan tisztíthatja meg a műfogsorát, mint a fogorvos.

Használat:

Helyezze be az elemeket a megadott pólusoknak megfelelően (+/-). Most öntsön vizet és tegyen egy csipet konyhasót a tartályba, és állítsa a kapcsolót "on" (be) állásba. A műfogsorát higiénikusan 5 perc alatt megtisztítja.

A percenként 5800 rezgéssel olyan eredményt érhet el, amely nem lehetséges, ha ecsettel tisztítja a fogakat.

Ékszereinek tisztítására is használható, csak só helyett normál mosogatószerrel használjon. A gyengéd rezgések könnyedén fellazítják a lerakódásokat és az ételmaradékokat. Ha szükséges, adjon hozzá speciális tisztítószert vagy konyhasót.

- Méret:
9 x 7.5 x 9.5 cm
- Anyag: műanyag (ABS)
- Súly: 140 g

Elemekkel működik (2 x AA elem, nem tartozék)



NÁVOD K POUŽITÍ

S čističem zubních protéz můžete své zubní protézy čistit stejně profesionálně jako zubní lékař.

Použití:

Vložte batérie podle zadaného umístění pólů (+/-) Pak nalijte do nádržky vodu a přidejte špetku kuchyňské soli, nastavte vypínač do polohy „on“ (zapnuto). Zubní protéza bude během 5 minut hygienicky vyčištěna.

5800 vibrací za minutu dosáhne výsledek, který čištěním zubní protézy štětcem nelze dosáhnout.

Zařízení lze použít i k čištění šperků, v tom případě místo soli použijte klasický prostředek na mytí nádobí. Jemná vibrace snadno uvolní usazeniny a zbytky jídla. V případě potřeby přidejte speciální čistící prostředek nebo kuchyňskou sůl.

- Rozměry:
9 x 7.5 x 9.5 cm
- Materiál: plast (ABS)
- Hmotnost: 140 g

Funguje na baterii (baterie 2 x AA nejsou součástí příslušenství)



NÁVOD NA POUŽITIE

Prístrojom na čistenie protézy môžete čistiť zubnú náhradu profesionálne ako zubný lekár.

Používanie:

Vložte batérie so správnymi pólmami (+/-). Nalejte do nádoby vodu a pridajte štipku soli, potom nastavte spínač do polohy "on" (zapnúť). Prístroj protézu očistí hygienicky za 5 minút.

5800 vibráciami za minútu viete doceliť taký výsledok, aký by ste nevedeli čistením pomocou štetca.

Je vhodný aj na čistenie šperkov, len namiesto soli používajte bežný prostriedok na umývanie riadu. Jemné

vibrácie uvoľnia usadeniny a zvyšky jedál. Podľa potreby pridajte špeciálny čistiaci prostriedok alebo kuchynskú soľ.

- Rozmery:
9 x 7.5 x 9.5 cm
- Materiál: plast (ABS)
- Hmotnosť: 140 g

Funguje na batérie (2 batérie typu AA, nie sú súčasťou balenia)



Curățător de proteze dentare



Întotdeauna proteze dentare curate

Acest produs complet automat de curățare a protezelor dentare curăță ușor și temeinic cu vibrații ușoare. Pur și simplu turnați în recipient puțină apă și sare (un vârf de cuțit) - iar protezele dentare vor fi curate și igienice în 6 până la 10 minute.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Cu acest produs de curățare a protezelor dentare, vă puteți curăța protezele la fel de profesional ca un dentist.

Introduceți bateriile având grijă la polaritate (+/-), după care turnați apă în recipient, puneți în apă sare de masă

(un vârf de cuțit) și puneți comutatorul în poziția „pornit”. Curăță igienic protezele în 6-10 minute. Datorită celor 5.800 de vibrații pe minut, puteți obține rezultate care nu sunt posibile atunci când vă spălați dinții. Poate fi folosit și pentru curățarea bijuteriilor, trebuie doar să folosiți detergent normal în loc de sare. Vibrațiile ușoare desprind cu ușurință depunerile și resturile alimentare. Dacă este necesar, adăugați detergent special sau sare.

CONȚINUT COLET

1 x Curățător de proteze dentare

DATE TEHNICE

5800 vibrații/minut

Timp de curățare: 6 – 10 minute

Dimensiuni: 9 x 7,5 x 9,5 cm

Greutate: 140 grame

Material: material plastic (ABS)

Funcționează cu 2 baterii tip AA

(Coletul NU conține baterii)



MediaShop GmbH
RO: 32948394
OP 2 Oradea, CP 2
Jud Bihor, Cod poștal 410670
Telefon 318.114.000
informatii@mediashop.tv