

## Használati utasítás


### Masszázsmatrac

#### Köszönetnyilvánítás

A Telemarketing International Kft. ezúton szeretné megköszönni Önnek a bizalmat, és azt, hogy ezt a terméket választotta! Biztosak vagyunk abban, hogy termékeinkkel a jövőben is elégedett lesz.

#### Termékleírás

- a- Masszázsmatrac
- b- Motor
- c- Tároláshoz szalagok
- d- Távirányító
- e- Csatlakozó adapter
- f- CA/CC adapter



#### Biztonsági figyelmeztetések

- A következő utasítások nagyon fontosak. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és tartsa be az olvasottakat.
- A Telemarketing International Kft. nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő károkra és sérülésekre.
- Első használat előtt csomagolja ki a terméket és győződjön meg róla, hogy tökéletes állapotban van.
- Ez a termék kizárólag otthoni használatra készült. Ne használja szabadterén.
- Ne tegye ki a készüléket olyan környezeti hatásoknak, mint eső, hó, napsütés.. stb.
- A terméket kizárólag felnőttek használhatják. Gyermek és fogyatékkal élők nem használhatják.
- Amennyiben Önnek szívproblémája, trombózis, testi sérülése vagy egyéb egészségügyi problémája van, a masszázsmatrac használata előtt konzultáljon orvosával.
- Terápiás célra nem alkalmazható.
- Mielőtt az elektromos hálózatra csatlakoztatná a készüléket, ellenőrizze, hogy a kábel és a dugó sértetlen állapotban legyen. Ne használja a készüléket, ha a kábel sérült. Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy készüléken feltüntetett feszültség megfelel-e az Ön otthonában alkalmazott hálózati feszültséghez.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba.
- Kerülje a készülék túlmelegedését! Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, amikor már nem használja, illetve mielőtt tisztítani szeretné.
- Amennyiben úgy érzi, hogy a masszázsmatrac túlmelegedett, hagyja abba a használatát.
- Ne használja a készüléket, amikor az nedves.
- Ne szúrjon tűt a matracba!
- Ne kapcsolja be a készüléket, amikor még össze van hajtogatva.
- Kerülje a masszázsmatrac hosszabb ideig maximális szinten történő használatát, ugyanis az a bőr égéséhez vezethet.
- Soha ne aludjon el a működésben lévő matracon.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a készüléken van-e kopás vagy sérülés.
- Ne használja a készüléket vizes vagy nedves testtel.

#### Használati utasítás

- Mielőtt használni kezdené a masszázsmatracot, győződjön meg róla, hogy az tökéletes állapotban van.
- Használat előtt csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
- Ezután csatlakoztassa a távirányítót a matracához.
- Helyezze a masszázsmatracot olyan helyre, ahol kényelmesen tudja használni.
- A bekapcsoláshoz nyomja meg az I/O gombot a távirányítón. Ekkor a masszázsmatrac automatikusan bekapcsol és a működést jelző lámpa világítani kezd.
- 5 masszázs program és 3 intenzitás fokozat közül választhat a távirányító segítségével.

- Nyomja meg a távirányítón a MODE gombot a kívánt masszáz program kiválasztásához (1-től 5-ig).
- Ezután válassza ki a kívánt intenzitást a képen látható gombot megnyomva.



- 1 gombnyomás: alacsony intenzitás.
- 2 gombnyomás: közepes intenzitás.
- 3 gombnyomás: magas intenzitás.

- Válassza ki a távirányító segítségével, hogy teste mely pontján szeretné használni a masszázsmatracot: nyak, derék, hát, lábak.
- A jelzőfény jelzi Önnek a kiválasztott zónákat.
- Végül nyomja meg a képen látható gombot a masszázsmatrac melegítéséhez.
- A melegítés kikapcsoláshoz szintén ezt a gombot kell megnyomnia.
- A masszázsmatrac kikapcsolásához ismét nyomja meg az I/O jelzésű gombot.
- Figyelem! A készülék akkor kapcsol ki teljesen, amikor leválasztja az elektromos hálózatról.



#### **Tisztítás és tárolás**

- Tisztítás előtt válassza le a masszázsmatracot az elektromos hálózatról.
- Ne használjon a tisztításhoz erős vegyszereket, illetve olyan szereket, amelyek károsíthatják a masszázsmatracot.
- Száraz ruhával tisztítsa meg a masszázsmatracot a kosztól és a portól.
- A távirányító tisztításához használjon száraz ruhát.
- Tiszta, száraz helyen tárolja.

#### **Technikai adatok**

Töltő: 100-240V ~ 50/60hz 0.4A  
12V DC 1.2A 14.4W

A termék megfelel a 2006/95/EC jelű rendelet alacsonyfeszültségű berendezésekre illetve a 2004/108/EC jelű rendelet EMC-re (Elektromágneses összeférhetőség) vonatkozó biztonsági követelményeinek és rendelkezéseinek.

#### **Környezetvédelem - 2002/96/EC irányelv**

- Ezt a terméket olyan magas minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával, melyek újrahasznosíthatók.
- Amikor meglátja egy terméken az áthúzott szemetes kereken jelet, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.
- Kérjük, tájékozódjon lakóhelyén az elektromos és elektronikai termékek újrahasznosításának rendszeréről.
- Kövesse az erre vonatkozó helyi szabályokat és ne dobja ki a már használaton kívüli elektromos termékeket a háztartási hulladék közé. Az elektromos és elektronikai termékek megfelelő újrahasznosításával elkerülhető a környezetre való kedvezőtlen hatás.



Forgalmazza:



Telemarketing International Kft.  
H-9028 Győr, Fehérvári út 75.  
Tel.: + 36-96/961-000  
Fax: + 36-96/616-662  
[www.wsteshop.hu](http://www.wsteshop.hu)