

Ultrahangos Állatriasztó

Ez az eszköz ultrahangot és fényt bocsát ki, hogy elriassza a kutyákat, macskákat, madarakat és bármilyen kártevőt. A mozgásérzékelő automatikusan bekapcsol, ha állatot észlel. A szabályzókkal az ultrahangok intenzitásának és az észlelési érzékenység lehet állítani.

Biztonsági figyelmeztetések:

Ezt a terméket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és tudással, kivéve, ha a felelős személy felügyeli őket, vagy nem utasította őket a termék biztonságos használatára vonatkozóan. biztonságuk érdekében, és megértsék az ezzel járó veszélyeket. Ne telepítse a terméket olyan helyre, ahol gyermekek és csecsemők játszanak. Az első használat előtt, töltsse fel az akkumulátort a mellékelt USB-kábellel két (2) teljes ciklusig.

Minden töltési ciklusnak körülbelül 8 órának kell lennie. Amikor az akkumulátor lemerült, a pirosan világító alacsony feszültségjelző led villogni kezd. Csatlakoztassa az eszközt egy USB-kimenethez (például számítógéphez vagy telefontöltőhöz) a mellékelt USB-kábellel. A készülék körülbelül 6 órán belül teljesen feltöltődik. Teljes feltöltés után a piros jelzőfény folyamatosan világít.

A szállítás, raktározás és elosztás miatt az akkumulátor újratöltési ideje kezdetben változhat. Ez normális. Az akkumulátor háromszori töltése után az akkumulátor stabilizálja a töltési mintáját és időtartamát.

Javasoljuk, hogy a készüléket legalább havonta egyszer töltsse fel. Kérjük, vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használta a készüléket.

Kérjük, az elemeket a helyi környezetvédelmi hatóságnak megfelelően semmisítse meg.

A legjobb eredmény érdekében helyezze a terméket olyan helyre, ahol a nemkívánatos állatok irányába néz. Olyan helyet válasszon, ahol az egység tetején található napelem a lehető legtöbb napsütést érheti el, elkerülve a napfényt akadályozó akadályokat. Ha por vagy szennyeződés van a napelemen, törölje le, hogy biztosítsa a napelem hatékonyságát. A hely kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy a bemenetek ne legyenek kitéve víznek rossz időjárási körülmények között.

Használat:

Ez a termék erős ultrahangjelek és villogó fények kombinációját használja, amelyek megijesztenek és elriasztják a vadon élő állatokat. Az ultrahangos jel akkor aktiválódik, amikor egy állat belép a mozgásérzékelő hatókörébe.

„Sens” gomb (Érzékenység): Forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba a mozgásérzékelő hatótávolságának növeléséhez.

„Freq” gomb (Frekvencia): Forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba az ultrahang jel frekvenciájának beállításához.

Ultrahang frekvencia beállítások:

<u>0</u>	Ki
<u>1</u>	13,5KHz-17,5KHz. Kis rágcsálók ellen.
<u>2</u>	15,5KHz - 19,5KHz. Nagytestű kutyákat és a rókák ellen
<u>3</u>	19,5KHz - 23,5KHz. Kistestű kutyák, macskák és madarak ellen.
<u>4</u>	LED villog
<u>5</u>	Auto: Minden funkció, 13,5-23,5 KHz között, LED villogással

Megjegyzés: A frekvencia beállítás megváltoztatásához először vissza kell állítania a tárcsát az O állásba, majd közvetlenül a kívánt beállításra.

A termékben használt ultrahangos sugárzó nagyon erős. Vannak, akik hallják a tartomány egy részét. Ezért javasoljuk, hogy a terméket a lehető legtávolabb helyezze el az emberektől.

Műszaki adatok:

Tápegység:	3 db AA típusú 1,2V 800 mAh Ni-MH újratölthető elemmel működik (tartozék)
Érzékelési szög	110°
Érzékelési tartomány	8-9 m (állatmérettől függően)
Védelem:	IP43
Méret:	9 x 6,5 x 13 cm
A földtüske méretei	3 x 1 x 26,8 cm
Anyaga:	ABS, alumínium

Útmutató video:

<https://player.vimeo.com/video/431949952>

