

Használati útmutató


KONVEKCIÓS FŰTŐTEST

871125238005

Bevezetés

A használati útmutatóban a következő piktogramokat használtuk:

	Olvassa el a használati útmutatót!	W	Watt (tényleges teljesítmény)
	Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket és a biztonsági utasításokat!	Hz	Hálózati frekvencia
	Vigyázat - Áramütés veszélye! Veszélyes elektromos feszültség - Életveszély!		Vigyázat! Tilos a fűtőtestet lefedni!
	Vigyázat - Forró felület!		Megfelelő használat és kezelés
	Tűzveszély!		Élet- és balesetveszélyes gyermek és kisgyermek számára!
V~	Volt (váltóáram)		A régi elektromos készülékek hulladékkezelésénél járjon el környezetbarát módon!



Konvekciós fűtőtest

Bevezetés

Első használat előtt:

Olvassa el figyelmesen az alábbi használati utasítást az illusztrációkkal együtt, mielőtt beüzemelné a készüléket. Tartsa be a használati és biztonsági utasításokat. A készüléket a rendeltetésének és a leírtaknak megfelelően használja. Tartsa meg a használati útmutatót biztonságos helyen. Amennyiben kölcsönadja, vagy eladja a készüléket minden esetben mellékelje hozzá a használati útmutatót is.

Használati területek:

A készüléket zárt, száraz helyiségekben történő meleg levegő előállítására tervezték. A készülék ettől eltérő egyéb felhasználási formái vagy a készüléken történő módosításai nem megfelelő használatnak minősülnek, és jelentős kockázatot jelenthetnek. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból eredő veszteségekért vagy károkért. Az eszközt kizárólag otthoni használatra tervezték és az nem alkalmas ipari használatra.

Műszaki adatok

Hálózati feszültség: 220-240V ~ 50Hz

Teljesítmény felvétel: 1800 - 2000W

Kimeneti teljesítmény: 3 fokozat (750, 1250 / 2000W)

Méretek: kb. 53 x 20 x 38.5 cm

Súly: kb. 2,14 kg

Készülék megnevezése:	Konvekciós fűtőtest CH-Y02
Elérhetőségek:	A.I.&E, Adriaan Mulderweg 9-11 5657 EM Eindhoven, Hollandia



Bevezetés / Biztonsági tudnivalók

Részek leírása

1. Be-/kikapcsoló gombok 750. 1250 és 2000 W teljesítmény szabályozás
2. Légtífúvó rostély
3. Szállító fülek
4. Lábak
5. Légtífúvó rostély
6. Termosztát
7. Csavarok a lábakhoz

A CSOMAGBAN TALÁLHATÓ ALKATRÉSZEK

Kicsomagolás után azonnal ellenőrizze a mellékelt alkatrészeket:

- 1 x konvektor
- 2 x láb
- 4 x csavar
- 1 x használati utasítás

BIZTONSÁG

Biztonsági tanácsok



Ezek a biztonsági tanácsok fontos részei a használati útmutatónak, és a készülék minden használata alkalmával azokat be kell tartani. Ezek a tanácsok és utasítások segítenek elkerülni a baleseteket és súlyos sérüléseket. A következő információkat olvassa el figyelmesen és tartsa be azokat a helyes használat érdekében.

ÉLETVESZÉLY ÉS SÚLYOS SÉRÜLÉS VESZÉLYE A KISGYERMEKEKNÉL ÉS GYERMEKEKNÉL!



Soha ne hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül a csomagolóanyagok vagy a készülék mellett. Fennáll a fulladás vagy az áramütés veszélye. A gyerekek gyakran alábecsülik az elektromos eszközökkel kapcsolatos veszélyeket. Tartsa a készüléket gyermekektől távol.

- A 3 év alatti gyermekeket távol kell tartani a készüléktől, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.
- 3 és 8 év közötti gyermekek nem csatlakoztathatják, állíthatják be vagy tisztíthatják a készüléket, illetve nem végezhetnek karbantartási munkákat.
- VIGYÁZAT: A termék egyes részei nagyon felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Legyen fokozottan óvatos, ha gyermekek és veszélyeztetett személyek vannak jelen.
- Ez a készülék 8 évesnél idősebb gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek számára akkor használhatják, ha megfelelő részletes utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, vagy felügyelet alatt állnak, és megértik a veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítási és karbantartási munkák végzése 8 éven aluli gyermekek számára tilos, kivéve, ha felügyelet mellett végzik.

Halálos áramütés kockázatának elkerülése:



- NE használja az eszközt, ha a tápkábele vagy a csatlakozója sérült!
FIGYELEM! A sérült tápkábel életveszélyes áramütés okozhat! Ha az eszköz nem működik rendesen, vagy sérült azonnal forduljon a szakszervizhez, javíttassa meg és NE használja tovább!
- Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt, hogy nem sérült, vagy nem öregedett el. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a sérült tápkábelt mindig a gyártónak, annak megbízottjának vagy egy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
- Ha a hálózati kábel megsérült, azt a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának, vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie a veszélyes helyzetek elkerülése érdekében.
- Óvja a tápkábelt az éles szélektől, a mechanikai igénybevételtől és a forró felületektől.
- Ne használja a készüléket a szabadban. A tápkábelt tartsa távol a víztől és a nedvességtől!
- Ne kapcsolja be és ne használja a készüléket, ha az sérült, törött (pl. repedések vagy törések láthatóak rajta), vagy ha a készülék feltételezhetően megsérült (esetleg leejthették).
- Ne használja a fűtőtestet fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen közelében.

A környezeti tényezők által okozott életveszély elkerülése érdekében:

- Ne fedje le a fűtőtestet a túlmelegedés elkerülése érdekében.
- Soha ne tegye ki a készüléket esőnek. Ne használja a készüléket nedves vagy párás környezetben.
- Ne használja a készüléket, ha izzó, forró vagy szikrázó részeket lát benne. Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékok vagy gázok közelében.
- Mindig úgy állítsa be és csatlakoztassa a készüléket, hogy a gyúlékony tárgyak ne gyulladhassanak meg.
- Mindig úgy állítsa be és csatlakoztassa a készüléket, hogy ne legyen a fürdő, zuhanyzó vagy úszó személyek közelében.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül elektromos aljzat alá.



VIGYÁZAT! Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne takarja el törölköző, függöny vagy hasonló tárgy, mert ez túlmelegedéshez vezethet. Biztosítani kell, hogy a levegő bemeneti és kimeneti nyílásai (2 és 5) mindig szabadok legyenek.

- Ne helyezze a fűtőtestet közvetlenül az elektromos aljzat alá.

Összeszerelés:

A lábak csatlakoztatása (lásd B ábra):

1. Óvatosan fektesse le a készüléket az oldalára.
2. Helyezze a lábakat (4) a konvektor alá úgy, hogy a csavarokhoz tartozó furatok megfelelően illeszkedjenek.
3. Húzza meg kézzel a csavarokat (7). A lábaknak (4) most biztonságosan rögzítette.
Megjegyzés: Amikor eldöntötte, hogy hol állítsa fel az eszközt, kérjük, vegye figyelembe a fenti biztonsági tudnivalókat és a „Készülék üzembe helyezése” részben található információkat.

Kezelés

Használat előtt



A készülék első használata előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készüléken található adatokkal.



Ellenőrizze azt is, hogy a hálózati tápegység elegendő kapacitással rendelkezik-e a készüléken megadott teljesítményhez.



Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem jelent megbotlásveszélyt.



A tápkábelt mindig távolabb vezesse a készülék hátuljától. Óvja a tápkábelt az éles szélektől, a mechanikai igénybevételtől és a forró felületektől.

A készülék üzembe helyezése

A tápfeszültségnek meg kell egyeznie a készülék adattábláján feltüntetett feszültséggel (220-240VAC ~50V).

Be- és kikapcsolás



ÉGÉSVESZÉLY! A készülék működés közben felforrósodik. Ügyeljen arra, hogy senki, különösen gyermek vagy háziállat ne kerüljön a készülék közelébe működés közben.

Ne érintse meg a szellőzőnyílásokat (2 és 5) vagy magát a készüléket. Először hagyja teljesen kihűlni.

Kezelés

1. A konvektor be/ki kapcsolóval rendelkezik. A konvektor bekapcsolásához állítsa a készülék bal oldalán található be/ki kapcsolót (1) "I" állásba (750/1250/2000 W).
2. A konvektor kikapcsolásához állítsa a készülék oldalán található be/ki kapcsolót (1) "O" állásba.
3. A termosztát (6) segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

Információk

Garancia és ügyfélszolgálat

Erre a készülékre 2 év garancia vonatkozik a vásárlás napjától kezdődően. A készüléket a legmagasabb szabványok szerint gyártották, és kiszállítás előtt alaposan ellenőrizték.

Kérjük, őrizze meg a nyugtát a vásárlás igazolásaként.

Modell: CH-Y02					
Megnevezés	Jel	Érték	Egység	Megnevezés	Egység
Hőteljesítmény				Hőbemenet típusa - csak elektromos fűtőtestekhez (válasszon egy lehetőséget)	
Névleges hő	$P_{névl}$	1.9	kW	Kézi hőszabályzás beépített termosztáttal	[nem]
Minimum hő (irányérték)	P_{min}	0,7	kW	Kézi hőszabályzás szoba- és/vagy külső hőmérsékletre vonatkozó információkkal	[nem]
Maximum folyamatos hő	P_{maxc}	1.9	kW	Elektronikus hőszabályzás a helyiség és/vagy külső hőmérsékletre vonatkozó információkkal	[nem]
Kiegészítő áramfogyasztás				Ventilátorral segített hőelvezetés	[nem]
Névleges hőteljesítmény	e_{lmax}	[nem]	kW	Hőteljesítmény/szobahőmérséklet-szabályozás típusa (válasszon egy lehetőséget)	
Minimum hőteljesítmény	e_{lmin}	[nem]	kW	Egyfokozatú hőteljesítmény szobahőmérséklet szabályozás nélkül	[nem]
Készenléti állapotban	E_{lsb}	[nem]	kW	Két vagy több kézi fokozat szobahőmérsékletszabályozás nélkül	[nem]
				Mechanikus termosztát szobahőmérséklet szabályozáshoz	[igen]
				Elektronikus szobahőmérséklet szabályozás	[nem]
				Elektronikus szobahőmérsékletszabályozás plusz nappali időzítő	[nem]
				Elektronikus szobahőmérsékletszabályozás plusz heti időzítő	[nem]
				Egyéb vezérlési lehetőségek (több választás is lehetséges)	
				Szobahőmérséklet szabályozás jelenlétérzékeléssel	[nem]
				Szobahőmérséklet szabályozás nyitott ablak érzékeléssel	[nem]
				Távolságvezérlési lehetőséggel	[nem]
				Adaptív indításvezérléssel	[nem]
				Üzemidő korlátozással	[nem]
				Szobahőmérséklet érzékelővel	[nem]
Kapcsolattartó adatai	A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11, 5657 EM Eindhoven, Hollandia				