

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Csapra szerelhető zuhanyfej

Tegyen egy kis folyékony szappant vagy mosogatószer az ujjára, és kenje be a műanyag szerelvény belsejét, hogy könnyebben csússzon át a vízcsapon.

Nyomja a szerelvényt a csap fölé. A szerelvényt teljesen a csap fölé kell tolni, különben a zuhany nem fog tartani.

A biztonságosabb felszerelés érdekében használja a műanyag csőbilincset. Ez a műanyag szerelvény két külső bordája közé van illesztve.

MEGJEGYZÉS: Ha a víznyomás magas, előfordulhat, hogy nem tudja teljesen megnyitni a csapot. A szerelvénynek a lehető legteljesebb mértékben körül kell vennie a csapot a hajlatig és az egyenes vonalban, hogy a készülék biztonságosan rögzítve legyen.

FONTOS: Ha a szerelvény nem illeszkedik a vízcsapra, előfordulhat, hogy fogóval ki kell tágtania, amíg rá nem illeszkedik a csapra. Néhány másodpercnyi nyomás a fogóval a szerelvény belsejéből elég ahhoz, hogy a szerelvény átmérője kitáguljon. Ezután kenje be bőséges mennyiségű folyékony szappannal a szerelvény belsejét, és rögzítse a leírtak szerint.



NÁVOD K POUŽITÍ

Naneste na prst trochu tekutého mýdla nebo prostředku k mytí nádobí a potřete vnitřek plastové armatury, aby snáze naklouzla na kohoutek.

Nasuňte armaturu nad kohoutek. Armatura musí být nasunuta až na baterii, jinak sprcha nedrží.

Pro bezpečnější instalaci použijte plastovou trubkovou svorku. Ta je umístěna mezi dvěma vnějšími žebry plastové části.

POZNÁMKA: V případě vysokého tlaku vody se může stát, že kohoutek nelze úplně otevřít. Armatura by měla podle možnosti úplně obklopovat kohoutek až k ohybu a v přímé linii, aby bylo zařízení bezpečně připevněno.

UPOZORNĚNÍ: Pokud armatura na baterii nesesedí, může se stát, že ji bude nutné roztáhnout kleštěmi, dokud na baterii nezapadne. K rozšíření průměru armatury postačí několik sekund tlaku kleštěmi zevnitř tvarovky. Poté naneste velké množství tekutého mýdla na vnitřek sestavy a upevněte podle návodu.



NÁVOD NA POUŽITIE

Dajte malé množstvo tekutého mydla alebo čistiaceho prostriedku na umývanie riadu na prst a potrite ním vnútornú časť armatúry, aby sa ľahšie prešmykol cez vodovodný kohútik.

Pritlačte armatúru nad kohútik. Armatúru treba úplne pritlačiť nad kohútik, v opačnom prípade sa sprcha nebude držať.

V záujme bezpečnejšej montáže používajte plastovú objímku na rúrku. Táto je priložená medzi dve vonkajšie rebierka plastovej sekcie.

POZNÁMKA: Ak je tlak vody vysoký, môže sa stať, že nebudete vedieť úplne otvoriť kohútik. Armatúra musí v čo najväčšej miere obklopovať kohútik až po ohyb aj po rovnej časti, aby bol prostriedok bezpečne zafixovaný.

DÔLEŽITÉ: Ak sa armatúra neprilieha na vodovodný kohútik, môže sa stať, že budete ju musieť rozšíriť kliešťami, kým nebude presne priliehať na kohútik. Niekoľko sekundové pritlačenie kliešťami zvnútra armatúry stačí k tomu, aby sa priemer armatúry zväčšil. Potom pretrite vnútro armatúry veľkým množstvom tekutého mydla a zafixujte podľa uvedených.



GHIDUL UTILIZATORULUI

Puneți puțin săpun lichid sau săpun de vase pe deget și acoperiți interiorul fittingului din plastic pentru a-l ajuta să alunece prin robinet.

Împingeți fittingul peste robinet. Fittingul trebuie împins până la capăt peste robinet, altfel dușul nu va ține.

Pentru o instalare mai sigură, utilizați clema de țevă din plastic. Acesta este montat între cele două nervuri exterioare ale secțiunii de plastic.

MENTIUNE: Dacă presiunea apei este mare, este posibil să nu puteți deschide complet robinetul. Fittingul trebuie să înconjoare robinetul cât mai complet posibil până la cot și într-o linie dreaptă, astfel încât dispozitivul să fie bine fixat.

IMPORTANT: Dacă fittingul nu se potrivește cu robinetul, poate fi necesar să-l extindeți cu un clește până când se potrivește peste robinet. Câteva secunde de presiune cu cleștele din interiorul fittingului sunt suficiente pentru a extinde diametrul fittingului. Apoi aplicați o cantitate mai mare de săpun lichid în interiorul dispozitivului și fixați-l așa cum este descris.



MediaShop GmbH
RO: 32948394
OP 2 Oradea, CP 2
Jud Bihor, Cod poștal 410670
Telefon 318.114.000
informatii@mediashop.tv