

## VELFORM® Epilwiz

Köszönjük, hogy megvásárolta a Velform® Epilwiz szőrtelenítő készüléket, amely még a legfinomabb szőrszálakat is tőből távolítja el.

### FIGYELEM!

- A Velform® Epilwiz első használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
- A Velform® Epilwiz készüléket csak a használati útmutatóban megadott célokra használja.
- A használati útmutatót őrizze meg; a későbbiekben szüksége lehet még rá.
- Tartsa a Velform® Epilwiz készítményt gyermekektől elzárt helyen.
- Ezt a készüléket gyermekek nyolc év felett, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, akár tapasztalat és ismeretek hiányában is használhatják, azzal a feltétellel, hogy mindezt felügyelet mellett teszik, vagy kellőképpen megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, ők pedig tudomásul vették a készülék használatával járó esetleges kockázatokat.
- A kockázatok elkerülése érdekében tartsa a Velform® Epilwiz készüléket kikapcsolva. Amikor nem használja a készüléket, távolítsa el belőle az elemet.
- A Velform® Epilwiz készüléket mindig tartsa szárazon. Ne tárolja nedves, párás helyen vagy víztároló edények közelében. Ha a készülék beleesik a vízbe, ne érintse meg, és semmiképp ne használja tovább a készüléket.
- A Velform® Epilwiz készüléket mindig tiszta, száraz, kozmetikumoktól, testápolótól mentes bőrfelületen használja.
- Ügyeljen arra, hogy használat közben a Velform® Epilwiz készüléket tartsa távol a szempillájától, a hajától és a ruhaneműtől, mert ezeket becsípheti a készülék.
- A Velform® Epilwiz készüléket ne használja: pattanásos bőrfelületen, olyan bőrfelületen, ahol anyajegyek vannak, ha ön cukorbeteg, ekcémás a bőre, vérzékeny, immunhiányos beteg, rosacea, visszerek vagy sebek vannak a bőrén, vagy ha a bőre irritált vagy gyulladt. Ilyen esetekben, használat előtt mindenképpen kérje ki az orvosa tanácsát.
- Ha bármilyen korábbi betegsége van, a készülék használata előtt konzultáljon orvosával. - Ha Ön pacemakert használ, a készülék használata előtt konzultáljon orvosával.
- Ha még soha, vagy már régóta nem távolította el a testszőrzetét, a készülék használata után viszkető, vagy kellemetlen érzést tapasztalhat. Az első használatot követően ez már nem lesz jellemző. Ezeket a tüneteket azért érzi, mert a Velform® Epilwiz a gyökerüknél távolítja el a szőrszálakat.
- Mivel a Velform® Epilwiz a gyökerénél távolítja el a szőrszálakat, az új szőrszál benőhet a bőr alá. Amennyiben ez bekövetkezik, javasoljuk, hogy a szőrszálak kiszabadítása érdekében luffa szivacs segítségével, masszírozó mozdulatokkal dörzsölje át az érintett területet.
- Amennyiben a készülék használatát követően három napnál tovább a bőrén vörös foltokat vagy irritációt tapasztal, forduljon orvoshoz.
- Minden használat előtt és után törölje le a Velform® Epilwiz készüléket, hogy megakadályozza a baktériumok bőrrel való érintkezését, mivel ezek a baktériumok bőrirritációt válthatnak ki.
- A bikini és a hónalj szőrzetének eltávolításához javasoljuk, hogy használat előtt végezzen az érintett bőrfelületen radírozást vagy hámlasztást, ezzel kiszabadíthatja a benőtt szőrszálakat is. Ha ezeken a területeken hosszú ideje nem szőrtelenített, akkor az első kezelés előtt érdemes a területet megnyírni vagy leborotválni.

### LEÍRÁS

1. Elemtartó rekesz
2. ON/OFF (be-/kikapcsoló) gomb
3. Védősapka a szőrtelenítő fejhez
4. Tartozék érzékeny területekhez
5. LED fény

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Helyezzen be egy 1,5 V-os AA elemet a Velform® Epilwiz készülék alján lévő elemtartó rekeszbe, és zárja be a rekeszt. Az elem nem tartozék.
2. Az elemtartó rekesz kinyitásához forgassa el a Velform® Epilwiz készüléket balra (a  $\Delta$  szimbólum által mutatott irányba).
3. A rekesz bezárásához forgassa el a Velform® Epilwiz készüléket kattanásig az ellenkező irányba.
4. Amikor a Velform® Epilwiz készüléket használja, a kellemetlen érzés elkerülése érdekében húzza a másik kezével feszesre a bőrfelületet azon a területen, amelyen éppen dolgozik a készülékkel.

5. Kapcsolja be a Velform® Epilwiz készüléket az ON/OFF gomb jobbra csúsztatásával (1. pozíció). A LED-lámpa bekapcsol.
6. A készüléket nem kell rányomni a szőrteleníteni kívánt bőrfelületre.
7. A készülék megismeréséhez javasoljuk, hogy először az áll bőrfelületén próbálja ki.
8. Csúsztassa a Velform® Epilwiz készüléket a bőrön a szőrnövekedéssel ellentétes irányba.
9. Ha befejezte a készülék használatát, csúsztassa az ON/OFF gombot a 0 állásba (off/kikapcsolás).
10. Az érzékeny területekhez való tartozék (4) a kényes területek szőrtelenítésére szolgál. Ha mélyebb szőrtelenítés a cél, vagy a terület nem érzékeny, vegye le ezt a tartozékot, és használja a Velform® Epilwiz készüléket a teljesen szabadon hagyott fejjel. Az érzékeny területekhez való tartozékot egyszerűen csúsztassa felfelé, ha el akarja távolítani a készülékről.
11. Minden használat után gondosan tisztítsa meg a szőrtelenítő fejet (lásd a készülék Tisztítására vonatkozó részt).
12. Javasoljuk, hogy szőrtelenítés után használjon hidratáló krémet, ezzel megnyugtathatja az irritált bőrt.
13. Ha először távolítja el a szőrszálakat, javasoljuk, hogy a szőrtelenítést este végezze, hogy a bőrpír az éjszaka folyamán elmúljon.

#### HASZNOS TIPPEK

- A Velform® Epilwiz készüléket használhatja szőrtelenítésre a felső ajkak fölötti bőrfelületen, az orcán, az állon és a szemöldökök közötti felületen.
- A Velform® Epilwiz használható a szemöldök és a szemöldök körüli szőrzet eltávolítására, de ne használja a szemöldök formázására.
- A lábszőrzet, a bikinivonal vagy a hónalj szőrtelenítéséhez a szőrszálaknak legalább 5 mm hosszúnak kell lenniük.
- Legyen nagyon óvatos a felső ajka fölött lévő szőrzet eltávolításakor. Húzza feszesre a bőrt az ujjjaival.

#### A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

1. A készülék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a Velform® Epilwiz készülék ki van kapcsolva, és vegye ki az elemet.
2. Távolítsa el az érzékeny területekhez való tartozékot.
3. Használjon tisztítókefét a készülékbe beszorult szőrszálak eltávolításához.

**FONTOS:** Az olaj- vagy zsíryomok eltávolításához használjon vattát néhány csepp alkohollal. A vattát ne itassa át alkohollal.

#### ELEM

Szükség esetén cserélje ki az elemet. Nyissa ki a rekeszt a Velform® Epilwiz balra fordításával (az AJ-jel felé) A. kép.

Helyezzen a készülékbe AA jelű elemet a terméken található polaritásjelzéseknek megfelelően. Helyezze vissza az elemtartó fedelét a Velform® Epilwiz 0 állásba igazításával. Az elem cseréje előtt győződjön meg róla, hogy keze és a készülék száraz.

Ne töltsen fel a normál elemeket.

Ne keverje a különböző típusú elemeket, illetve ne használjon együtt új és régi elemet. A fel nem használt elemeket mindig az eredeti csomagolásukban, olyan fémtárgyaktól távol tartsa, amelyek rövidzárlatot okozhatnak.

Használat közben tartsa távol a Velform® Epilwiz készüléket a szempillájától, hajától és a ruhaneműjétől.

- A Velform® Epilwiz készüléket ne használja: pattanásos bőrfelületen, olyan bőrfelületen, ahol anyajegyek vannak, ha ön cukorbeteg, ekcémás a bőre, érzékeny, immunhiányos beteg, rosacea, visszerek vagy sebek vannak a bőrén, vagy ha a bőre irritált vagy gyulladt. Ilyen esetekben, használat előtt mindenképpen kérje ki az orvosa tanácsát.

- Ha bármilyen korábbi betegsége van, a készülék használata előtt konzultáljon orvosával. - Ha Ön pacemakert használ, a készülék használata előtt konzultáljon orvosával.

- Ha még soha, vagy már régóta nem távolította el a testszőrzetét, a készülék használata után viszkető, vagy kellemetlen érzést tapasztalhat. Az első használatot követően ez már nem lesz jellemző. Ezeket a tüneteket azért érzi, mert a Velform® Epilwiz a gyökerüknél távolítja el a szőrszálakat.

- Mivel a Velform® Epilwiz a gyökerénél távolítja el a szőrszálakat, az új szőrszál benőhet a bőr alá. - Amennyiben ez bekövetkezik, javasoljuk, hogy a szőrszálak kiszabadítása érdekében luffa szivacs segítségével, masszírozó mozdulatokkal dörzsölje át az érintett területet.

- Amennyiben a készülék használatát követően három napnál tovább a bőrén vörös foltokat vagy irritációt tapasztal, forduljon orvoshoz.

- Minden használat előtt és után törölje le a Velform® Epilwiz készüléket, hogy megakadályozza a baktériumok bőrrel való érintkezését, mivel ezek a baktériumok bőrirritációt válthatnak ki.
- A bikini- és a hónalj szőrzetének eltávolításához javasoljuk, hogy használat előtt végezzen az érintett bőrfelületen radírozást vagy hámlasztást, ezzel kiszabadíthatja a benőtt szőrszálakat is. - Ha ezeken a területeken hosszú ideje nem szőrtelenített, akkor az első kezelés előtt érdemes a területet megnyírni vagy leborotválni.

#### LEÍRÁS

- 1- Elemtartó rekesz
- 2- ON/OFF (be-/kikapcsoló) gomb
- 3- Védősapka a szőrtelenítő fejhez
- 4- Tartozék érzékeny területekhez
- 5-LED fény

#### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Helyezzen be egy 1,5 V-os AA elemet a Velform® Epilwiz készülék alján lévő rekeszbe és zárja be a rekeszt. Az elem nem tartozék.

Az elemtartó kinyitásához fordítsa el a Velform® Epilwiz készüléket balra (az Ai jelzés irányába)

A rekesz bezárásához fordítsa a Velform® Epilwiz készüléket az ellenkező irányba, amíg egy kattantást nem hall.

2. Amikor a Velform® Epilwiz készüléket használja, a kellemetlen érzés elkerülése érdekében húzza a másik kezével feszesre a bőrfelületet azon a területen, amelyen éppen dolgozik a készülékkel.
3. Kapcsolja be a Velform® Epilwiz készüléket az ON/OFF gomb jobbra csúsztatásával (1. pozíció). A LED-lámpa bekapcsol.
4. A készüléket nem kell rányomni a szőrteleníteni kívánt bőrfelületre.
5. A készülék megismeréséhez javasoljuk, hogy először az áll bőrfelületén próbálja ki.
6. Csúsztassa a Velform® Epilwiz készüléket a bőrön a szőrnövekedéssel ellentétes irányba.
7. Ha befejezte a készülék használatát, csúsztassa az ON/OFF gombot a 0 állásba (off/kikapcsolás).
8. Az érzékeny területekhez való tartozék (4) a kényes területek szőrtelenítésére szolgál. Ha mélyebb szőrtelenítés a cél, vagy a terület nem érzékeny, vegye le ezt a tartozékot, és használja a Velform® Epilwiz készüléket a teljesen szabadon hagyott fejjel. Az érzékeny területekhez való tartozékot egyszerűen csúsztassa felfelé, ha el akarja távolítani a készülékről.
9. Minden használat után gondosan tisztítsa meg a szőrtelenítő fejet (lásd a készülék Tisztítására vonatkozó részt).
10. Javasoljuk, hogy szőrtelenítés után használjon hidratáló krémet, ezzel megnyugtathatja az irritált bőrt.
11. Ha először távolítja el a szőrszálakat, javasoljuk, hogy a szőrtelenítést este végezze, hogy a bőrpír az éjszaka folyamán elmúljon.

#### HASZNOS TIPPEK

- A Velform® Epilwiz készüléket használhatja szőrtelenítésre a felső ajkak fölötti bőrfelületen, az orcán, az állon és a szemöldökök közötti felületen.
- A Velform® Epilwiz használható a szemöldök és a szemöldök körüli szőrzet eltávolítására, de ne használja a szemöldök formázására.
- A lábszőrzet, a bikinivonal vagy a hónalj szőrtelenítéséhez a szőrszálaknak legalább 5 mm hosszúnak kell lenniük.
- Legyen nagyon óvatos a felső ajka fölött lévő szőrzet eltávolításakor. Húzza feszesre a bőrt az ujjjaival.

#### A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

1. A készülék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a Velform® Epilwiz készülék ki van kapcsolva, és vegye ki az elemet.
2. Távolítsa el az érzékeny területekhez való tartozékot.
3. Használjon tisztítókefét a készülékbe beszorult szőrszálak eltávolításához.

**FONTOS:** Az olaj- vagy zsíryomok eltávolításához használjon vattát néhány csepp alkohollal. A vattát ne itassa át alkohollal.

#### ELEM

Szükség esetén cserélje ki az elemet. Nyissa ki a rekeszt a Velform® Epilwiz balra fordításával (az A jel felé) A. kép.

Helyezzen a készülékbe AA jelű elemet a terméken található polaritásjelzéseknek megfelelően. Helyezze vissza az elemtartó fedelét a Velform® Epilwiz 0 állásba igazításával. Az elem cseréje előtt győződjön meg róla, hogy keze és a készülék száraz.

Ne töltsen fel a normál elemeket.

Ne keverje a különböző típusú elemeket, illetve ne használjon együtt új és régi elemet. A fel nem

használt elemeket mindig az eredeti csomagolásukban, olyan fémtárgyaktól távol tartsa, amelyek rövidzárlatot okozhatnak.

- Vegye ki az elemeket a termékből, ha hosszabb ideig nem tervezi használni.

■ Soha ne tegye az elemeket tűz közelébe, mert felrobbanhatnak.

#### MINŐSÉGI JÓTÁLLÁS:

Erre a termékre az egyes országokban hatályos jogszabályokban meghatározott időtartamú jótállás érvényes a gyártási hibákra.

Ez a garancia nem terjed ki a nem megfelelő használatból, gondatlan kereskedelmi használatból, a normálistól eltérő mértékű elhasználódásból, balesetből vagy helytelen kezeléssel eredő károkra.

#### CSAK AUSZTRÁLIA ÉS ÚJ-ZÉLAND TERÜLETÉN ÉRVÉNYESEK AZ ALÁBBIK:

Ez a termék bizonyos fogyasztói garanciákkal rendelkezik. Ezeket az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény és az 1993. évi új-zélandi fogyasztóvédelmi törvény írja elő; mindkettő a fogyasztók érdekeinek a védelmét szolgálja. Ausztráliában és Új-Zélandon nincs kifejezett garancia erre a termékre. A fenti bekezdés más országokra vonatkozik.

#### FIGYELEM

##### A TERMÉK HULLADÉKKÉNT TÖRTÉNŐ ÁRTALMATLANÍTÁSA ANYAGA SZERINT

-- Az áthúzott kerek kuka szimbóluma azt jelenti, hogy tájékozódnia kell az ilyen típusú termék hulladékként történő ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírások tekintetében, és a vonatkozó előírásokat kell betartania.

Ezt a terméket ne úgy dobja ki, mint más háztartási hulladékot.

A terméket a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Az elektromos és elektronikus készülékek olyan veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek káros hatással lehetnek a környezetre, és/vagy...

