

## Instrucțiuni de utilizare

### EverLoc

#### Aplicarea produselor EverLoc

1. Curățați bine suprafața. **(imaginea nr. 1)**
2. Scoateți capacul de protecție de pe spatele ventuzei.
3. Scoateți capacul de pe ventuză și așezați-l deoparte. **(imaginea nr. 2)**
4. Țineți ventuza de dispozitivul de sprijin din spate. **(imaginea nr. 3)**
5. Însurubați ușor capacul (a) și (b) inelul intermediar pe ventuză de cealaltă parte a dispozitivului de sprijin. **(imaginea nr. 4)**
6. Apăsați ventuza pe suprafața pe care doriți să o plasați. Ventuza se lipește acum de suprafață de la sine, chiar dacă o eliberați. **(imaginea nr. 5)**
7. Strângeți capacul în sensul identic acelor de ceasornic. **(imaginea nr. 6)**
8. Dacă doriți să instalați mai mult de o ventuză, urmați aceeași procedură ca și pașii din punctele 1-7. Mai întâi, aliniați corect a doua ventuză pe orizontală și pe verticală înainte de a strânge capacul în sensul identic acelor de ceasornic.

#### Îndepărtarea produselor EverLoc

1. Slăbiți complet capacul în sens invers acelor de ceasornic și așezați-l deoparte.
2. Scoateți capacul ventuzei de pe ventuză și puneți-l deoparte. **(imaginea nr. 7)**
3. Îndepărtați lent și cu grijă ventuza de pe suprafață cu degetul. **(imaginea nr. 8)**
4. Așezați ventuza în apă caldă timp de aproximativ 10 minute, apoi lăsați-o să se usuce complet **(imaginea nr. 9)**
5. Apoi reasamblați ventuza și este gata de utilizare într-o nouă locație.

#### Lucruri de știut

EverLoc nu va adera la suprafețe poroase precum piatra netratată, lemn netratat, teracotă etc., deoarece aceste materiale sunt respirabile, nu se poate forma vid.



MediaShop GmbH  
RO: 32948394  
OP 2 Oradea, CP 2  
Jud Bihor, Cod poștal 410670  
Telefon 318.114.000  
informatii@mediashop.tv

www.everloc.com  
Leuholz 14  
8855 Wangen  
Elveția

